

Instrukcja obsługi grzejnika

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICY

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

Cechy produktu:

W grzejniku zastosowano drut falisty i arkusz miki jako elementy grzejne. Element grzejny o wysokiej sprawności cieplnej, szybki i równomierny wzrost temperatury, brak otwartego ognia, brak zużycia tlenu. Długotrwałe użytkowanie nie powoduje uczucia uduszenia, a wbudowany wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem stały, bezpieczny i niezawodny. Wentylator prądu stałego, niski poziom hałasu, długa żywotność, to szkoła dla uczniów, komputery biurowe, miejsce na nogi i inne produkty grzewcze.

Sposób użycia:

1. Ustawić grzejnik w pozycji poziomej zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.
2. Włączyć zasilanie 220V~, po czym można go normalnie używać.

Zwróć uwagę na

1. Promiennik należy ustawić w pozycji poziomej. Zabronione jest umieszczanie grzejnika pod gniazdkiem elektrycznym.
 2. W zasięgu ogrzewania wokół grzejnika zabrania się umieszczania przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych oraz nie wolno używać grzejnika, gdy jest on wypełniony palnymi gazami i pyłami.
 3. Aby grzejnik działał, należy go ustawić na solidnym, poziomym biurku lub podłożu.
 4. Nie wieszaj ociekających ubrań ani deszczu nad grzejnikiem, aby uniknąć ryzyka wycieku wody. Surowo zabrania się zakrywania palnych i suchych ubrań na wlocie i wylocie powietrza z siatki nagrzewnicy, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem niebezpieczeństwo szoku.
 5. Napięcie i częstotliwość zasilania powinny odpowiadać wymaganiom głównych parametrów grzejnika.
 6. Licznik energii elektrycznej, okablowanie wewnętrzne i gniazdka elektryczne powinny być w stanie obciążyć prąd grzejnika i jednocześnie należy uwzględnić obciążenie innych urządzeń 7.
- Podczas pracy grzejnika nie należy dotykać przedniej szyby, aby uniknąć poparzenia skóry wysoką temperaturą.
8. Zabrania się zdejmowania do pracy przedniej plastikowej osłony siatki.
 9. Zaprześcić używania, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, odłączyć należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, nie ciągnąć przewodu zasilającego ręką, przed odłączeniem wtyczki przewodu zasilającego należy najpierw wyłączyć grzejnik.
 10. Unikać używania urządzenia, gdy w pobliżu są dzieci, zwierząt lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz brak samokontroli obecny i pozostawiony bez nadzoru 11. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez specjalistę producenta, jego dział konserwacji lub podobny dział, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 12. Nie używaj urządzenia w łazience, natrysku ani w pobliżu basenu 13. Zabrania się wkładania materiałów przewodzących do pokrycia siatki, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia porażenie prądem w wyniku dotknięcia elementu grzejnego.
 14. W przypadku zakrycia grzejnika lub jego nieprawidłowego montażu istnieje niebezpieczeństwo pożaru, dlatego proszę nie ustawiać grzejnika na automatyczne otwieranie. Należy wyłączyć zasilanie, aby uniknąć nieobecności użytkownika, gdy grzejnik działa automatycznie w wyniku wezwania.
 15. Dla grzejnika przechowywanego w zimnym otoczeniu poniżej -20 stopni, temperatura przed włączeniem grzejnik musi mieć temperaturę powyżej -20 stopni, aby uniknąć uderzenia produktu bezpieczeństwo ze względu na zmianę właściwości materiału spowodowaną zbyt niską temperaturą.