


LINK DO INSTRUKCJI WIDEO: <https://youtu.be/7u32qD9-4Y>

Instrukcja połączenia kamery z aplikacją YsxLite


1. Zainstaluj ze sklepu Play aplikację YsxLite





2. Uruchom aplikację po zainstalowaniu, zaakceptuj uprawnienia wymagane przez aplikację
3. Włącz kamerę przyciskając przycisk ON
4. W górnym prawym rogu aplikacji kliknij przycisk +




5. Wybierz opcję Access camera directly




6. Kliknij: „To WiFi Setting”, na liście sieci Wi-Fi odnajdź kamerę nazwa sieci emitowanej przez kamerę BATC-XXXXXX-XXXXX połącz się z tą siecią




7. System wykryje że połączenie z tą siecią Wi-Fi nie ma dostępu do internetu, zaakceptuj aby pozostać połączonym



8. W lewym górnym rogu ekranu kliknij cofnij, wrócisz do okna aplikacji, kliknij ponownie cofnij





9. Aplikacja wykryła kamerę naciśnij OK, następnie SAVE



10. Jesteś teraz połączony z kamerą w trybie Hot spot, czyli w obrębie zasięgu sieci Wi-Fi kamery

11. Jeśli chcesz połączyć kamerę z Wi-Fi, w głównym oknie podglądu z kamery w prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij ikonę trybu zębatego, następnie wybierz WiFi, wybierz swoją sieć WiFi z którą chcesz połączyć kamerę, wpisz hasło, kliknij SAVE.





12. W kolejnym oknie sprawdź czy dane które podałeś są poprawne a następnie kliknij OK – kamera zostanie uruchomiona ponownie.
13. Po kilku minutach kamera ponownie się włączy, została połączona z siecią WiFi, zdalny podgląd jest możliwy on-line.