

Toner zamienny Ecotisk - CE285AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **1600** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

HP LaserJet **P1102** | HP LaserJet **P1102w** | HP LaserJet **M1132 MFP** | HP LaserJet Pro **M1212 MFP** |
HP LaserJet Pro **M1210** | HP LaserJet Pro **M1217nfw** | HP LaserJet Pro **M1212nf MFP**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową