

Instrukcja użytkowania i konserwacji zegara ściennego:

Montaż:

1. Zegar przeznaczony jest do zawieszenia na haczyku. Haczyk powinien być zamontowany w ścianie i być w stanie utrzymać ciężar zegara. Powierzchnia na której zegar ma być zawieszony również powinna być odpowiednio wytrzymała, aby utrzymać ciężar zegara. W przypadku problemów lub wątpliwości zalecamy skontaktować się z fachowcem.

Użytkowanie:

1. **Ustawienie czasu:** Aby ustawić dokładny czas na zegarze ściennym, użyj pokrętła umieszczonego na mechanizmie. Wskazówki powinny obracać się płynnie. Należy unikać przekręcania wskazówek, ponieważ może to uszkodzić mechanizm zegara.
2. **Zasilanie:** Zegar jest zasilany baterią, w przypadku częstego zatrzymywania wskazówek lub spowolnienia ich działania, należy sprawdzić poziom naładowania baterii, może wymagać ona wymiany.
3. **Ochrona przed wstrząsami i upadkami:** Zegar ścienny jest delikatnym urządzeniem, dlatego unikaj uderzeń i upadków, które mogą uszkodzić mechanizm zegara lub tarczę.

Konserwacja:

1. **Czyszczenie:** Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby delikatnie oczyścić powierzchnię zegara. Nie używaj ostrych czy ściernych materiałów, które mogą uszkodzić wykończenie.
2. **Sprawdzanie tarczy i wskazówek:** Okresowo sprawdzaj tarczę i wskazówki pod kątem ewentualnych uszkodzeń, luzów lub przesunięć. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z fachowcem lub serwisem zegarowym.
3. **Unikaj wilgoci:** Zegar ścienny nie powinien być umieszczany w miejscach o dużym poziomie wilgoci, takich jak łazienka lub nad kuchenną kuchenką. Wilgoć może uszkodzić mechanizm zegara i wpłynąć negatywnie na jego dokładność. Unikać kontaktu z wodą.
4. **Unikać ognia:** Zegar nie powinien znajdować się z bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ognia, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia zegara lub mechanizmu.
5. **Chronienie przed promieniowaniem słonecznym:** Jeśli zegar jest umieszczony w miejscu, gdzie jest bezpośrednio wystawiony na silne promieniowanie słoneczne, może to spowodować blaknięcie tarczy i uszkodzenie mechanizmu. Rozważ umieszczenie zegara w miejscu, gdzie jest chroniony przed nadmiernym światłem słonecznym.
6. **Konsultacja z fachowcem:** Jeśli zegar przestaje działać prawidłowo lub pojawiają się jakiegokolwiek problemy, lepiej skonsultować się z profesjonalistą w zakresie naprawy zegarów, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE!

Produkt i jego opakowanie nie są zabawkami, trzymaj je z daleka od dzieci, grozi uduszeniem bądź uszczerbkiem na zdrowiu!

Wall clock use and maintenance instructions:

Installation:

1. The clock is designed to be hung on a hook. The hook should be mounted in the wall and be able to support the weight of the clock. The surface on which the clock is to be hung should also be strong enough to support the weight of the clock. In case of problems or doubts, we recommend contacting a specialist.

Usage:

1. **Setting the time:** To set the exact time on the wall clock, use the dial on the mechanism. The hands should rotate smoothly. Avoid twisting the hands as this may damage the clock mechanism.
2. **Power:** The clock is powered by a battery, if the hands stop frequently or slow down, check the battery level, it may need to be replaced.
3. **Protection against shocks and falls:** The wall clock is a delicate device, so avoid impacts and falls that may damage the clock mechanism or the dial.

Maintenance:

1. **Cleaning:** Use a soft cloth or sponge to gently clean the clock surface. Do not use sharp or abrasive materials that may damage the finish.
2. **Inspecting the dial and hands:** Periodically inspect the dial and hands for any damage, looseness or movement. If you notice any problems, consult a professional or clock service.
3. **Avoid moisture:** The wall clock should not be placed in places with high levels of moisture, such as the bathroom or above the kitchen stove. Moisture can damage the clock mechanism and negatively affect its accuracy. Avoid contact with water.
4. **Avoid fire:** Clock should **not** be placed near any source of fire, as it may cause damage to clock or mechanism.
5. **Protection from solar radiation:** If the clock is placed in a place where it is directly exposed to strong solar radiation, it may cause the dial to fade and damage the mechanism. Consider placing the clock in a place where it is protected from excessive sunlight.
6. **Consult a professional:** If the clock stops working properly or any problems arise, it is better to consult a clock repair professional to avoid accidental damage.

WARNING

The product and its packaging are not toys, keep them away from children, they may pose a risk of suffocation or damage to health!