



Monitoruj z **dowolnego**
miejsca na świecie



Instrukcja obsługi

**Lokalizator GPS MT1 4G LTE
z kartą M2M**

WSPARCIE

Jak możemy Ci pomóc?

Dziękujemy za zakup naszego lokalizatora GPS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub trudności w obsłudze urządzenia bądź aplikacji, prosimy o kontakt:



+48513109257



kontakt@gps4you-tracker.pl



WhatsApp: +48513109257

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek: 9-16

Jeżeli zakupione urządzenie nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny zamiast wystawiania negatywnej oceny na portalach aukcyjnych. Oferujemy zdalne wsparcie oraz możliwość zwrotu urządzenia w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Rozumiemy, że obsługa urządzenia może sprawiać trudności osobom początkującym lub starszym, dlatego jesteśmy tutaj, aby Państwu pomóc.

Najnowsza Generacja Lokalizatorów GPS4YOU MT1 4G LTE z Kartą sim M2M - Globalny Zasięg

Lokalizator GPS MT1 4G LTE to niezastąpione narzędzie dla Twojej floty i zasobów.

Dzięki zintegrowanej karcie M2M, użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z karty M2M,

Teraz nie musisz:

- doładowywać karty lub opłacać abonamentu za kartę
- martwić się ważnością karty

Lokalizator pracujący w systemie GPS4YOU-PRO z kartą M2M posiada transmisję danych za darmo !

Takie rozwiązanie czyni naszą ofertę nie tylko wygodną, ale także najlepszą ofertą na rynku.

Karta M2M zapewnia globalny zasięg- DZIAŁA NA CAŁYM ŚWIECIE

Lokalizator otrzymujesz gotowy do działania Plug&Play

Karta sim M2M jest przypisana do konkretnego lokalizatora nie będzie działała w innym urządzeniu


Nie musisz rejestrować karty, aktywować ani konfigurować lokalizatora.

Wystarczy tylko podłączyć lokalizator do stałego zasilania, aby cieszyć się jego możliwościami.


UWAGA!

Przed umieszczeniem w docelowej pozycji warto podłączyć urządzenie do zasilania i wystawić na otwarte niebo, tak, aby moduł GPS uzyskał sygnał z satelity i wskazał pierwszą pozycję na aplikacji, dopiero wtedy można przystąpić do docelowego montażu.

Warto mieć na uwadze że lokalizator nie może być schowany za głęboko pod deską rozdzielczą, wygłuszeniem drzwi bocznych, w metalowych obudowach, czy też w bagażniku, ponieważ będzie tam słaby zasięg i pozycja zostanie przekłamana lub nie będzie aktualizować się w ogóle. Jeżeli lokalizator ma zostać umieszczony pod pojazdem zalecamy dodatkowe zabezpieczenie urządzenia woreczkiem strunowym lub folią oraz opaską mechaniczną. Proszę pamiętać, że w sytuacji montażu zewnętrznego urządzenie jest narażone na warunki atmosferyczne, a klasa wodoodporności IP65 nie gwarantuje 100% szczelności, dlatego prosimy dodatkowo zabezpieczać lokalizatory!



Schemat podłączenia lokalizatora GPS4YOU MT-1 4G LTE




Lokalizator montuje się na stałe do instalacji elektrycznej

Lokalizator posiada trzy kable:

- 1 - Kabel czerwony prądowy +
- 2 - Kabel czarny masy -
- 3 – Kabel pomarańcz ACC do podłączenia pod stacyjkę prąd - informujący o włączony/wyłączony zapłon

Logowanie do platformy monitoringu gps4you-pro.pl



Loginem startowym jest numer S/N
(naklejka na lokalizatorze z logiem GPS4YOU)

E-mail/Login: **wpisujemy numer S/N**
Hasło domyślne: **123456**



Po zalogowaniu się do platformy zalecamy zmianę loginu na e-mail oraz własnego hasła.

Procedura zmiany danych jest opisana w dziale Edycja konta użytkownika

Aplikacja mobilna




Aplikacja mobilna: **GPS4YOU PRO** aby pobrać zeskanuj poniższy kod QR



Mapa i lista urządzeń, widok ogólny:

Po zalogowaniu widzimy ekran główny.



Co oznaczają miejsca i przyciski w widoku ogólnym systemu?

1. **Lista lokalizatorów** na której jest wyświetlana: nazwa obiektu, status lokalizatora (online/ offline), status zapłonu, stan naładowania baterii
2. **Mapa** – ustawiona domyślnie
3. **Otwieranie sekcji Raporty:**
 - Trasa
 - Zdarzenia
 - Podróże
 - Zatrzymania
 - Podsumowanie
 - Wykres
 - Odtwarzanie trasy
4. **Otwieranie sekcji Ustawienia:**
 - Preferencje
 - Powiadomienia
 - Konto
 - Urządzenia
 - Obszary monitorowane
 - Grupy
 - Kierowcy
 - Kalendarze
 - Konserwacja

5. **Otwieranie sekcji Konto:**

- Ustawienia Konta
- Wyloguj

6. **Parametry**, stan i lokalizacja urządzenia/pojazdu.

7. **Odtwarzanie historii tras**

8. **Wysyłanie zapisanych poleceń** do lokalizatora

9. **Sterowane przekaźnikiem** (włącz/wyłącz zapłon)

10. **Widok StreetView** w czasie przemieszczania się pojazdu

11. **Edycja urządzenia/pojazdu** (nazwa, numer ID, numer telefonu)

12. **Usuń obiekt** (usuwa lokalizator z systemu monitoringu)

13. **Wybór mapy**

14. **Otwieranie sekcji Zdarzenia**

15. **Statusy lokalizatora**

Edycja konta użytkownika

← Ustawienia

- ⚙️ Preferencje
- 🔔 Powiadomienia
- 👤 Konto**
- 📱 Urządzenia
- 🔧 Obszary monitorowane
- 📁 Grupy
- 👤 Kierowcy
- 📅 Kalendarze
- 📊 Obliczone atrybuty
- 🔧 Konserwacja
- 📌 Zapisane polecenia

Wymagane

Nazwa
numer S/N pozostaw bez zmian

E-mail
Tu wpisz swój e-mail

Hasło
Tu wpisz nowe Hasło

Preferencje

Lokalizacja

Uprawnienia

Atrybuty

ANULUJ ZAPISZ

Jak zmienić dane i ustawienia swojego konta użytkownika?

- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Konto” (1)
- Edytuj swój adres e-mail (2)
- Edytuj swoje hasło (3)
- Kliknij przycisk Zapisz (4)

Od tej pory będziesz się logował adresem e-mail oraz hasłem, które zostały zapisane.

Odzyskiwanie Hasła

- Panel logowania do platformy **gps4you-pro.pl** naciśnij przycisk **Zresetuj hasła** (1)
- Wpisz adres email który ustawiłeś do logowania (2)
- Na podany adres przyjdzie wiadomość z linkiem do ustawienia nowego Hasła

GPS4YOU PRO

E-mail *

Hasło *

ZALOGUJ

Zresetuj hasło



← ZRESETUJ HASŁO

E-mail *

ZRESETUJ HASŁO

Odtwarzanie trasy

Kliknij  aby odtworzyć historie tras



Odtwarzanie trasy z widokiem ViewStreet

Kliknij  wówczas aktywuje się widok ViewStreet



Raporty

Raporty o trasie, zdarzeniach, podróżach, zatrzymaniach oraz podsumowanie

- możemy uzyskać w zakładce Raporty

Trasa

← Raporty

★ Połączone

Trasa

Zdarzenia

Podróże

Zatrzymania

Podsumowanie

Wykres

Odtwórz

≡ Logs

Zaplanowane raporty

Urządzenia

TEST MT3 4G LTE

Okres

Własny

Z

02.06.2024 19:39

Do

02.06.2024 23:58

Kolumny

Szerokość, Długość, Prę...

POKAŻ

Urządzenie	Czas ustalenia pozycji	Szerokość	Długość	Prędkość	Adres	Zapłon	Całkowity dystans
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:39:05	52.504540°	20.534665°	57.54 km/h	Gdańska, Załuski, Masovian Voivodeship, PL	Tak	83.68 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:39:06	52.504415°	20.534800°	61.12 km/h	Gdańska, Załuski, Masovian Voivodeship, PL	Tak	83.70 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:39:27	52.500963°	20.538517°	75.93 km/h	7, Niepiekła, Masovian Voivodeship, PL	Tak	84.16 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:39:33	52.500127°	20.539133°	44.45 km/h	7, Niepiekła, Masovian Voivodeship, PL	Tak	84.26 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:39:47	52.499467°	20.539400°	0.00 km/h	7, Niepiekła, Masovian Voivodeship, PL	Tak	84.33 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:40:08	52.497638°	20.540733°	68.52 km/h	7, Niepiekła, Masovian Voivodeship, PL	Tak	84.56 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:40:28	52.493803°	20.543633°	87.04 km/h	7, Sobole, Masovian Voivodeship, PL	Tak	85.03 km
TEST MT3 4G LTE	2024-06-02 19:40:44	52.491228°	20.545567°	48.15 km/h	7, Sobole, Masovian Voivodeship, PL	Tak	85.34 km

Zdarzenia

← Raporty

★ Połączone

Trasa

Zdarzenia

Podróże

Zatrzymania

Podsumowanie

Wykres

Odtwórz

≡ Logs

Zaplanowane raporty

Urządzenia

TEST MT3 4G...

Okres

Własny

Z

01.05.2024 19:39

Do

30.06.2024 23:58

Rodzaje zdarzeń

Wszystkie zdarzenia

Kolumny

Czas ustalenia poz...

POKAŻ

Czas ustalenia pozycji	Typ	Dane
2024-06-02 14:09:33	Status online	
2024-06-02 18:20:50	Urządzenie się porusza	
2024-06-02 18:31:50	Urządzenie zatrzymane	
2024-06-02 18:35:05	Urządzenie się porusza	
2024-06-02 20:57:45	Status offline	
2024-06-02 20:58:28	Status online	
2024-06-02 21:14:09	Urządzenie zatrzymane	
2024-06-02 21:19:49	Urządzenie się porusza	

Podróże

← Raporty

★ Połączone

↗ Trasa

🔔 Zdarzenia

📍 Podróże

⏸ Zatrzymania

☰ Podsumowanie

📈 Wykres

🔄 Odtwórz

Logs

📅 Zaplanowane raporty



Urządzenie

TEST MT3 4G LTE

Okres

Własny

Z

02.06.2024 20:39

Do

02.06.2024 23:58

Kolumny

Czas uruchomienia, Cza...

POKAZ

	Czas uruchomienia	Czas końcowy	Odległość	Średnia prędkość	Czas trwania
📍	2024-06-02 20:39	2024-06-02 21:09	23.70 km	47.40 km/h	0 g 30 m
📍	2024-06-02 21:18	2024-06-02 21:23	1.23 km	16.44 km/h	0 g 4 m
📍	2024-06-02 21:36	2024-06-02 21:43	3.50 km	32.88 km/h	0 g 6 m
📍	2024-06-02 22:05	2024-06-02 23:49	120.54 km	69.54 km/h	1 g 44 m

Zatrzymania

← Raporty

★ Połączone

↗ Trasa

🔔 Zdarzenia

📍 Podróże

⏸ Zatrzymania


☰ Podsumowanie

📈 Wykres

🔄 Odtwórz

Logs

📅 Zaplanowane raporty



Urządzenie

TEST MT3 4G LTE

Okres

Własny

Z

02.06.2024 20:39

Do

02.06.2024 23:58

Kolumny

Czas uruchomienia, Dro...

POKAZ


	Czas uruchomienia	Czas końcowy	Drogomierz	Adres	Czas trwania
📍	2024-06-02 21:09	2024-06-02 21:18	122.84 km	4 Szubińska, Warsaw, Masovian Voivodeship, PL	0 g 9 m
📍	2024-06-02 21:23	2024-06-02 21:36	124.49 km	Aleja Zjednoczenia, Warsaw, Masovian Voivodeship, PL	0 g 13 m
📍	2024-06-02 21:43	2024-06-02 22:05	128.27 km	60 Pułkowa, Warsaw, Masovian Voivodeship, PL	0 g 22 m
📍	2024-06-02 23:49	2024-06-02 23:57	248.87 km	143A, Łomża, Masovian Voivodeship, PL	0 g 8 m

Podsumowanie

← Raporty ★ Połączone ↗ Trasa 🔔 Zdarzenia 📍 Podróże 📅 Zatrzymania 📊 Podsumowanie 📈 Wykres 🔄 Odtwórz ≡ Logs 📅 Zaplanowane raporty	Urządzenia TEST MT3 4G L... Grupy Odnies Własny Z 1.05.2024 19:39 Do 3.06.2024 23:58 Typ Podsumowanie... Kolumny Data początko... POKAŻ				
	Urządzenie	Data początkowa	Start drogomierza	Stop drogomierza	Odległość
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-02	0.00 km	249.00 km	248.99 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-03	249.00 km	264.58 km	15.59 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-04	264.58 km	281.57 km	16.99 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-05	281.57 km	300.00 km	18.43 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-06	300.00 km	315.26 km	15.25 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-07	315.27 km	333.19 km	17.92 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-08	333.19 km	350.55 km	17.36 km
	TEST MT3 4G LTE	2024-06-09	350.55 km	359.14 km	8.59 km

Dodawanie powiadomienia

Aby móc odbierać powiadomienia e-mail o zdarzeniach takich jak np. przekroczenie prędkości i wiele innych najpierw trzeba je utworzyć, a następnie przypisać do urządzenia/pojazdu.



Jak utworzyć powiadomienie?

- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Powiadomienia” (1)

-  **Kliknij Prawy dolny róg ekranu**
- Wybierz typ powiadomienia (2)
- Jeśli chcesz aby powiadomienie przychodziła z wszystkich samochodów/ obiektów musisz zaznaczyć **Wszystkie urządzenia**
- Wybierz kanał informowania o powiadomieniu (3)
 - Sieć – na żywo w przeglądarce
 - Poczta – wiadomość na Twój e-mail.
 - Firebase- powiadomienia na aplikacje mobilną
- Opcjonalnie: Wybierz kalendarz, jeśli je wcześniej zdefiniowałeś. Wybranie kalendarza
 - powoduje działanie powiadomienia tylko w zakresie godzin wybranego kalendarza.
- Zapisz (4)

Dodawanie geostrefy – Obszary monitorowane

Dzięki obszarom monitorowanym możesz sprawdzać, czy Twój samochód przebywa wyłącznie w wyznaczonym obszarze. System GPS4YOU PRO daje możliwość zdefiniowania na mapie stref nadzorów dowolnego kształtu, geostrefy są obszarem w którym kontrolujesz wybrane pojazdy i otrzymujesz powiadomienia np. o przekroczeniu granicy strefy lub przekroczeniu dozwolonej maksymalnej prędkości w geostrefie.



Jak utworzyć strefę nadzoru?

1. Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
2. Kliknij „Obszary monitorowane”
3. Kliknij przycisk (1)
4. **Wyznacz obszar monitorowany zatwierdzając enterem**
5. Wpisz nazwę strefy nadzoru (2)
6. Opcjonalnie: Wpisz opis strefy nadzoru.
7. Opcjonalnie: Wybierz kalendarz, jeśli je wcześniej zdefiniowałeś. Wybranie kalendarza powoduje działanie powiadomień w strefie nadzoru tylko w zakresie godzin wybranego kalendarza. (3)
8. Opcjonalnie: Edytuj atrybuty. (4)
9. Zapisz (5)

Dodawanie grupy

Posiadając więcej niż jeden samochód w swoim panelu, możesz chcieć skontrolować je wszystkie na raz. Z pomocą przychodzą nam grupy. Dzięki nim możesz stworzyć grupę np. przedstawicieli handlowych i kontrolować, czy zatrzymują się w miejscach w których powinni przebywać.

← Ustawienia

- ⚙️ Preferencje
- 🔔 Powiadomienia
- 👤 Konto
- 📱 Urządzenia
- 🔧 Obszary monitorowane
- 📁 Grupy** — 1
- 👤 Kierowcy
- 📅 Kalendarze
- ☰ Obliczone atrybuty
- 🔧 Konserwacja
- 📌 Zapisane polecenia

Wymagane ^

Nazwa — 2

Dodatkowe v

Atrybuty v

ANULUJ ZAPISZ — 3

Jak utworzyć grupę?


- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Grupy” (1)



- Kliknij Prawy dolny róg ekranu
- Wpisz nazwę grupy (2)
- Zapisz (3)

Dodawanie kalendarza

Kalendarze to inaczej terminy – zakres czasowy – obowiązywania stref nadzorów i powiadomień. Po utworzeniu kalendarza przypiszesz go do danej strefy nadzoru lub powiadomienia poprzez edycję wybranej strefy nadzoru lub powiadomienia.



Ustawienia

- ← Ustawienia
- ⚙️ Preferencje
- 🔔 Powiadomienia
- 👤 Konto
- 📱 Urządzenia
- 🔧 Obszary monitorowane
- 📁 Grupy
- 👤 Kierowcy
- 📅 Kalendarze**
- 📋 Obliczone atrybuty
- 🔧 Konserwacja
- 📌 Zapisane polecenia

Wymagane

Nazwa

Typ
Prosty

Z
08.06.2024 12:07

Do
08.06.2024 13:07

Powtarzalny
Codzienny

Jednorazowy

Codzienny

Tygodniowy

Miesięczny

Jak utworzyć kalendarz?

- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Kalendarze” (1)



- Kliknij Prawy dolny róg ekranu
- Wpisz nazwę kalendarza (2)
- Wybierz zakres czasowy (3)
- Wybierz powtarzalność (4)
- Zapisz (5)

Dodawanie konserwacji

Konserwacja to cykliczny zapis okresowy zdarzeń np: „wymiana oleju co 10 tyś. km”.

Konserwacja także może generować powiadomienie poprzez dodanie powiadomienia typu „badanie techniczne”

Ustawienia

- Preferencje
- Powiadomienia
- Konto
- Urządzenia
- Obszary monitorowane
- Grupy
- Kierowcy
- Kalendarze
- Obliczone atrybuty
- Konserwacja**
- Zapisane polecenia

Wymagane

Nazwa

Typ

Start

Okres

Atrybuty

ANULUJ ZAPISZ

Jak utworzyć konserwację?


- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Konserwacje” (1)



- Kliknij Prawy dolny róg ekranu
- Wpisz nazwę konserwacji (2)
- Wybierz typ „Całkowity dystans” (3)
- Wpisz przebieg, od którego zacznie obowiązywać konserwacja (4)
- Wpisz liczbę kilometrów, dla której będzie generowane powiadomienie „wymagana konserwacja” (5)
- Zapisz (6)

Przypisywanie do obiektu-lokalizatora:

- Obszary monitorowane
- Powiadomienia
- Kierowcy
- Obliczone atrybuty
- Zapisane polecenia
- Konserwacja



Jak utworzyć połączenia


- Kliknij przycisk „Ustawienia” w widoku głównym
- Kliknij „Urządzenia” (1)
- Kliknij  Prawy górny róg ekranu (2)
- Wybierz z listy „Obszar monitorowany” który wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (3)
- Wybierz z listy „Powiadomienie” które wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (4)
- Wybierz z listy „Kierowce” który wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (5)
- Wybierz z listy „Obliczone atrybuty” które wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (6)
- Wybierz z listy „Zapisane polecenia” które wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (7)
- Wybierz z listy „Konserwacje” które wcześniej utworzyłeś i chcesz przypisać do tego lokalizatora (8)

Akumulatory – korekta przebiegu, motogodzin

Akumulatory pozwalają na nadpisanie (korektę) automatycznie zliczanego przez system

GPS4YOU przebiegu GPS i godzin włączonej stacyjki dla urządzenia/pojazdu. Znajdziesz je w

sekcji „Całkowity dystans”



Korekta całkowitego dystansu urządzenia/pojazdu lub godzin.

1. Wybierz urządzenie/pojazd z listy klikając na niego.
2. Kliknij przycisk
4. Wpisz dokładny realny stan licznika pojazdu.
5. Możesz wyzerować godziny lub wpisać własną wartość w formie dziesiętnej, tzn. 0.5 to 30 minut.
6. Zapisz

Wymagane

Godziny

144,0444444444445

Całkowity dystans (km)

342,9948911234557


ANULUJ

ZAPISZ

Konto Flota (usługa opcjonalna)

Jeśli posiadasz kilka lokalizatorów i chcesz mieć możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich obiektów na jednej mapie, odwiedź stronę: gpsflota.pl

Na tej stronie możesz zlecić utworzenie konta dla floty, co umożliwi wygodne zarządzanie wszystkimi lokalizatorami w jednym miejscu.



Subskrypcja

Każdy lokalizator GPS posiada własne konto na serwerze gps4you-pro.pl, identyfikowane numerem S/N, na którym przechowywane są dane o lokalizacji. Lokalizatory są wyposażone w subskrypcję na serwerze na określony czas. Po wygaśnięciu subskrypcji, aby kontynuować korzystanie z platformy gps4you-pro.pl, należy przedłużyć subskrypcję na stronie subskrypcjagps.pl

LOKALIZATORY GPS

WYKRYWACZE

SUBSKRYPCJE

LOGOWANIE DO SYSTEMU MONITORINGU

INSTRUKCJA

Strona główna

Twoje konto wygasło- PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI I URZĄDZENIE

STRONA GŁÓWNA

Lokalizatory GPS

Wykrywacze

Lokalizatory GPS 4G LTE

MARKI

> GPS4YOU

> Itracksafe

DOSTAWCY

> Accessories supplier

> Fashion supplier

tpay

zaufane płatności

Twoje konto wygasło- PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI I URZĄDZENIE

Indeks SUBSKRYPCJA Marka GPS4YOU

Ocena ☆☆☆☆☆

Twoje konto wygasło - Przedłużenie subskrypcji na serwerze GPS4YOU

Aby przedłużyć swoje konto w systemie GPS4YOU należy:

- Podać login konta, które chcesz przedłużyć - okno "Dostosowanie produktu"
- Wybrać z listy okres interesującej Cię subskrypcji.

Dostępne okresy:

1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

- Wybrać z listy ilość obiektów (lokalizatorów), które mają być aktywne na koncie. Im więcej lokalizatorów posiadasz na koncie, tym większy rabat możesz uzyskać.

Dostosowywanie produktu

Nie zapomnij zapisać swojej personalizacji, aby móc dodać ją do koszyka

Podaj login konta które chcesz przedłużyć.*:

Treść wiadomości

Aktynujsyste
Maks. 250 znaków
Przejdź do ustaw

ZAPISZ DOSTOSOWYWANIE

