

Instrukcja montażu bagażnika do Junak Raw 50-125cc

Przygotowanie

- Upewnij się, że motocykl jest stabilnie ustawiony na centralnej stopce lub podpórcie.
 - Przygotuj odpowiednie narzędzia: klucz imbusowy, śrubokręt Torx oraz klucz płaski.
-

Demontaż śrub

- Na poniższym zdjęciu widać miejsce montażu przy tylnym zawieszeniu. Użyj śrubokręta Torx, aby odkręcić wskazaną śrubę. Następnie załóż bagażnik i przykręć go, przytapiając lekko dołączonymi w zestawie śrubami M6 (mniejsze śruby wraz z podkładkami).



- Na drugim zdjęciu widać miejsce mocowania górnej części bagażnika. W tym miejscu trzeba wywiercić otwór montażowy wiertłem 8-8,5mm. ustaw bagażnik na środku, zaznacz miejsce wiercenia, a następnie wykonaj otwór. Najłatwiej jest zdjąć bagażnik na chwilę wiercenia.



Montaż bagażnika

- Dopasuj bagażnik do otworów montażowych w ramie motocykla.
 - Przykręć śruby w miejscach pokazanych na zdjęciu pierwszym.
 - Zamontuj śrubę m8 z podkładkami w uprzednio wywierconym otworze w tylnej części bagażnika.
 - Sprawdź, czy bagażnik jest odpowiednio wypoziomowany i dociągnij śruby.
-

Finalne sprawdzenie

- Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
 - Sprawdź stabilność bagażnika, lekko nim poruszając.
-

Dziękujemy za zakup naszego bagażnika

Motocykle Wińscy

Klebark Wielki 14

10-687 Olsztyn