

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

Umieszczenie maskownicy: Upewnij się, że maskownica jest odpowiednio umieszczona i zamocowana, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Upewnij się, że nie blokuje ona żadnych elementów takich jak przewody elektryczne, wyłączniki awaryjne czy czujniki.

Regularne czyszczenie: Maskownicę należy regularnie czyścić, aby utrzymać jej wygląd i jakość. Skorzystaj z delikatnego detergentu lub środka czyszczącego, który nie uszkodzi powierzchni maskownicy. Unikaj używania ostrych narzędzi lub substancji chemicznych, które mogą zarysować lub uszkodzić powierzchnię.

Inspekcja regularna: Regularnie sprawdzaj stan maskownicy, aby upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzeń, luźnych elementów czy wad fabrycznych. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problem, natychmiast podejmij działania naprawcze lub skontaktuj się z producentem.

Ograniczenia użytkowania: Upewnij się, że maskownica jest stosowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używaj jej w miejscach, gdzie może być narażona na niebezpieczne warunki, takie jak nadmierne nasłonecznienie, wilgotność, wysoka temperatura czy ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpływać na jej trwałość i wygląd.

Unikaj obciążeń: Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na maskownicy, które mogą powodować jej odkształcenia lub uszkodzenia. Maskownica powinna być przeznaczona wyłącznie do celów dekoracyjnych i nie powinna służyć jako podstawa do mocowania innych elementów.

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części objęte są **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w produkt wykraczające poza normalne czynności montażowe.


Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesiegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedociągnięcia w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Podstawowe informacje



1. Odkrągła ozdobna osłona
2. Gwint montażowy
3. Miedziana rozeta

4. Instrukcja montażu

W celu montażu należy połączyć ze sobą odkrągłą ozdobną maskownicę wraz z gwintem montażowym oraz miedzianą rozetą, następnie zamontować zestaw do zaworu przyłączeniowego.