

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Szczotka nylonowa o średnicy **200 mm** przeznaczona do kos spalinowych i dużych szlifierek kątowych.

Umożliwia skuteczne czyszczenie kostki brukowej, chodników, betonu oraz szczelin z mchu, trawy i zabrudzeń — bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Sztywny nylon wnika w szczeliny i usuwa zanieczyszczenia, zapewniając dokładny efekt pracy.

■ KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZENIA

Szczotka posiada otwór montażowy **25,4 mm (1")**, dzięki czemu pasuje do większości kos spalinowych.

Przykładowe modele:

- **NAC:**
WLBC 260, WLBC 430, WLBC 520, WLBC 580, CG260, CG330, CG430, BP520, BC580
- **VICTUS:**
BC26, BC32, BC43, BC52
- **TEXAS:**
CG260, CG330, CG430
- **HONDA:**
UMK425, UMK431, UMK435
- **MAKITA:**
DBC250, DBC300, DBC340
- **KAWASAKI:**
KBH27, KBH34, KBH43
- **DEMON:**
RQR415, RQR430, RQ480

Pasuje również do marek:

- AL-KO
- ECHO
- DOLMAR

- STIGA
- OLEO-MAC
- FAWORYT
- HARDER
- LIDER
- CASTORAMA
- BASS POLSKA

➔ oraz większości kos marketowych typu:
BC / CG / PN / YD / CS

i Specyfikacja techniczna

- **Średnica szczotki:** 200 mm
 - **Średnica otworu montażowego:** 25,4 mm
 - **Materiał:** nylon techniczny
 - **Rodzaj:** szczotka prosta
 - **Średnica włókna:** 2,7 mm
 - **Długość włosia:** 60 mm
 - **Wysokość całkowita:** 70 mm
 - **Maksymalne obroty:** 10 000 obr./min
 - **Waga produktu:** 600 g
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 720 g
-

✓ Zestaw zawiera

- szczotka nylonowa 200 mm
-

⚠ Informacje bezpieczeństwa

- Nie przekraczać maksymalnych obrotów
 - Sprawdzać mocowanie przed użyciem
 - Używać okularów ochronnych
 - Nie używać uszkodzonego produktu
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- czyszczenia kostki brukowej
 - usuwania mchu i chwastów
 - czyszczenia szczelin
 - prac ogrodowych
-

2. Przygotowanie

1. Zamontować szczotkę jak tarczę (np. 3-zębną)
 2. Użyć podkładki i nakrętki
 3. Sprawdzić stabilność mocowania
 4. Założyć środki ochrony
-

3. Użytkowanie

1. Uruchomić urządzenie
 2. Prowadzić szczotkę pod lekkim kątem (lewo → prawo)
 3. Nie dociskać — pracować na obrotach
-

4. Konserwacja

- Czyścić włosie po pracy
 - Usuwać mech i piasek
 - Sprawdzać stan szczotki
 - Przechowywać w suchym miejscu
-

Blok prawny (UE / PL)

Produkt do użytku ogrodowego i warsztatowego.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Nieprawidłowe użytkowanie może powodować urazy lub uszkodzenia sprzętu.
