

SHOE!CLEANER DO ODKURZACZY PIORĄCYCH SE 3 COMPACT, SE 4, 5, 6

Szybkie czyszczenie butów, bez zacieków: Shoe!Cleaner to idealne akcesorium do dokładnego czyszczenia obuwia sportowego lub obuwia do użytku codziennego. Do odkurzaczy piorących SE 3 Compact, 4, 5 i 6.



Numer katalogowy

2.863-370.0

Dane techniczne

Kod EAN		4066529107039
Kolor		czarny
Waga	kg	0,1
Waga z opakowaniem	kg	0,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	124 × 65 × 44



Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczenia

- Wymienna końcówka szczotki do dokładnego czyszczenia podeszew i cholewek butów.
- Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia.
- Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.



Prosta i wygodna obsługa

- Funkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu.
- Intuicyjna obsługa.



Miękkie włosie

- Brud jest usuwany z butów dokładnie i delikatnie.
- Nie pozostawia śladów podczas czyszczenia delikatnych powierzchni.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- SE 3 Compact Home
- SE 3 Compact Home N1
- SE 4
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- SE 3 Compact Home Shoe N1