

# Instrukcja użytkowania / User guide

1 szt. Czyścik do uszu do usuwania woskowiny, zintegrowane przechowywanie suchego i brudnego materiału, wymienna końcówka, z 11 wymiennymi głowicami, ładowanie przez USB, wizualne okienko do odzyskiwania woskowiny, IPX7

## Polski

Instrukcja użytkowania:

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przez USB.
2. Wybierz odpowiednią wymienną końcówkę spośród dołączonych głowic i zamocuj ją zgodnie z konstrukcją urządzenia.
3. Używaj czyścika delikatnie, bez nadmiernego nacisku, wyłącznie do usuwania woskowiny z zewnętrznej części ucha.
4. Podczas pracy obserwuj wizualne okienko odzyskiwania woskowiny i przerwij użycie, jeśli odczuwasz dyskomfort.
5. Po zakończeniu odłącz końcówkę, opróżnij i oczyść elementy przeznaczone do zbierania zanieczyszczeń zgodnie z budową produktu.
6. Po każdym użyciu umyj lub wyczyść wymienne końcówki oraz pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
7. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Ważne bezpieczeństwo:

- Nie wkładaj urządzenia zbyt głęboko do kanału słuchowego.
- Nie używaj na podrażnionej, uszkodzonej lub krwawiącej skórze.
- W przypadku bólu, zawrotów głowy lub pogorszenia słuchu przerwij użycie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Klasa IPX7 oznacza odporność na krótkotrwały kontakt z wodą, ale przed ładowaniem upewnij się, że port USB jest suchy.

## Čeština

Návod k použití:

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabitě přes USB.
2. Vyberte vhodnou vyměnitelnou koncovku z přiložených hlavíc a nasadte ji podle konstrukce zařízení.
3. Čistič používejte jemně, bez nadměrného tlaku, pouze k odstranění ušního mazu z vnější části ucha.
4. Během používání sledujte vizuální okénko pro zachycení mazu a přerušete použití, pokud pocítíte nepohodlí.
5. Po dokončení odpojte koncovku, vyprázdněte a vyčistěte části určené ke sběru nečistot podle konstrukce výrobku.
6. Po každém použití umyjte nebo očistěte vyměnitelné hlavice a nechte zařízení oschnout.
7. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nevkládejte zařízení příliš hluboko do zvukovodu.
- Nepoužívejte na podrážděnou, poškozenou nebo krvácející pokožku.
- Při bolesti, závratích nebo zhoršení sluchu přestaňte výrobek používat a poraďte se s odborníkem.
- Krytí IPX7 znamená odolnost proti krátkodobému kontaktu s vodou, před nabíjením však vždy zajistěte, aby byl USB port suchý.

## Slovenčina

Návod na použitie:

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie plne nabité cez USB.
2. Vyberte vhodnú vymeniteľnú koncovku z priložených hlavíc a nasadte ju podľa konštrukcie zariadenia.
3. Čistič používajte jemne, bez nadmerného tlaku, iba na odstránenie ušného mazu z vonkajšej časti ucha.
4. Počas používania sledujte vizuálne okienko na zachytávanie mazu a prerušite používanie, ak pocítite nepohodlie.
5. Po skončení odpojte koncovku, vyprázdňte a vyčistite časti určené na zber nečistôt podľa konštrukcie

výrobku.

6. Po každom použití umyte alebo očistite vymeniteľné hlavice a nechajte zariadenie vyschnúť.

7. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Nevkladajte zariadenie príliš hlboko do zvukovodu.
- Nepoužívajte na podráždenú, poškodenú alebo krvácajúcu pokožku.
- Pri bolesti, závratoch alebo zhoršení sluchu prestaňte výrobok používať a poraďte sa s odborníkom.
- Krytie IPX7 znamená odolnosť voči krátkodobému kontaktu s vodou, pred nabíjaním však vždy zabezpečte, aby bol USB port suchý.

## Magyar

Használati útmutató:

1. Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék USB-n keresztül teljesen fel van töltve.
2. Válassza ki a mellékelt cserélhető fejek közül a megfelelő végződést, és rögzítse a készülék kialakításának megfelelően.
3. A tisztítót óvatosan, túlzott nyomás nélkül használja, kizárólag a fülkagyló külső részén lévő fülzsír eltávolítására.
4. Használat közben figyelje a vizuális fülzsír-gyűjtő ablakot, és hagyja abba a használatot, ha kellemetlenséget érez.
5. A használat befejezése után távolítsa el a fejet, ürítse ki és tisztítsa meg a szennyeződés gyűjtésére szolgáló részeket a termék kialakításának megfelelően.
6. Minden használat után mossa vagy tisztítsa meg a cserélhető fejeket, és hagyja a készüléket megszáradni.
7. Száraz helyen, őszektől elzárva tárolja.

Fontos biztonsági tudnivalók:

- Ne vezesse túl mélyen a hallójáratba.
- Ne használja irritált, sérült vagy vérző bőrön.
- Fájdalom, szédülés vagy hallásromlás esetén hagyja abba a használatot, és forduljon szakemberhez.
- Az IPX7 besorolás rövid idejű vízzel való érintkezés elleni védelmet jelent, de töltés előtt mindig győződjön meg arról, hogy az USB-port száraz.