

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Miski dla zwierząt ze składaną podstawą PF-17-2



Gratulujemy zakupu Misek dla zwierząt ze składaną podstawą. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.


POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórzów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL




Przed pierwszym użyciu produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

1. Parametry produktu


Marka	Nazwa	Pojemność misek	Waga	Rozmiar	Materiał
ELS PET	Miski ze składaną podstawą	Miska opóźniająca jedzenie: 1,4 L Miska do wody: 1,6 L	1520 gramów	440 x 260 x 288 mm (maksymalna wysokość)	ABS / PP




2. Montaż i użytkowanie



- Minimalna wysokość: umieść podstawę na ziemi i dołącz dwie miski, by zwierzęta jadły z nich bezpośrednio, jak w przypadku tradycyjnych misek.



- Regularna wysokość: obróć podstawę do góry dnem, wysuń nogi, następnie odwróć z powrotem podstawę i dołącz dwie miski, by zwierzęta mogły jeść z misek nie obciążając kręgosłupa.




- Regulowanie wysokości nóg, by dobrać odpowiednią wysokość do zwierzęcia i zapewnić mu komfortowe spożywanie posiłków.

3. Metoda regulacji wysokości

Dodatkową regulację wysokości przeprowadza się za pomocą blokowania czterech nóg za sprawą odpowiedniego przycisku. Przed regulacją obróć podstawę do góry dnem i ustaw wszystkie nogi za jednej wysokości, jak na grafice poniżej:

Ustawienie czterech nóg na środkowym zatrzasku pozwala ustawić podstawę na wysokości 24,6 cm.

Ustawienie czterech nóg na ostatnim zatrzasku pozwala ustawić podstawę na maksymalnej wysokości 28,8 cm.



Ustawienie czterech nóg na pierwszym zatrzasku pozwala ustawić podstawę na wysokości 20,5 cm.

4. Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest rozmiar i pojemność misek?

Miska spowalniająca jedzenie ma wymiar 20,2 x 20,2 x 5,4 cm oraz pojemność 1,4 L. Miska do wody ma wymiar 19,6 x 19,6 x 6,2 cm oraz pojemność 1,6 L.

2. Z jakich materiałów są wykonane miski oraz podstawa?

Miska wykonana jest z materiału PP, a podstawa (stolik) z wytrzymałego plastiku ABS.

3. Czy miska może zostać wymieniona na inną?

Miska może zostać rozebrana lub wymieniona na inną o takim samym rozmiarze.

4. Produkt od czasu do czasu się chwieje, jaki jest powód niestabilności?

Upewnij się, że cztery przyciski do regulacji są ustawione na tej samej wysokości. Następnie, sprawdź czy nogi stoją w równym odstępnie od siebie, gdyż w innym wypadku spowoduje to niewłaściwe rozłożenie ciężaru. W takim wypadku można docisnąć pulpit podstawy, tak by odpowiednio wyrównał się on z podłogą.