


# **Bramka ZigBee**

**- Instrukcja obsługi -**



## Wprowadzenie produktu:



|                                |           |                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dioda Wi-Fi<br>(Czerwona)      | Miganie   | Bramka przechodzi w tryb konfiguracji Wi-Fi                                                                         |
|                                | WYŁĄCZONA | Brak połączenia z siecią                                                                                            |
|                                | WŁĄCZONA  | Połączono z siecią Wi-Fi                                                                                            |
| Dioda parowania<br>(Niebieska) | Miga      | Bramka przechodzi w tryb dodawania urządzenia podrzędnego                                                           |
| Przycisk                       |           | Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż czerwona dioda zacznie migać – urządzenie wejdzie w tryb konfiguracji Wi-Fi |
| Gniazdo zasilania              |           | USB Typu-C                                                                                                          |

## Szybka konfiguracja:

Uwaga: Najpierw zainstaluj aplikację „eWeLink” i zarejestruj konto.

(Wyszukaj „eWeLink” w App Store/Google Play).

## 1. Włącz urządzenie


Podłącz kabel Type-C do gniazda zasilania

## 2. Połącz się z siecią Wi-Fi

Uwaga: Najpierw połącz telefon z siecią Wi-Fi (należy wybrać sygnał 2.4G – bramka nie obsługuje pasma 5G).

Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać.

Otwórz aplikację „eWeLink”, kliknij znak „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj urządzenie”. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć urządzenie z siecią.



16:29



16:29



### Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło

Jeśli Twoje Wi-Fi działa na paśmie 5 GHz, przełącz je na 2,4 GHz. [Common router setting method](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz



Internet

Select Wi-Fi




Hasło



Dalej

### Zresetuj urządzenie



Power on the device, make sure the indicator is blinking rapidly.

Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk

[Instrukcja resetowania krok po kroku](#)

16:30



### Dodawanie urządzenia

Keep the network stable.



16:31



### Dodaj urządzenie

1 dodano pomyślnie



ZigBee Gateway

Dodano pomyślnie



0 urządzenie dodawany

Zakończ

## **Dodawanie urządzeń podrzędnych**

Otwórz aplikację „eWeLink”, wejdź na stronę bramki, kliknij „Dodaj” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie podrzędne do swojej bramki.

## **Ustawienia inteligentnego systemu bezpieczeństwa**

Oprócz podstawowej funkcji połączenia z urządzeniami Zigbee, bramka oferuje 3 tryby, które pomagają użytkownikowi zbudować własny system bezpieczeństwa.

Kliknij ikonę dowolnego trybu, aby dodać/wybrać urządzenia podrzędne, które będą aktywowały alarm w tym trybie.

### **Inteligentne zabezpieczenia**



Tryb domowy> Tryb wyjazdowy Tryb snu