

NAZWA PRODUKTU

H6_tds0598_Zestaw nasadka do kosiarki na chwasty
--

DYSTRYBUTOR

PADiK Partner Dariusz Jarkiewicz
NIP 6481148020 ADRES SIEDZIBY: UL. Keplera 8/20 41-818 Zabrze

Dokumentacja GSPR dla produktu: SZCZOTKA DO KOSY SPALINOWEJ SZCZOTKA DRUCIANA DO KOSY TARCZA NA CHWASTY

1. Opis Produktu

Szczotka drucziana do kosi spalinowej to wszechstronne i uniwersalne narzędzie przeznaczone do czyszczenia trudnych powierzchni w ogrodzie oraz wokół domu. Produkt pasuje do 99% kos dostępnych na rynku, co czyni go wygodnym rozwiązaniem dla szerokiego grona użytkowników. Dzięki solidnej konstrukcji z drutu ze stali węglowej, szczotka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i zapewnia długotrwałe użytkowanie. Jest idealna do usuwania zabrudzeń, chwastów oraz mchu z powierzchni takich jak kostki brukowe, granitowe, chodniki, kamień, czy płyty betonowe.

2. Zastosowanie Produktu

Szczotka drucziana do kosi spalinowej jest przeznaczona do użytku w:

- **Ogrodach** – Idealna do porządkowania terenów wokół domu, usuwania chwastów, mchu i innych zabrudzeń z nawierzchni twardych.
- **Przestrzeniach publicznych** – Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni, takich jak chodniki, kostki brukowe, kamień czy beton.
- **Prace porządkowe** – Ułatwia szybkie i skuteczne usuwanie zabrudzeń z różnych twardych nawierzchni.

3. Specyfikacje Produktu

- **Materiał wykonania:** Drut ze stali węglowej
 - **Rodzaj szczotki:** Splątana
 - **Średnica zewnętrzna:** 200 mm
- **Średnica wewnętrzna:** 25,4 mm (dla większości kos) lub 20 mm (dla kos STIHL i innych markowych)

- **Waga:** 1,2 kg
 - **Maksymalne obroty:** 10 000 RPM
 - **Zastosowanie:** Czyszczenie kostek brukowych, granitowych, chodników, kamienia, płyt betonowych
 - **Zawartość opakowania:**
 - Szczotka do chwastów 6 cali
 - Akcesoria montażowe
 - Adapter do montażu otworów 25,4 i 20 mm
-

4. Przeciwwskazania i Obostrzenia

- **Nie należy używać produktu do czyszczenia powierzchni miękkich** – Szczotka jest przeznaczona do twardych nawierzchni, takich jak beton, kamień czy granit. Użycie jej na powierzchniach miękkich może prowadzić do ich uszkodzenia.
 - **Zakaz stosowania na mokrych powierzchniach** – Używanie szczotki na wilgotnych lub mokrych nawierzchniach może spowodować osłabienie efektywności czyszczenia oraz przyspieszenie zużycia narzędzia.
 - **Używać tylko na powierzchniach odpornych na tarcie** – Nie należy stosować szczotki do czyszczenia powierzchni, które nie są wystarczająco odporne na mechaniczne uszkodzenia (np. delikatne materiały, farby).
 - **Przestrzegać maksymalnych obrotów** – Przekroczenie dopuszczalnych obrotów (10 000 RPM) może doprowadzić do uszkodzenia szczotki i urządzenia napędowego.
-

5. Dla Kogo Jest Ten Produkt?

Produkt jest przeznaczony dla:

- **Użytkowników indywidualnych** – Osób posiadających ogród lub posesję, które potrzebują efektywnego narzędzia do utrzymywania porządku na twardych nawierzchniach wokół domu.
 - **Firm zajmujących się pracami porządkowymi** – Użyteczny do utrzymywania czystości na dużych powierzchniach, takich jak chodniki, płyty betonowe, kostki brukowe.
 - **Ogrodników i osób dbających o przestrzeń publiczną** – Szczotka jest idealna do usuwania chwastów, mchu i innych zabrudzeń na twardych powierzchniach ogrodowych.
-

6. Pielęgnacja i Utrzymanie Produktu

Aby zapewnić długotrwałą efektywność szczotki i przedłużyć jej żywotność, należy:

- **Regularnie sprawdzać stan drutu** – Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, że drut jest w dobrym stanie, a szczotka nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
 - **Usuwać resztki zabrudzeń** – Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki zabrudzeń z drutu, aby zapobiec ich gromadzeniu się i przyspieszonemu zużyciu.
 - **Przechowywać w suchym miejscu** – Aby zapobiec korozji, szczotkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
 - **Wymiana zużytej szczotki** – Jeśli zauważysz, że drut jest zużyty lub uszkodzony, należy wymienić szczotkę na nową, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.
-

7. Środki Ostrożności

Podczas korzystania z produktu należy zachować szczególną ostrożność:

- **Noszenie odpowiedniego stroju ochronnego** – Zawsze stosuj rękawice ochronne oraz okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi odłamkami i zanieczyszczeniami.
 - **Używać zgodnie z instrukcją montażu** – Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu i upewnij się, że tarcza jest prawidłowo zamocowana.
 - **Kontrola urządzenia napędowego** – Upewnij się, że Twoja kosa spalinowa jest w dobrym stanie technicznym i posiada odpowiednią moc do pracy z tą szczotką.
 - **Unikać pracy w obszarach o dużej wilgotności** – Wilgoć może wpłynąć na trwałość szczotki i jej wydajność, dlatego należy unikać stosowania w mokrych warunkach.
-

8. Zalecenia i Wskazówki Użytkowania

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania:

- **Używaj szczotki zgodnie z jej przeznaczeniem** – Używaj szczotki wyłącznie do czyszczenia twardych nawierzchni. Unikaj stosowania jej na powierzchniach delikatnych lub miękkich.
 - **Nie przekraczaj maksymalnych obrotów** – Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i samej szczotki, nie przekraczaj zalecanych 10 000 RPM.
 - **Dostosuj technikę pracy** – Staraj się pracować na równych powierzchniach i unikaj szarpania szczotką w celu zachowania jej trwałości.
 - **Monitoruj stan szczotki podczas pracy** – Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub spadek wydajności, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź stan techniczny szczotki.
-

9. Podsumowanie

Szczotka druciana do kosy spalinowej to wytrzymałe i efektywne narzędzie do usuwania chwastów i zabrudzeń z twardych powierzchni. Dzięki swojej uniwersalności pasuje do większości dostępnych kos, co czyni ją wygodnym rozwiązaniem do użytku w ogrodzie i na innych terenach. Stosując się do zaleceń dotyczących pielęgnacji i środków ostrożności, produkt będzie służył przez długi czas, ułatwiając szybkie i efektywne wykonywanie prac porządkowych.
