

Instrukcja Obsługi Projektora Magcubic L018

Zawartość opakowania:

- Projektor Magcubic L018
- Zasilacz
- Pilot zdalnego sterowania (2x AAA – brak w zestawie)
- Instrukcja obsługi
- Kabel HDMI

Podstawowe dane techniczne:

- Rozdzielczość natywna: 1920x1080p (Full HD)
- Obsługa: 4K Ultra HD
- Jasność: 650 ANSI lumenów
- Kontrast: 20 000:1
- System: Android 11
- Procesor: Allwinner H713
- Wi-Fi: 2.4G / 5G (WiFi6)
- Bluetooth: 5.2
- Korekcja trapezowa i ostrość: automatyczna
- Rozmiar obrazu: od 50 do 200 cali

1. Pierwsze uruchomienie

1. Umieść projektor na stabilnej powierzchni lub zamontuj na statywie.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka oraz do portu zasilania w projektorze.
3. Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie.
4. Po kilku sekundach projektor się uruchomi.

2. Połączenie z Internetem

1. Po uruchomieniu pojawi się menu główne systemu Android.
2. Wybierz ikonę "Ustawienia" → "Sieć" → "Wi-Fi"
3. Wybierz swoją sieć i wpisz hasło.
4. Połącz się i wróć do ekranu głównego.

3. Korzystanie z aplikacji (Netflix, YouTube itd.)

1. W menu głównym znajdziesz preinstalowane aplikacje.
2. Możesz pobrać inne aplikacje z pliku APK lub przez przeglądarkę (np. Aptoide TV, APKPure).
3. Zaloguj się do aplikacji, np. Netflix, i rozpocznij oglądanie.

4. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Jak podłączyć

Konsola (PS5/Xbox)

Przez port HDMI

Komputer/Laptop

Przez HDMI lub bezprzewodowo (Miracast)

Pendrive / dysk USB

Włóż do portu USB – obsługa filmów, zdjęć i muzyki

Głośnik BT / słuchawki

Bluetooth 5.2 → Ustawienia → Bluetooth



5. Dźwięk

- Projektor ma **wbudowane głośniki Hi-Fi**
- Możesz połączyć z zewnętrznym głośnikiem Bluetooth lub soundbarem
- Możliwe jest też podłączenie audio przez mini Jack 3.5 mm



6. Obraz i ustawienia

- **Autofokus** – projektor sam wyostrzy obraz po uruchomieniu
- **Automatyczna korekcja trapezowa** – dopasuje obraz do powierzchni
- **Ręczna regulacja** – dostępna w Ustawieniach → Obraz
- **Zoom 50-100%** – zmniejsz lub powiększ obraz bez zmiany odległości



7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść soczewkę miękką szmatką z mikrofibry
- Nie używaj wody ani środków chemicznych
- Projektor używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych



8. Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy projektor ma wbudowaną baterię?



Nie, wymaga podłączenia do zasilania.

Czy działa w dzień?



Tak, ale zaleca się zacienione pomieszczenie.

Czy mogę powiesić go na suficie?



Tak – posiada gwint do montażu.

Jak długo działa lampa?



Do 50 000 godzin (czyli ok. 10 lat użytkowania po 3h dziennie).



9. Rozwiązywanie problemów

Problem

Rozwiązanie

Brak obrazu / czarny

ekran

Sprawdź kabel zasilania i źródło sygnału

Brak dźwięku

Sprawdź ustawienia dźwięku lub głośność

Obraz rozmyty

Poczekaj kilka sekund – autofocus sam dopasuje

Słaby zasięg WiFi

Ustaw projektor bliżej routera

Aplikacje się nie instalują

Skorzystaj z przeglądarki i APKMirror lub Aptoide TV



10. Udostępnianie ekranu (screen mirroring)

Android (Miracast / Cast):

1. Upewnij się, że projektor i telefon są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
2. Na telefonie otwórz „Ustawienia” → „Połączone urządzenia” → „Transmisja” / „Cast”.
3. Wybierz z listy projektor Magcubic L018.
4. Po chwili obraz z telefonu pojawi się na ekranie projektora.

 *Uwaga:* Nazwa opcji może się różnić w zależności od modelu telefonu (np. „Smart View”, „Ekran bezprzewodowy”, „Wireless Display”).

iPhone (AirPlay):

1. Upewnij się, że projektor i iPhone są w tej samej sieci Wi-Fi.
2. Na ekranie głównym projektora uruchom aplikację „AirScreen” lub „Miracast” (jeśli zainstalowana).
3. Na iPhonie otwórz „Centrum sterowania” → kliknij „Klonowanie ekranu”.
4. Wybierz projektor z listy.

 *Jeśli aplikacja AirScreen nie jest zainstalowana, możesz pobrać ją przez przeglądarkę.*

Laptop z Windows:

1. Podłącz laptopa i projektor do tej samej sieci Wi-Fi.
2. Na laptopie naciśnij **Win + K** i wybierz projektor z listy urządzeń bezprzewodowych.
3. Obraz zostanie udostępniony na projektorze.