


Importer: Pakula sp. z o.o.
ul. Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292511459

Kontakt: biuro@jumbojoy.pl
tel. +48 531 971 682
www.jumbojoy.pl



CE

Instrukcja montażu

Assembly instructions



- Dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
- Należy zachować tę informację.
- Przeznaczone do montażu na zewnątrz i użytku wyłącznie przez osoby prywatne


- For children from 3 to 8 years old.
- Please keep this information.
- Only for outdoor domestic use.



Drewno jest naturalnym, żywym materiałem, a jego wymiary, wygląd, waga, kształt i kolor mogą się zmieniać bez wpływu na właściwości, funkcjonalność lub jakość produktu. Niektóre cechy drewna nie mogą stanowić podstawy do reklamacji, w szczególności :

Wood is a natural, living material, and the dimensions, appearance, weight, shape and color can change without affecting the properties or functionality or quality of product. Some particularities of the wood cannot give rise to complaints, in particular :

PL	Biała pleśń / nalot
EN	White mold




- Czyścić szczotką po wyschnięciu
- To be brushed off once they are dry.



- Nie wypełniaj ich !
- Do not block them !

PL	Pęknięcia
EN	Cracks



PL	Sęki
EN	Knots





PL	Wykwity solne
EN	Salt deposits




- Czyścić szczotką po wyschnięciu
- To be brushed off once they are dry.

PL	Różnice w kolorze
EN	The color differences




- Naturalne drewno z czasem blaknie. Drewno można malować bejcą.
- Natural variations fade over time. A stain can be applied.

PL	Krople żywicy
EN	Resin



- Usunąć delikatnie szpatułką, bez zarysowania powierzchni drewna.
- Remove gently with a spatula, without scratching the product.

PL	Poszarzenia
EN	Graying



- Zjawisko naturalne. Możesz zastosować środek hydrofobowy.
- Natural phenomenon. Possibility of applying a water-repellent or a glaze.



INSTRUKCJA MONTAŻU

Ostrzeżenie. Przeznaczone do montażu na zewnątrz i użytku przez osoby prywatne.

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2009/48/WE odnoszącej się do bezpieczeństwa zabawek. Zgodność z tymi wymaganiami została sprawdzona przez niezależne laboratorium, zgodnie z normą bezpieczeństwa zabawek EN 71 część 1, 2, 3. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji są wymagane przez te przepisy. Należy ich przestrzegać, aby umożliwić dzieciom bezpieczne korzystanie z tego produktu.

INSTRUKCJE MONTAŻU

- Ten produkt należy zmontować samodzielnie.
- Ostrzeżenie. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Ostrzeżenie. Małe części: Ryzyko zadławienia. Trzymać z dala od dzieci podczas montażu.
- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania, w szczególności do :
 - Czynności konserwacyjnych.
 - Identyfikacji części przez nasz serwis posprzedażowy.
- Każda wadliwa część może być wymieniona wyłącznie na część dostarczoną przez nasz serwis posprzedażowy lub przez autoryzowanego sprzedawcę.
- Nie wolno modyfikować produktu, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami.
- Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszym podręczniku może spowodować niebezpieczeństwo w użytkowaniu produktu, grożącym upadkiem i / lub porażeniem prądem.
- Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wypadki powstałe w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
- Opakowanie nie jest zabawką, nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nim. Worki i pudełka należy umieścić w odpowiednich pojemnikach do segregacji odpadów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi recyklingu.
- Przed montażem należy upewnić się, że :
 1. Miejsce montażu produktu jest :
 - Równe i poziome.
 - Co najmniej 2 metry od jakiegokolwiek obiektu, konstrukcji lub innej przeszkody (żywopłot, drzewo, sznur na ubrania, linia elektryczna...), które mogłyby zranic użytkownika produktu.
 - Nie na twardym podłożu (beton, asfalt...). Należy wybrać trawę lub inny rodzaj miękkiego podłoża (piasek, materiały amortyzujące).
 2. Mocowanie jest zakończone. Po zakończeniu montażu mogą pozostać niewykorzystane części. Należy je zachować do dalszego użytku (części zamienne).
- Zalecamy ustawienie produktu w taki sposób, aby nie był skierowany bezpośrednio w stronę słońca.
- Po zakończeniu montażu :
 - Oczyszczyć każdy element drewniany z drzazg, które mogą pojawić się podczas montażu, używając papieru ściernego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Ostrzeżenie. Ten produkt jest przeznaczony :

- Do montażu na zewnątrz i użytku przez osoby prywatne.
 - Dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Maksymalnie 3 dzieci jednocześnie.
- Nie jest przeznaczony:
- Do użytku zbiorowego (hotel, miejsce odpoczynku, kemping, koszary, budynek publiczny...),
 - Do zbiorowego użytku publicznego (boisko szkolne, ogród publiczny).

Ostrzeżenie. Należy używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Należy upewnić się, że:

- Dzieci korzystające z zabawki są w odpowiednim wieku i posiadają umiejętności pozwalające na korzystanie z niej.
- Nie ma dzieci, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem produktu: ryzyko poważnych obrażeń.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z użytkowaniem produktu, należy sprawdzić kilka punktów

Co miesiąc:

- Dokręcenie śrub i nakrętek konstrukcji i aparatury: w razie potrzeby dokręcić ponownie.

- Wytrzymałość kotew.
- Obecność nakrętek. Jeśli brakuje nakrętek, należy je wymienić na identyczne.
- Ogólny stan części plastikowych. Wymienić, jeśli są pęknięte lub uszkodzone.
- Drzazgi na drewnianych częściach. W razie potrzeby oczyścić je papierem ściernym.
- Aby zapobiec pogorszeniu się stanu produktu z powodu warunków pogodowych w okresie zimowym, należy zdemontować i przechowywać w pomieszczeniu (garaż, szopa) całe urządzenie i akcesoria.
- Jeśli korozja wystąpi na częściach metalowych, należy oczyścić je odpowiednim środkiem. Jeśli korozja nadal postępuje, należy skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym.
- Należy obserwować podłogę, na której zainstalowany jest produkt, usuwać z niej kamienie i wszelkie inne przedmioty, które mogłyby zranic użytkowników w razie upadku.
- Ostrzeżenie. Trzymać z dala od ognia. Tkaniny należy czyścić wilgotną gąbką. Nie używać środków piorących.

INFORMACJE O DREWIE : STANDARDY DREWNA, JAKOŚĆ I ESTETYKA

- Każda część drewniana jest poddawana obróbce w autoklawie. Taki proces polega na usunięciu całej wilgoci z drewna za pomocą procesu próżniowego. Następnie substancja impregnująca jest wtryskiwana pod ciśnieniem. Impregnuje ona drewno i trwale się z nim wiąże. Gwarantuje to ochronę drewna przed grzybami i owadami przez 10 lat.
 - Drewniane części, które zostały wywiercone lub wycięte po obróbce w autoklawie, powinny być pokryte uzupełniającym produktem do obróbki drewna.
 - Drewno jest materiałem włóknistym, podłużne pęknięcia mogą wystąpić przy zmianach temperatury i wilgotności. Ponieważ są one w tym samym kierunku co sęki, pęknięcia takie nie zmniejszają odporności mechanicznej drewna. W związku z tym takie pęknięcia nie są objęte gwarancją na produkt.
 - Gdy drewno jest wilgotne, może pojawić się na nim czarna, cienka warstwa. Należy ją wyszczotkować, aby zniknęła.
 - W zależności od wilgotności powietrza, średnica drewnianych słupków może się zwiększyć, gdy powietrze jest bardzo wilgotne lub zmniejszyć przy bardzo suchej pogodzie.
- Wewnętrzne średnice złączy uwzględniają te zmiany.
- Szczelina między drewnem a łącznikiem w niektórych przypadkach może wynosić kilka milimetrów: Nie należy wkładać żadnych produktów (pasty do drewna, klina, kitu) w tę wolną przestrzeń.





INSTRUKCJA MONTAŻU

Ostrzeżenie. Przeznaczone do montażu na zewnątrz i użytku przez osoby prywatne.

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2009/48/WE odnoszącej się do bezpieczeństwa zabawek. Zgodność z tymi wymaganiami została sprawdzona przez niezależne laboratorium, zgodnie z normą bezpieczeństwa zabawek EN 71 część 1, 2, 3. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji są wymagane przez te przepisy. Należy ich przestrzegać, aby umożliwić dzieciom bezpieczne korzystanie z tego produktu.

INSTRUKCJE MONTAŻU

- Ten produkt należy zmontować samodzielnie.
- Ostrzeżenie. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Ostrzeżenie. Małe części: Ryzyko zadławienia. Trzymać z dala od dzieci podczas montażu.
- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania, w szczególności do :
 - Czynności konserwacyjnych.
 - Identyfikacji części przez nasz serwis posprzedażowy.
- Każda wadliwa część może być wymieniona wyłącznie na część dostarczoną przez nasz serwis posprzedażowy lub przez autoryzowanego sprzedawcę.
- Nie wolno modyfikować produktu, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami.
- Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszym podręczniku może spowodować niebezpieczeństwo w użytkowaniu produktu, grożącym upadkiem i/ lub porażeniem prądem.
- Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wypadki powstałe w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
- Opakowanie nie jest zabawką, nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nim. Worki i pudełka należy umieścić w odpowiednich pojemnikach do segregacji odpadów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi recyklingu.
- Przed montażem należy upewnić się, że :
 1. Miejsce montażu produktu jest :
 - Równe i poziome.
 - Co najmniej 2 metry od jakiegokolwiek obiektu, konstrukcji lub innej przeszkody (żywopłot, drzewo, sznur na ubrania, linia elektryczna...), które mogłyby zranic użytkownika produktu.
 - Nie na twardym podłożu (beton, asfalt...). Należy wybrać trawę lub inny rodzaj miękkiego podłoża (piasek, materiały amortyzujące).
 2. Mocowanie jest zakończone. Po zakończeniu montażu mogą pozostać niewykorzystane części. Należy je zachować do dalszego użytku (części zamienne).
- Zalecamy ustawienie produktu w taki sposób, aby nie był skierowany bezpośrednio w stronę słońca.
- Po zakończeniu montażu :
 - Oczyszczyć każdy element drewniany z drzazg, które mogą pojawić się podczas montażu, używając papieru ściernego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Ostrzeżenie. Ten produkt jest przeznaczony :

- Do montażu na zewnątrz i użytku przez osoby prywatne.
 - Dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Maksymalnie 3 dzieci jednocześnie.
- Nie jest przeznaczony:
- Do użytku zbiorowego (hotel, miejsce odpoczynku, kemping, koszary, budynek publiczny...),
 - Do zbiorowego użytku publicznego (boisko szkolne, ogród publiczny).

Ostrzeżenie. Należy używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Należy upewnić się, że:

- Dzieci korzystające z zabawki są w odpowiednim wieku i posiadają umiejętności pozwalające na korzystanie z niej.
- Nie ma dzieci, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem produktu: ryzyko poważnych obrażeń.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z użytkowaniem produktu, należy sprawdzić kilka punktów

Co miesiąc:

- Dokręcenie śrub i nakrętek konstrukcji i aparatury: w razie potrzeby dokręcić ponownie.

- Wytrzymałość kotew.
- Obecność nakrętek. Jeśli brakuje nakrętek, należy je wymienić na identyczne.
- Ogólny stan części plastikowych. Wymienić, jeśli są pęknięte lub uszkodzone.
- Drzazgi na drewnianych częściach. W razie potrzeby oczyścić je papierem ściernym.
- Aby zapobiec pogorszeniu się stanu produktu z powodu warunków pogodowych w okresie zimowym, należy zdemontować i przechowywać w pomieszczeniu (garaż, szopa) całe urządzenie i akcesoria.
- Jeśli korozja wystąpi na częściach metalowych, należy oczyścić je odpowiednim środkiem. Jeśli korozja nadal postępuje, należy skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym.
- Należy obserwować podłogę, na której zainstalowany jest produkt, usuwać z niej kamienie i wszelkie inne przedmioty, które mogłyby zranic użytkowników w razie upadku.
- Ostrzeżenie. Trzymać z dala od ognia. Tkaniny należy czyścić wilgotną gąbką. Nie używać środków piorących.

INFORMACJE O DREWIE : STANDARDY DREWNA, JAKOŚĆ I ESTETYKA


- Każda część drewniana jest poddawana obróbce w autoklawie. Taki proces polega na usunięciu całej wilgoci z drewna za pomocą procesu próżniowego. Następnie substancja impregnująca jest wtryskiwana pod ciśnieniem. Impregnuje ona drewno i trwale się z nim wiąże. Gwarantuje to ochronę drewna przed grzybami i owadami przez 10 lat.
 - Drewniane części, które zostały wywiercone lub wycięte po obróbce w autoklawie, powinny być pokryte uzupełniającym produktem do obróbki drewna.
 - Drewno jest materiałem włóknistym, podłużne pęknięcia mogą wystąpić przy zmianach temperatury i wilgotności. Ponieważ są one w tym samym kierunku co sęki, pęknięcia takie nie zmniejszają odporności mechanicznej drewna. W związku z tym takie pęknięcia nie są objęte gwarancją na produkt.
 - Gdy drewno jest wilgotne, może pojawić się na nim czarna, cienka warstwa. Należy ją wyszczotkować, aby zniknęła.
 - W zależności od wilgotności powietrza, średnica drewnianych słupków może się zwiększyć, gdy powietrze jest bardzo wilgotne lub zmniejszyć przy bardzo suchej pogodzie.
- Wewnętrzne średnice złączy uwzględniają te zmiany.
- Szczelina między drewnem a łącznikiem w niektórych przypadkach może wynosić kilka milimetrów: Nie należy wkładać żadnych produktów (pasty do drewna, klina, kitu) w tę wolną przestrzeń.




1		1
2		1
3		2
4		2
5		2
6		2
7		1
8		1
9		2
10		2
11		1
12		1
13		2
14		1
15		1
16		2
17		2
18		8
19		1
20		1
21		1

22		2
23		17
24		1
25		2
26		1
27		2
28		1
29		1
30		1
31		1
32		1
1-1		3
2-2		2
3-3		8
4-4		4
5-5		1


A		Ø3.0*22	20
B		Ø3.0*28	10
C		Ø3.0*25	12
D		Ø3.5*30	90
E		Ø3.5*40	1
F		Ø3.5*50	12
G		Ø3.5*45	24
H		Ø3.5*24	84
I		Ø3.5*60	32
J		Ø3.0*12	4
K		Ø3.0*12	2
L		Ø3.0*12	8




Krok / Step: 1




Krok / Step: 2




Krok / Step: 3




Krok / Step: 4




Krok / Step: 5




Krok / Step: 6




Krok / Step: 7




Krok / Step: 8




Krok / Step: 9




Krok / Step: 10




Krok / Step: 11




Krok / Step: 12




Krok / Step: 13




Krok / Step: 14




Krok / Step: 15




Krok / Step: 16




Krok / Step: 17




Krok / Step: 18




Krok / Step: 19




Krok / Step: 20




Krok / Step: 21




Krok / Step: 22




Krok / Step: 23



Krok / Step: 24



Krok / Step: 25



Krok / Step: 26



Krok / Step: 27