



## **Konfiguracja**

**DVS-SDIP3036B-IRW**



# 1. Konfiguracja urządzenia z aplikacją


**Aplikacja VicoHome** – przed przystąpieniem do konfiguracji należy ściągnąć oraz zainstalować ze sklepu Play lub AppStore aplikację **VicoHome**.  
**Jest to jedyna aplikacja obsługująca podany model kamery.**

**Zarejestruj się w aplikacji używając swojego adresu email.**



VicoHome Security Camera App

- 1) Wybierz “+”, a następnie **“Dodaj nowe urządzenie”**
- 2) Upewnij się czy urządzenie jest uruchomione według wskazówek na ekranie
- 3) Odczekaj chwilę aż aplikacja wykryje urządzenie w pobliżu




4) Kamera powinna zostać wyświetlona na liście urządzeń w pobliżu. Wybierz swoje urządzenie.

5) Wybierz swoją sieć wifi, do której ma zostać połączona kamera. Następnie wpisz do niej hasło.

**Jeśli aplikacja nie wykrywa twojej sieci wifi upewnij się czy działa ona na częstotliwości 2,4GHz**

6) Aplikacja wyświetli nazwę wybranej sieci oraz wpisane hasło. Jeśli dane są poprawne kliknij **“potwierdź”**.



7) Aplikacja przejdzie proces konfiguracji.

8) Po poprawnej konfiguracji na ekranie wyświetli się możliwość nazwania kamery – nazwę należy ustawić własną.

**Uwaga: Na koniec procesu konfiguracji na ekranie zostanie wyświetlona siła sygnału wifi. Jeśli będzie wskazana na słabą zalecane jest przemieszczenie kamery bliżej routera.**

←

Łączenie...



Ustaw nazwę i lokalizację dla urządzenia

urządzenie imię

Inteligentna kamera

✕

Lokalizacja

Edytuj

Drzwi wejściowe

Pokój dzienny

Ogród

Biuro

Tylnie drzwi

Garaż

+

Umieść urządzenie w miejscu, w którym chcesz go zainstalować i sprawdź siłę sygnału Wi-Fi.



Sprawdź siłę sygnału sieci Wi-Fi: **Silny**

Zalecane jest zamontowanie urządzenia w bieżącej lokalizacji.

Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi

\*\*\* Znalezione nowe urządzenie


\*\*\* Zarejestruj ją w usłudze w chmurze

\*\*\* Zainicjuj urządzenie

Gotowe


Następny krok

## 2. Interfejs podglądu na żywo



|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Zmiana grupy kamer       | 9. Wywołanie alarmu dźwiękowego                        |
| 2. Wyciszenie powiadomień   | 10. Śledzenie ruchu - funkcja niedostępna w tym modelu |
| 3. Zmiana wyglądu okien     | 11. Ręczne ustawienie pozycji kamery                   |
| 4. Dodanie nowych kamer     | 12. Mikrofon                                           |
| 5. Ustawienia urządzenia    | 13. Ręczny obrót kamery                                |
| 6. Odtwarzanie nagrań       | 14. Strona główna aplikacji                            |
| 7. Udostępnienie urządzenia | 15. Biblioteka                                         |
| 8. Dźwięk                   | 16. Ustawienia użytkownika                             |

### 3. Interfejs trybu pełnoekranowego



|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Wyjście z trybu pełnoekranowego | 5. Przesył danych          |
| 2. Nagrywanie ekranu               | 6. Jakość podglądu na żywo |
| 3. Zrzut ekranu                    | 7. Ustawienia kamery       |
| 4. Włącz/wyłącz dźwięk             | 8. Mikrofon                |

**Uwaga:** Nagrywanie ekranu oraz zrzut ekranu wykonywany z pozycji trybu pełnoekranowego wykonuje zapis tylko w pamięci telefonu.

## 4. Najczęściej zadawane pytania

1) Dlaczego urządzenie nie wydaje komunikatu dźwiękowego podczas próby konfiguracji?

**Upewnij się czy urządzenie zostało zresetowane poprzez przycisk znajdujący się pod obudową przed próbą konfiguracji.**

2) Po włączeniu aplikacji pojawia się komunikat o przejściu na wersję “Pro”. Czy mam wybrać tę opcję?

**Zalecamy nie wybierać płatnej opcji “Pro” w aplikacji.**

3) Dlaczego kamera nie wykrywa zamontowanej karty pamięci?

**Upewnij się czy posiadasz kartę pamięci klasy 10. Drugą opcją jest przetestowanie karty w innym urządzeniu.**

4) Czy kamera współpracuje z innymi aplikacjami?

**Nie, kamera współpracuje tylko z aplikacją VicoHome.**



**Marka należąca do Alkam Security  
Chotomowska 62  
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych  
w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym  
działem wsparcia**

**[serwis@dvspolska.pl](mailto:serwis@dvspolska.pl)**