



ELEKTRYCZNA PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW DA257 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna patelnia do naleśników - naleśnikarka beztłuszczowa. Wyposażona w specjalną, nieprzywierającą powłokę, która zapobiega przypalaniu ciasta. Długi uchwyt ułatwia obracanie urządzenia podczas pracy. Patelnia umożliwia błyskawiczne usmażenie naleśników, nawet dla mało zaawansowanych kucharzy. Wygodny, fizyczny przycisk włącznika oraz długi przewód zasilający gwarantują wygodną, codzienną obsługę.

Cechy produktu:

- Elektryczna patelnia do naleśników - naleśnikarka beztłuszczowa.
- Wyposażona w specjalną, nieprzywierającą powłokę, która zapobiega przypalaniu ciasta.
- Długi uchwyt ułatwia obracanie urządzenia podczas pracy.
- Patelnia umożliwia błyskawiczne usmażenie naleśników, nawet dla mało zaawansowanych kucharzy.
- Wygodny, fizyczny przycisk włącznika oraz długi przewód zasilający gwarantują wygodną, codzienną obsługę.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik PP + stal nierdzewna
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 500W
- Średnica (patelnia): 20 cm
- Długość (całkowita): 41 cm
- Grubość: 5 cm
- Kolor: czarny
- Opakowanie: kartonowe

Instrukcja obsługi

- Przygotuj ciasto na naleśniki i przelej je do miski dołączonej w zestawie.
- Podłącz naleśnikarkę do sieci elektrycznej 230V i wciśnij przycisk I/O na rączce urządzenia (w pozycję I).
- Po rozgrzaniu się urządzenia zanurz naleśnikarkę w cieście znajdującym się w misce.
- Odczekaj około 15 sekund i odwróć urządzenie.
- Przełóż gotowego naleśnika na inny talerz.
- **Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie (pozycja O) i odłącz je od sieci elektrycznej. Pozostaw w bezpiecznym miejscu aż do ostygnięcia!**

Uwagi i środki ostrożności

- **Nie pozostawiaj patelni bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.**
- Jeżeli nie używasz patelni lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją **wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.**
- **Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.**
- Aby uniknąć uszkodzenia patelni, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki oraz **regularnie czyść patelnię oraz wszystkie akcesoria.**
- Nie używaj patelni w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia.
- **Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.**
- **Przechowuj urządzenie z dala od dzieci! Istnieje ryzyko poparzenia!**

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

