

Instrukcja obsługi



Zintronic

✉ biuro@zintronic.pl

☎ +48 (85) 677 70 55

Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok

Niniejsza instrukcja dotyczy alarmu WAPS1V1. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna do pobrania na stronie: www.zintronic.pl

Spis treści

Specyfikacja produktu.....	1
Funkcje.....	3
Aplikacja.....	3
Dodawanie akcesoriów.....	4
Montaż syreny alarmowej	4
Montaż czujnika ruchu PIR.....	5
Montaż czujnika ruchu PIR.....	5

Specyfikacja produktu

1. Syrena alarmowa



- ① Włącznik
- ② Gniazdo zasilania
- ③ Przycisk resetu

Głośnik	Wbudowany, głośność maksymalna 120dB
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Czujniki	Czujki PIR, kontaktrony, dzwonki do drzwi Obsługa do 24 czujników
Piloty	Sterowanie trybami alarmu Obsługa do 8 pilotów
Zasilanie	DC5V/2A micro USB Wbudowana bateria 300mAh
Temperatura Pracy	-10°C~+50°C

2. Czujnik ruchu PIR



- ① Czujnik ruchu
- ② Dioda sygnalizacyjna
- ③ Włącznik

Częstotliwość działania	433MHz
Zasilanie	Bateria 6F22 9V

3. Czujnik otwarcia drzwi



Częstotliwość działania	433MHz
Zasilanie	Bateria 23A 12V

4. Dzwonek do drzwi



Częstotliwość działania	433MHz
Zasilanie	Bateria CR2032 3V

5. Pilot zdalnego sterowania



- ① Tryb uzbrojenia
- ② Tryb rozbrojenia
- ③ Tryb domowy
- ④ Tryb SOS

Częstotliwość działania	433MHz
Zasilanie	Bateria A27 12V

Funkcje

- Oparty na platformie TuyaSmart, współpracuje z większością urządzeń na tej platformie
- Syrena o bardzo wysokiej głośności i alarmie świetlnym
- Możliwość zdalnego uzbrojenia oraz rozbrojenia
- Wykrywanie niskiego poziomu baterii
- Wykrywanie wyłączenia systemu i sabotażu
- Wbudowana bateria
- Wspiera Amazon Alexa oraz Google Assistant
- Tryb uzbrojenia(syrena + oświetlenie)
- Tryb domowy(oświetlenie)
- Tryb rozbrojenia
- Tryb SOS(syrena + oświetlenie), wywoływany ręcznie

Aplikacja

Pobierz ze Sklepu Play lub Apple Store aplikację Tuya Smart.




Utwórz konto w aplikacji, a następnie zaloguj się do konta.

1. Połączenie z aplikacją

2. Podłącz syrenę do zasilania i uruchom ją.
3. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi, z którą chcesz połączyć alarm.
4. Włącz aplikację Tuya Smart, kliknij „Dodaj urządzenie”.
5. Wybierz kategorię „Czujnik ochrony”.
6. Z listy wybierz „Alarm(Wi-Fi)”.
7. Wpisz hasło do sieci WiFi, z którą chcesz połączyć alarm i kliknij „Dalej”.
8. Wciśnij przycisk przywracania ustawień fabrycznych(Alarm zacznie szybko migać).
9. Kliknij w aplikacji „Confirm the indicator is blinking”.
10. Kliknij w aplikacji „Blink Quickly”.
11. Rozpocznie się proces dodawania alarmu do aplikacji

1. Interfejs aplikacji



- ① Ustawienia
- ② Tryb uzbrojenia
- ③ Tryb domowy
- ④ Tryb rozbrojenia
- ⑤ Tryb SOS
- ⑥ Zarządzanie akcesoriami
- ⑦ Włącznik podświetlenia
- ⑧ Włącznik syreny
- ⑨ Czas działania syreny
- ⑩ Głośność syreny
- ⑪ Harmonogram uzbrojenia

2. Udostępnianie urządzenia


1. Przejdź do ustawień urządzenia i wybierz opcję „Udostępnione urządzenia”.
2. Kliknij opcję „Share with the Account Tuya Smart”
3. Wybierz „Polska” w pozycji „Kraj/region”, a następnie wpisz adres email użytkownika, któremu chcesz udostępnić urządzenie.
4. Kliknij „Zakończono” w prawym górnym rogu, możesz wyjść z ustawień udostępniania.

Dodawanie akcesoriów

1. Wejdź w zarządzanie akcesoriami.
2. Przejdź do zakładki „Czujnik” lub „Zdalne sterowanie”.
3. W prawym dolnym rogu, kliknij Dodaj.
4. Potwierdź przyciskiem „Confirm”.
5. Syrena zaświeci się.
6. Włóż baterię do urządzenia.
7. Jeśli urządzenie posiada włącznik, naciśnij go.
8. Pomyślne dodawanie zostanie potwierdzone podwójnym mrugnięciem syreny.


Montaż syreny alarmowej

Przekręć syrenę w pozycję odblokowaną (🔓) i zdejmij uchwyt montażowy. Zamocuj go do wybranej powierzchni przy pomocy wkrętów dołączonych do zestawu lub mocnej taśmy dwustronnej. Przekręć syrenę w pozycję zablokowaną (🔒).



Montaż czujnika ruchu PIR

- Nie kieruj czujnika ruchu w stronę lustra/okna.
- Nie montuj na obiekcie, który może się kołysać.
- Nie montuj w pobliżu otworów wentylacyjnych i źródeł ciepła.
- Meble, rośliny lub inne ruchome obiekty powinny znajdować się po za zasięgiem wykrywania.
- Nie instaluj dwóch lub więcej czujników w tym samym obszarze.
- Mrugająca dioda LED w momencie wykrycia obiektu sygnalizuje rozładowanie baterii.
 - Odległość detekcji do 12 metrów.



Montaż czujnika drzwi

Przyklej do czujników taśmę montażową, dołączoną do zestawu.

Odległość pomiędzy czujnikami nie powinna być większa niż 10mm. Prawidłowy montaż czujnika drzwi potwierdzony jest zaświeceniem diody LED po otwarciu drzwi. Mrugająca dioda LED w momencie otwarcia drzwi sygnalizuje rozładowanie baterii.



Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintron, ul. K. Modzelewskiego 2 Białystok 15-535, Polska. NIP: 953-274-12-33. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.