

Instrukcja obsługi filtra do AdBlue do pompy dystrybutora 3/4" (Profitank)

1. Opis produktu:

Filtr przeznaczony do pompowania AdBlue oraz innych moczników. Wyposażony w kopułkę z wejściem/wyjściem 3/4" i wkład filtracyjny, zapewnia efektywną filtrację i ochronę pomp dystrybutorów.

2. Specyfikacja:

- Gniazdo: 3/4"
- Waga: 0.48 kg
- Wymiary: Wysokość: 18 cm, Szerokość: 11.5 cm, Długość: 11.5 cm
- Kod producenta: PROF19551
- EAN (GTIN): 5905991166849

3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr w systemie dystrybutora AdBlue, upewniając się, że wejście i wyjście są odpowiednio podłączone.
- Regularnie monitoruj przepływ AdBlue i wymieniaj wkład w przypadku zmniejszenia wydajności.
- Unikaj przeciążania systemu, aby zapewnić dłuższą żywotność filtra.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Sprawdzaj stan filtra regularnie, aby zapobiec zatkaniu i zmniejszeniu przepływu.
- Wymieniaj wkład filtracyjny zgodnie z zaleceniami producenta lub w przypadku zauważenia spadku wydajności.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszony przepływ AdBlue	Zatkany wkład filtracyjny	Wymień wkład na nowy.
Wycieki AdBlue	Nieszczelne połączenia	Sprawdź uszczelki i dokręć połączenia.