

goodram


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DYSKÓW ZEWNĘTRZNYCH „SSD”

PL

Dziękujemy za wybór produktu Goodram. Przed użyciem zalecamy zapoznać się z zasadami użytkowania i przechowywania urządzenia, zamieszczonymi w dołączonej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

DOTYCZY PRODUKTÓW:

Goodram HL100
Goodram HL200
Goodram HX100
Goodram HX200
Goodram Move Ridge
oraz kolejnych z serii



OBJAŚNIENIA IKON

Poniżej wyjaśnione zostały oznaczenia symboli zastosowanych w poniższej instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do dalszej lektury.

CE Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach UE. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma Wilk Elektronik S.A, z siedzibą w: ul. Mikołowska 42, 43-173 Łaziska Górne. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można uzyskać kontaktując się z firmą Wilk Elektronik S.A.

W Zakaz wyrzucania do kosza zużytego sprzętu razem z innymi odpadami komunalnymi. Sprzęt należy zutylizować w wyznaczonym punkcie zbiórki.

EAC Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia zasadnicze wymagania zawarte w przepisach technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej.

3 Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat.

3 Produktu nie należy stawiać w pobliżu otwartego ognia.

U Nie należy wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, zwłaszcza w trakcie jego pracy.

T Produkt nie może być poddawany bardzo wysokim lub bardzo niskim temperaturom, niemieszczącym się w zakresie pracy urządzenia.

UK Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia zasadnicze wymagania ustawodawstwa Wielkiej Brytanii. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu UKCA na tym produkcie jest firma Wilk Elektronik S.A, z siedzibą w: ul. Mikołowska 42, 43-173 Łaziska Górne. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można uzyskać kontaktując się z firmą Wilk Elektronik S.A.

U Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia wymagania ustawodawstwa Ukrainy odnoszące się jakości i bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ

Urządzenie pamięci masowej przeznaczone do zastosowania jako zewnętrzny nośnik danych.

Produkt jest kompatybilny z systemami operacyjnymi:

- Windows® XP® / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac OS X 10.4 i nowsze (może być wymagane sformatowanie dysku w formacie plików innym niż exFAT)
- Linux

Kompatybilny z wieloma urządzeniami USB Type-C lub USB Type-A (smartfony, tablety, konsole).

Produkt do wykorzystania wyłącznie w urządzeniach ogólnego użytku. Nie należy używać produktu w systemach, od których wymaga się wysokich poziomów jakości i niezawodności (np. serwery, zastosowania przemysłowe), chyba że produkt jest przeznaczony do tych celów. Dla uzyskania najwyższej prędkości i komfortu pracy, podłącz dysk do gniazda USB obsługującego standard USB 3.2 Gen 2. Dysk jest również kompatybilny ze standardami USB 3.2 Gen 1 oraz USB 2.0, jednak w przypadku ich zastosowania, prędkość transmisji danych zostanie pomniejszona do tej, jaką osiąga dany standard.

UWAGA: Konfiguracja komputera, system operacyjny i jakość napięcia w porcie USB może wpływać na działanie dysku SSD.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Podepnij załączony kabel USB do zewnętrznego dysku SSD, a następnie podepnij drugi koniec kabla do kompatybilnego złącza USB. Komputer automatycznie wykryje Twój dysk i zainstaluje wymagane sterowniki, jeżeli jest to potrzebne. Komputer automatycznie wykryje Twój dysk SSD.

POJEMNOŚĆ

Pojemności pamięci masowej dla produktów Goodram, przedstawione są

w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1 GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku binarym tj. 1 GB = 1 073 741 824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą od wyspecyfikowanej. Dodatkowo część pamięci masowej jest zarezerwowana dla plików i oprogramowania zarządzającego pamięcią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dla wykorzystania w pełni możliwości produktu oraz zachowania bezpieczeństwa podczas użytkowania, należy dostosować się do poniższych zaleceń:

Nie należy:

- narażać produktu na uszkodzenia, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, niemieszczące się w zakresie pracy urządzenia
- wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, zwłaszcza w trakcie jego pracy
- stawiać w pobliżu otwartego ognia

Uwagi:

- należy kontrolować prawidłowe odprowadzanie ciepła
- produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat
- należy używać wyłącznie części, które przeznaczone są do użycia z produktem

OSTRZEŻENIE: CHROŃ PRZED MAŁYMI DZIEĆMI

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

GWARANCJA PRODUCENTA

Szczegóły gwarancji i warunki jej stosowania zamieszczone są w osobnym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej www.goodram.com/warranty

PRODUCENT

Wilk Elektronik S.A.
Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne,
Polska

