

1. Montaż lampy

1. Wybierz miejsce z maksymalnym dostępem do światła słonecznego.
 2. Przymocuj uchwyt montażowy do słupa, ściany lub innej stabilnej powierzchni.
 3. Zamontuj lampę do uchwyty.
 4. Sprawdź stabilność zamocowania.
 5. Po zamontowaniu lampa jest gotowa do pracy — ładowanie akumulatora rozpoczyna się automatycznie przy świetle dziennym.
-

2. Sterowanie pilotem

Na pilocie znajdują się następujące funkcje:

- **ON** – włączenie lampy ręcznie
 - **OFF** – wyłączenie lampy ręcznie
 - **AUTO** – tryb automatyczny (czujnik zmierzchu, lampa świeci po zmroku i gaśnie o świcie)
 - **Tryby czasowe** – możliwość ustawienia czasu świecenia (np. 3h, 5h, 8h)
 - **+/-** – regulowanie jasności lampy
-

3. Działanie czujnika zmierzchu

- Czujnik zmierzchu uruchamia lampę automatycznie po zmroku.
 - Lampa automatycznie gaśnie po świcie lub po rozładowaniu akumulatora.
-

4. Dane techniczne

- Moc: 100W
 - Źródło światła: diody LED
 - Kąt świecenia: szerokokątny
 - Klasa wodoodporności: IP65
 - Zasilanie: energia słoneczna (wbudowany akumulator)
-

5. Konserwacja i bezpieczeństwo

- Utrzymuj panel słoneczny w czystości, aby zapewnić efektywne ładowanie.

- Nie zasłaniaj panelu w ciągu dnia.
 - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania lampy.
 - Nie używaj agresywnych środków czyszczących do panelu i lampy.
-

6. Uwagi końcowe

- Pełne naładowanie akumulatora wymaga ok. 6-8 godzin naświetlenia.
- Czas świecenia zależy od warunków pogodowych i stanu naładowania akumulatora.