

Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

① Dane techniczne

- Moc: 40W

② Zalecenia

- Unikaj dotykania karbownicy po zewnętrznej stronie płytek. Część ta nagrzewa się i może wywołać oparzenie.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie pozostawiaj go włączonego gdy nie jest w użyciu.
- Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą.
- Dzieci nie mogą stosować urządzenia bez nadzoru dorosłych.

③ Działanie

- Podłącz urządzenie do kontaktu
- Wciśnij przycisk „ON”, aby włączyć urządzenie
- Wciskając przycisk „ON” kilkakrotnie ustawiasz odpowiednią temperaturę z zakresu 160-220°C

④ Modelowanie włosów

- Przed karbowaniem włosy powinny być suche i przeczesane.
- Urządzenie przeznaczone jest do stylizacji wyłącznie włosów naturalnych
- Po zakończeniu modelowania wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed spakowaniem.

Schemat oraz opis funkcji przycisków

