

Instrukcja obsługi filtrów SunSun seria HJ

Filtry przeznaczone do czyszczenia i napowietrzania wody w akwarium. Filtry HJ charakteryzują się łatwością montażu, dużą efektywnością i prostą konserwacją.

Bezpieczeństwo montażu.

Filtr spełnia normy bezpieczeństwa oraz posiada oznaczenie CE.



Przed rozpoczęciem instalacji odłącz wszystkie urządzenia elektryczne w akwarium od zasilania. Sprawdź czy filtr nie ma uszkodzeń mechanicznych jak np. pękniętej obudowy. Nie wolno instalować filtra z widocznymi uszkodzeniami. Urządzeń elektrycznych nie wolno naprawiać samemu, ani przerabiać kabla zasilającego. Filtr może pracować tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w wodzie (inne substancje nie są dozwolone) o temperaturze pomiędzy 0 -30 stopni Celsjusza. Filtr powinien być całkowicie zanurzony w wodzie. Praca "na sucho" może uszkodzić wirnik i silnik elektryczny. Zasilanie elektryczne musi być zgodne z parametrami pracy filtra czyli 50Hz 230V.

Instalacja.

Gąbkę filtrującą umieścić w koszu i całość przyczepić do głowicy filtra.

Filtr może pracować w dwóch wariantach:

1) z podłączoną zwężką napowietrzającą - do wylotu filtra podłączyć zwężenie (trójnik) umożliwiające podłączenie silikonowej rurki napowietrzającej. Na koniec rurki podłączyć zaworek regulacyjny. Rurka napowietrzająca powinna zostać umieszczona pionowo, powyżej poziomu wody, co umożliwi jej swobodne zasysanie powietrza.

2) z deszczownicą - do głowicy filtra zamontować deszczownicę, która znajduje się w zestawie. Najlepsze efekty napowietrzania wody otrzymamy, gdy deszczownicy będzie delikatnie wystawać powyżej poziomu wody, tworząc wodospad.

Filtr za pomocą przyssawek zamontować wewnątrz akwarium, poniżej poziomu wody.

Konserwacja i czyszczenie.

Odłączyć filtr od zasilania. Wyjąć filtr z akwarium. Delikatnie przemyć gąbkę filtrującą z zanieczyszczeń. Zaleca się czyszczenie filtra nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jeżeli zauważany jest spadek wydajności filtra, czyszczenie należy wykonywać częściej. W przypadku rozerwania lub innego uszkodzenia gąbki należy ją wymienić na nową. Podczas konserwacji filtra, należy również sprawdzić zabrudzenie wirnika. Wirnik należy wyjąć z głowicy, przemyć gniazdo wirnika i wirnik bieżąco wodą i ponownie umieścić w głowicy. Regularna konserwacja wirnika ograniczy ryzyko samodzielnego zatrzymania pracy filtra.

Gwarancja

- Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży.

- Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.
- Gwarancji nie podlegają elementy ulegające normalnemu zużyciu takie np. uszczelki czy wirnik.

Demontaż



Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

Importer: AQUOS Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A, 03-382 Warszawa NIP: 5241075829

www.zoo-aquos.pl