

1. Sposób użycia

1. **Ustaw tackę** w wybranym miejscu: półka lodówki, blat kuchenny, szafka lub półka łazienkowa.
 2. **Umieść produkty** na powierzchni tacki – najlepiej równomiernie dla płynnego obrotu.
 3. **Obróć lekko ręką**, aby uzyskać dostęp do potrzebnych rzeczy.
Tacka obraca się płynnie w obu kierunkach dzięki wbudowanemu mechanizmowi łożyskowemu.
-

2. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść wilgotną ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu.
 - Można myć ręcznie – nie zaleca się mycia w zmywarce.
 - Nie stosuj ostrych gąbek ani żrących środków czyszczących.
 - Przechowuj z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
-

3. Uwagi

- Unikaj przeciążania tacki – maksymalna nośność do 8 kg.
- Używaj tylko na **płaskich i stabilnych powierzchniach**.
- Dla najlepszego efektu nie przechowuj bardzo wysokich i niestabilnych butelek bez wsparcia bocznego.