


ELEKTRYCZNE WKŁADKI GRZEWCZE DO BUTÓW
ELECTRIC SHOE HEATING INSOLES



INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
35-40 / 41-46

SPECYFIKACJA

1. Napięcie: 3,7 V
2. Pojemność baterii: 2000 mAh
3. Moc: 7,4W
4. Rozmiary: EUR 35-40 / 41-46

Instrukcję w innych wersjach językowych znajdziesz na naszej stronie internetowej.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Po otrzymaniu produktu włącz go, a następnie sprawdź czy środkowa część wkładki prawidłowo się nagrzewa. Jeżeli funkcja grzania działa prawidłowo możesz przystąpić do docięcia wkładek do odpowiedniego rozmiaru. W przypadku nieprawidłowego działania, nie docinaj wkładek i skontaktuj się z dystrybutorem.

OBSŁUGA

1. Przed włożeniem wkładek do butów naciśnij przycisk zasilania na wkładce przez ok 3 sekundy.
2. Na pilocie wybierz przycisk uruchamiania, a następnie:
 - przycisk "H" = wysoka temperatura (czerwone światło), około ; 50-55°C
 - przycisk "M" = średnia temperatura (żółte światło), około 45-50°C;
 - przycisk "L" = niska temperatura (zielone światło), około 40-45°C
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na wkładkach przez 3 sekundy aby wyłączyć wkładki.

Szacowany czas grzania:

- Czerwone światło-najwyższa temperatura (50-55°C) ok 4 godziny
- Żółte światło-średnia temperatura (45-50°C) ok 6 godzin
- Zielone światło-najniższa temperatura (40-45°C) ok 9 godzin

Ładowanie i czas pracy:

Podczas ładowania wkładek zaświeci się czerwone światło.

Po około 3 godzinach czerwone światło zgaśnie sygnalizując maksymalne naładowanie akumulatora.

Uwaga: Ładowanie przy WŁĄCZONYM ZASILANIU jest ZABRONIONE.

Po wyczerpaniu baterii należy ją naładować w ciągu 24 godzin.

Nienaładowanie jej w odpowiednim czasie poważnie wpłynie na żywotność baterii i jej uruchomienie.

Gdy nie używasz produktu, wyłącz go, aby oszczędzać energię.

Podczas przechowywania należy ją w pełni naładować. (Zaleca się ładowanie 3 razy w ciągu miesiąca.)

CZYSZCZENIE

Ten produkt ma wbudowaną baterię litową, nie można go moczyć w wodzie. Przednią i środkową część można delikatnie myć.

Zabrania się moczenia w wodzie, prania i suszenia maszynowego i prasowania.

SPECIFICATION

1. Voltage: 3.7 V
2. Battery capacity: 2000 mAh
3. Power: 7.4 W
4. Sizes: EUR 35-40 / 41-46

You can find instructions in other languages on our website.

BEFORE FIRST USE

Upon receiving the product, turn it on and then check if the central part of the insert is heating up properly. If the heating function is working properly, you can proceed to cutting the inserts to the right size. In the event of improper operation, do not cut the inserts and contact your distributor.

CONTROL

1. Before putting the insoles into your shoes, press the power button on the insole for about 3 seconds.
2. On the remote control, select the start button, then:
 - a. "H" button = high temperature (red light), about ; 50-55°C
 - b. "M" button = medium temperature (yellow light), about 45-50°C;
 - c. "L" button = low temperature (green light), about 40-45°C
3. Press and hold the power button on the insoles for 3 seconds to turn them off.

Estimated heating time:

- Red light - highest temperature (50-55°C) approx. 4 hours
- Yellow light - medium temperature (45-50°C) approx. 6 hours
- Green light - lowest temperature (40-45°C) approx. 9 hours

Charging and operating time:

The red light will turn on while the earbuds are charging.

After about 3 hours, the red light will turn off to indicate that the battery is fully charged.

Note: Charging with the POWER ON is PROHIBITED.

When the battery is exhausted, please charge it within 24 hours.

Failure to charge it in time will seriously affect the battery life and start-up.

When not using the product, turn it off to save power.

Please fully charge it when storing. (It is recommended to charge it 3 times within a month.)

CLEANING

This product has a built-in lithium battery, can not be soaked in water. The front and middle parts can be gently washed. It is forbidden to soak in water, machine washing and drying, and ironing.



Przeczytaj uważnie instrukcję i używaj podgrzewanych wkładek zgodnie z właściwymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie instrukcji lub używanie podgrzewanych wkładek w niebezpiecznym środowisku może skutkować obrażeniami. Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas noszenia, natychmiast zdejmij wkładki.

Lepiej skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym, aby uzyskać więcej pomocy.



Please read instruction carefully and operate the heated insoles under the correct guidance, Failure to follow the instructions or operating the heated insoles in dangerous environment may results in injury. If you feel uncomfortable when you wear it, please take off the insoles immediately. you would be better to contact with our After-sales Service for more help.