

## POLSKI

### JONOWA LOKÓWKA DO WŁOSÓW O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI BAB2469TE

#### DANE TECHNICZNE

- Rurki grzejne z powłoką tytanowo-turmalinową
- Elektroniczna regulacja temperatury (140°C – 160°C – 180°C – 200°C – 210°C)
- Jonowanie – Prawdziwy generator jonów
- Końcówka z izolacją
- Przycisk włącz/wyłącz
- Automatyczne wyłączenie po 72 minutach
- Obrotowy przewód 2,70 m

#### Powłoka

**tytanowo-turmalinowa**  
Nieporównywalna trwałość i równomierne rozprzewadzenie temperatury zapewniają optymalny rezultat

#### Advanced Heat Management™

Urządzenie wyposażone jest w automatycznie regulowany element grzejny najnowszej generacji Advanced-Heat Management™, który w sposób elektroniczny umożliwia precyzyjne i stałe ustalenie temperatury. Dzięki zastosowanej technologii, urządzenie bardzo szybko nagrzewa się do wysokiej temperatury i utrzymuje ją z dokładnością blisko pół stopnia, urządzenie posiada również krotki czas reakcji i dużą zbiorniczność

odzyskiwania ciepła.

**Prawdziwy generator jonów** keratyna, wchodząca w skład włosów, ma tendencję do gromadzenia ładunków elektrostatycznych. Czesanie, szczotkowanie, suszenie powoduje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych we włosach pod wpływem tarcia włosów lub nadmuchu ciepłego powietrza. Włos naładowany dodatnie odpyślenie zwanego „elektryzującymi się włosami”.

Intensywność zależy od stosowanego urządzenia i nasila się w przypadku wrzeliwych, suchych, uszkodzonych lub farbowanych włosów.

Działanie „antystatyczne” jonów generowanych przez urządzenie umiarkowanie rozprasza napięcia na całą fryzurę i równomiernie rozprzewadza na całej powierzchni. Sprawia to, że włosy odzyskują blask i miękkość oraz są łatwiej rozczesywane.  
Piękna fryzura charakteryzuje się połyskiem i miękkością.  
Urządzenie lekko skrzypi, ale jest to normalny dźwięk związany z dużą mocą generatora jonów.

#### OSTRZEŻENIE

Rurka grzejna nagrzewa się w kilka sekund i nie powinna dotykać skóry po włączeniu urządzenia. Przy ustawieniu maksymalnej temperatury urządzenie staje się bardzo gorące. Zawsze przeprowadzaj test na kosmyku włosów, aby sprawdzić czy regulacja jest odpowiednia dla danego rodzaju włosów.

#### TABELA REGULACJI TEMPERATURY

Rodzaj włosów	Ustawienie
wrażliwe	140°C
ciemkie	160°C
normalne	180°C
gęste	200°C - 210°C

#### UŻYTKOWANIE

- Podłączyć urządzenie do prądu.
- Ustawić odpowiednią temperaturę (patrz tabela regulacji temperatury).
- Podzielić suche włosy na równomierne kosmyki i rozczesać każdy z nich.

- Ustawić urządzenie w odpowiednim miejscu, uważając by nie zbliżyć zbyt mocno urządzenia do skóry głowy, aby uniknąć poparzeń.
- Zamknąć rurki grzejne urządzenia w wybranym kosmyku i delikatnie przesuwać na kilka sekund.
- Powrócić tę czynność tyle razy ile konieczne na całej długości kosmyka.



Następnie, pozostawić wymodelowany kosmyk do ostygnięcia.



W celu uzyskania optymalnego efektu zaleca się stosowanie produktów fryzjerskich marki BabylissPRO™.

- Jeżeli lokówka nie jest używana przez ponad 72 minuty, system automatycznego wyłączenia (auto shut-off) wyłączy urządzenie, opcja ta wydłuży trwałość urządzenia i zapewni większe bezpieczeństwo.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed usunięciem resztek włosów pozostawionych w urządzeniu:
- Należy sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone, odłączone i dostatecznie wychłodzone.
- Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niepowodującego korozji środka czyszczącego lub mydła.
- Przed ponownym użyciem, sprawdzić czy urządzenie jest suche.