

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Osoby, dla których produkt nie jest odpowiedni:

1. Pacjenci z nowotworami złośliwymi.
2. Pacjenci z ostrymi chorobami takimi jak choroby serca.
3. Kobiety w ciąży lub w okresie menstruacyjnym.
4. Dzieci lub osoby, które przeszły operacje lub są osłabione i chore.

Uwagi:

1. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować produktu bez profesjonalnych instrukcji, gdyż może to uszkodzić inteligentny gorset lub spowodować awarię zasilania.
2. Nie używać produktu podczas kąpieli lub prysznica.
3. Nie uderzać w inteligentny gorset bezpośrednio lub używać innych przedmiotów z przemocą, gdyż może to uszkodzić wnętrze.
4. Nie używać produktu w kontakcie z ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić wygląd.
5. Nie umieszczać produktu w gorącym środowisku lub w środowisku, gdzie ekologiczny żel krzemionkowy może się rozpuścić.
6. Przy pierwszym użyciu zaleca się, aby czas użytkowania produktu nie przekraczał 15 minut. Rzeczywiste użytkowanie produktu powinno być dostosowane do indywidualnych warunków fizycznych.
7. Przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem, jeśli istnieją obawy związane ze zdrowiem.
8. Używanie produktu przez długi czas może prowadzić do przegrzania i skrócenia żywotności. W takim przypadku należy zaprzestać używania produktu, aż do jego ostygnięcia.
9. Nie używać produktu przed snem, gdyż produkt jest stymulujący i może spowolnić proces zasypiania.
10. Produkt nie jest profesjonalnym sprzętem medycznym i nie może zastąpić leczenia farmakologicznego.
11. Nie używać produktu na osobach, które mają trudności z poruszaniem się z powodu fizycznych defektów.
12. Produkt wydziela ciepło podczas użytkowania. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zwrócić szczególną uwagę.

Parametry techniczne:

- Nazwa produktu: Masażer
- Model produktu: D88-D
- Napięcie nominalne: 5V

- Moc znamionowa: 5W
- Norma produktu: GB 4706, 10-2008

Instrukcje

Podstawowy

1. Podłącz kabel DC do gniazda DC masażera piersi. Masażer zacznie działać automatycznie.

Standardowy

2. Podłącz kabel USB / Huawei do masażera. Naciśnij przycisk włączenia, aby uruchomić tryb automatyczny, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć.

Profesjonalny

3. Podłącz kabel USB / Huawei do masażera. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć funkcje wibracji i ogrzewania jednocześnie. Przycisk zasilania posiada trzy poziomy, które pozwalają wybrać siłę wibracji. Każde naciśnięcie przycisku „zasilanie” zmienia siłę wibracji. Przytrzymaj przycisk ogrzewania przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania. Kliknij „ogrzewanie”, zielone światło oznacza średni poziom, a czerwone światło wysoki poziom. Każde naciśnięcie przycisku „ogrzewanie” powoduje cykliczną zmianę temperatury. Przytrzymaj „włącznik” przez dwie sekundy, aby wyłączyć.

Zaktualizowany Profesjonalny

4. Odłącz kabel USB / Huawei po naładowaniu. Naciśnij przycisk zasilania, aby jednocześnie włączyć funkcje wibracji i ogrzewania. Przycisk zasilania posiada trzy ustawienia. Każde naciśnięcie przycisku „zasilanie” zmienia siłę wibracji. Przytrzymaj przycisk ogrzewania przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania. Kliknij „ogrzewanie”, niebieskie światło oznacza niski poziom, zielone średni, a czerwone wysoki. Każde naciśnięcie przycisku „ogrzewanie” powoduje cykliczną zmianę temperatury. Przytrzymaj „włącznik” przez dwie sekundy, aby wyłączyć.

Jeśli produkt jest wypożyczany innym osobom, upewnij się, że przekażesz im również instrukcję obsługi.

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Osoby, pro které není produkt vhodný:

1. Pacienti se zhoubnými nádory.
2. Pacienti s akutními onemocněními, jako jsou srdeční choroby.
3. Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
4. Děti nebo osoby po operaci či oslabené a nemocné.

Upozornění:

1. Nerozebírejte ani neupravujte produkt bez odborných pokynů, protože to může poškodit inteligentní korzet nebo způsobit poruchu napájení.
2. Nepoužívejte produkt během koupele nebo sprchování.
3. Neudeřujte do inteligentního korzetu přímo nebo nepoužívejte násilí s jinými předměty, protože by to mohlo poškodit vnitřní části.
4. Nevystavujte produkt kontaktu s ostrými předměty, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
5. Neumisťujte produkt do horkého prostředí nebo tam, kde by se mohl ekologický silikonový gel roztavit.
6. Při prvním použití doporučujeme, aby doba používání produktu nepřesahovala 15 minut. Skutečné používání by mělo být přizpůsobeno individuálním fyzickým podmínkám.
7. Pokud máte zdravotní obavy, před použitím produktu se poraďte s lékařem.
8. Dlouhodobé používání produktu může vést k přehřátí a zkrácení jeho životnosti. V takovém případě přestaňte produkt používat, dokud nevychladne.
9. Nepoužívejte produkt před spaním, protože má stimulační účinky a může zpomalit proces usínání.
10. Produkt není profesionální zdravotnický přístroj a nemůže nahradit farmakologickou léčbu.
11. Nepoužívejte produkt na osobách, které mají potíže s pohybem kvůli fyzickým vadám.
12. Produkt během používání vydává teplo. Osoby necitlivé na teplo by měly věnovat zvláštní pozornost.

Technické parametry:

- **Název produktu:** Masážní přístroj
- **Model produktu:** D88-D
- **Jmenovité napětí:** 5V
- **Jmenovitý výkon:** 5W

- **Norma produktu:** GB 4706, 10-2008

Instrukce

Základní

1. Připojte kabel DC k DC konektoru na masážním přístroji na prsa. Masážní přístroj se automaticky spustí.

Standardní

2. Připojte kabel USB / Huawei k masážnímu přístroji. Stiskněte tlačítko napájení pro spuštění automatického režimu, poté stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.

Profesionální

3. Připojte kabel USB / Huawei k masážnímu přístroji. Stiskněte tlačítko napájení pro současné zapnutí funkcí vibrace a ohřevu. Tlačítko napájení má tři úrovně umožňující výběr intenzity vibrací. Každé stisknutí tlačítka „napájení“ mění intenzitu vibrací. Podržte tlačítko ohřevu po dobu 2 sekund pro zapnutí funkce ohřevu. Klikněte na „ohřev“: zelené světlo značí střední úroveň a červené světlo vysokou úroveň. Každé stisknutí tlačítka „ohřev“ cyklicky mění teplotu. Podržte tlačítko „zapnutí“ po dobu dvou sekund pro vypnutí.

Vylepšený profesionální

4. Po nabití odpojte kabel USB / Huawei. Stiskněte tlačítko napájení pro současné zapnutí funkcí vibrace a ohřevu. Tlačítko napájení má tři nastavení. Každé stisknutí tlačítka „napájení“ mění intenzitu vibrací. Podržte tlačítko ohřevu po dobu 2 sekund pro zapnutí funkce ohřevu. Klikněte na „ohřev“: modré světlo značí nízkou úroveň, zelené střední a červené vysokou úroveň. Každé stisknutí tlačítka „ohřev“ cyklicky mění teplotu. Podržte tlačítko „zapnutí“ po dobu dvou sekund pro vypnutí.

Pokud je produkt půjčován jiným osobám, ujistěte se, že jim předáte také návod k použití.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Osoby, pre ktoré nie je produkt vhodný:

1. Pacienti so zhubnými nádormi.
2. Pacienti s akútnymi ochoreniami, ako sú srdcové choroby.
3. Tehotné ženy alebo ženy počas menštruácie.
4. Deti alebo osoby po operácii či oslabené a choré.

Upozornenia:

1. Neodporúča sa rozoberať ani upravovať produkt bez odborných pokynov, pretože to môže poškodiť inteligentný korzet alebo spôsobiť poruchu napájania.
2. Nepoužívajte produkt počas kúpania alebo sprchovania.
3. Neudierajte priamo do inteligentného korzetu ani nepoužívajte násilie s inými predmetmi, pretože to môže poškodiť vnútorné časti.
4. Nevystavujte produkt ostrým predmetom, aby sa zabránilo poškodeniu povrchu.
5. Nepoužívajte produkt v horúcom prostredí alebo tam, kde by sa mohol ekologický silikónový gél roztopiť.
6. Pri prvom použití odporúčame, aby doba používania produktu nepresiahla 15 minút. Skutočné používanie produktu by malo byť prispôbené individuálnym fyzickým podmienkam.
7. Ak máte zdravotné obavy, pred použitím produktu sa poraďte s lekárom.
8. Dlhodobé používanie produktu môže viesť k prehriatiu a skráteniu jeho životnosti. V takom prípade prestaňte produkt používať, kým nevychladne.
9. Nepoužívajte produkt pred spaním, pretože má stimulačné účinky a môže spomaliť proces zaspávania.
10. Produkt nie je profesionálny zdravotnícky prístroj a nemôže nahradiť farmakologickú liečbu.
11. Nepoužívajte produkt na osobách, ktoré majú ťažkosti s pohybom z dôvodu fyzických defektov.
12. Produkt počas používania vydáva teplo. Osoby necitlivé na teplo by mali venovať osobitnú pozornosť.

Technické parametre:

- **Názov produktu:** Masážny prístroj
- **Model produktu:** D88-D
- **Menovité napätie:** 5V
- **Menovitý výkon:** 5W
- **Norma produktu:** GB 4706, 10-2008

Inštrukcie

Základný

1. Pripojte DC kábel k DC konektoru masážneho prístroja na prsia. Masážny prístroj sa automaticky spustí.

Štandardný

2. Pripojte USB / Huawei kábel k masážnemu prístroju. Stlačte tlačidlo zapnutia na spustenie automatického režimu, potom stlačte tlačidlo napájania na vypnutie.

Profesionálny

3. Pripojte USB / Huawei kábel k masážnemu prístroju. Stlačte tlačidlo napájania na súčasné zapnutie funkcií vibrácií a ohrevu. Tlačidlo napájania má tri úrovne umožňujúce výber intenzity vibrácií. Každé stlačenie tlačidla „napájanie“ mení intenzitu vibrácií. Podržte tlačidlo ohrevu na 2 sekundy na zapnutie funkcie ohrevu. Kliknite na „ohrev“: zelené svetlo signalizuje strednú úroveň, červené vysokú úroveň. Každé stlačenie tlačidla „ohrev“ cyklicky mení teplotu. Podržte tlačidlo „zapnúť“ na dve sekundy na vypnutie.

Vylepšený profesionálny

4. Po nabití odpojte USB / Huawei kábel. Stlačte tlačidlo napájania na súčasné zapnutie funkcií vibrácií a ohrevu. Tlačidlo napájania má tri nastavenia. Každé stlačenie tlačidla „napájanie“ mení intenzitu vibrácií. Podržte tlačidlo ohrevu na 2 sekundy na zapnutie funkcie ohrevu. Kliknite na „ohrev“: modré svetlo signalizuje nízku úroveň, zelené strednú a červené vysokú úroveň. Každé stlačenie tlačidla „ohrev“ cyklicky mení teplotu. Podržte tlačidlo „zapnúť“ na dve sekundy na vypnutie.

Ak je produkt požičiavaný iným osobám, uistite sa, že im odovzdáte aj návod na použitie.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

Azok a személyek, akik számára a termék nem megfelelő:

1. Rosszindulatú daganatos betegek.
2. Akut betegségekben, például szívbetegségben szenvedő betegek.
3. Terhes nők vagy menstruáló nők.
4. Gyermekek vagy műtéten átesett, legyengült és beteg személyek.

Figyelmeztetések:

1. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket szakmai útmutatás nélkül, mert ez károsíthatja az intelligens fűzőt vagy áramkimaradást okozhat.
2. Ne használja a terméket fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne üsse közvetlenül az intelligens fűzőt, és ne használjon más tárgyakat erőszakkal, mert ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
4. Ne tegye ki a terméket éles tárgyaknak, mivel ezek megsérthetik a külső burkolatot.
5. Ne helyezze a terméket forró környezetbe vagy olyan helyre, ahol az ökológiai szilikon gél megolvadhat.
6. Az első használat alkalmával javasoljuk, hogy a termék használati ideje ne haladja meg a 15 percet. A termék tényleges használatát az egyéni fizikai állapothoz kell igazítani.
7. Ha egészségügyi aggályok merülnek fel, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
8. A termék hosszan tartó használata túlmelegedést és az élettartam csökkenését okozhatja. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, amíg le nem hűl.
9. Ne használja a terméket lefekvés előtt, mivel serkentő hatása van, és lelassíthatja az elalvási folyamatot.
10. A termék nem professzionális orvosi eszköz, és nem helyettesítheti a gyógyszeres kezelést.
11. Ne használja a terméket olyan személyeken, akik fizikai fogyatékoság miatt mozgáskorlátozottak.
12. A termék használat közben hőt termel. A hőre érzéketlen személyek különös figyelmet fordítsanak erre.

Műszaki adatok:

- **Terméknév:** Masszírozó
- **Termékmodell:** D88-D
- **Névleges feszültség:** 5V
- **Névleges teljesítmény:** 5W
- **Termékszabvány:** GB 4706, 10-2008

Használati utasítások

Alap

1. Csatlakoztassa a DC kábelt a mellmasszírozó DC aljzatához. A masszírozó automatikusan elindul.

Standard

2. Csatlakoztassa az USB / Huawei kábelt a masszírozóhoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az automatikus mód indításához, majd nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.

Professzionális

3. Csatlakoztassa az USB / Huawei kábelt a masszírozóhoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vibrációs és fűtési funkciók egyidejű bekapcsolásához. A bekapcsoló gomb három szinttel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a vibrációs erő kiválasztását. Minden "bekapcsoló" gomb megnyomása megváltoztatja a vibrációs erőt. Tartsa lenyomva a fűtés gombot 2 másodpercig a fűtési funkció bekapcsolásához. Kattintson a "fűtés" gombra: a zöld fény közepes szintet, a piros fény magas szintet jelez. Minden "fűtés" gomb megnyomása ciklikusan változtatja a hőmérsékletet. Tartsa lenyomva a "bekapcsoló" gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Frissített professzionális

4. Töltés után húzza ki az USB / Huawei kábelt. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vibrációs és fűtési funkciók egyidejű bekapcsolásához. A bekapcsoló gomb három beállítással rendelkezik. Minden "bekapcsoló" gomb megnyomása megváltoztatja a vibrációs erőt. Tartsa lenyomva a fűtés gombot 2 másodpercig a fűtési funkció bekapcsolásához. Kattintson a "fűtés" gombra: a kék fény alacsony szintet, a zöld közepeset, a piros magas szintet jelez. Minden "fűtés" gomb megnyomása ciklikusan változtatja a hőmérsékletet. Tartsa lenyomva a "bekapcsoló" gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Ha a terméket más személyeknek kölcsönzi, győződjön meg róla, hogy az útmutatót is átadja nekik.