



Łączyć



1. Wyjmij słuchawki douszne (słuchawki włączają się automatycznie)

2. Po otwarciu telefonu Bluetooth kliknij <BX30>, aby sparować


Nastawić

Jeśli występują jakiegolwiek problemy z połączeniem lub działaniem słuchawek, zresetuj je

1. Usuń informacje o parowaniu BT w telefonie.
2. Umieść słuchawki w etui ładującym, aby je naładować.
3. Wyjmij słuchawki i odczekaj 20 sekund.


(Jeśli powyższa operacja nie zadziała, spróbuj ponownie)

Działanie



L

R




Odtwórz/Wstrzymaj




Zmień utwór




Dostosuj głośność




Włączanie/wyłączanie
zasilania (gdy nie jest podłączone)




Odbierz/rozłącz się



Odrzuć połączenie



Asystent głosowy



Nastawić

X1: Kliknij raz

X2: Kliknij 2 razy

⌚ 2S: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Obsługa problemów

① Można podłączyć, ale nie ma dźwięku:

Kliknij prawą słuchawkę, aby zwiększyć głośność.

② Nie można naładować jednej ze słuchawek:

Wyczyść styki ładowania słuchawek dousznych i etui ładującego.

③ Nie można podłączyć jednej ze słuchawek:

Zresetuj słuchawki.

Jeśli słuchawek nie można naładować, aktywuj gwarancję i skontaktuj się z nami, aby wysłać nowy produkt.



Aby uniknąć problemów z ładowaniem, należy często czyścić styki ładowania słuchawek dousznych i etui ładującego.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Trzymaj produkt z dala od ekstremalnie gorących lub zimnych środowisk, gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora i obwodu.
2. Unikać zanurzania produktu w płynach.
3. Nie rozmontowuj produktu.
4. Do czyszczenia produktu nie należy używać skoncentrowanych środków chemicznych ani detergentów.
5. Używaj tylko zasilacza 5V/1A. Podłączenie zbyt wysokiego napięcia zasilania może spowodować poważne uszkodzenia.
6. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie wyrzucaj produktu w przypadkowych miejscach ani nie umieszczaj go w pobliżu ognia lub źródeł wysokiej temperatury.

Wyprodukowano w Chinach



TEN

