

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KRAB PEŁZAJĄCY INTERAKTYWNY Z DŹWIĘKIEM

### Parametry Techniczne

- Materiał: plastik ABS
- Zasilanie: wbudowany akumulator
- Wiek dziecka: 0+ (używać pod nadzorem dorosłych)
- 



### Ładowanie

1. Podłącz ładowarkę do gniazda w zabawce.
2. Wepnij wtyczkę ładowarki do odpowiedniego gniazdko.
3. Gdy lampka LED na ładowarce zgaśnie, odłącz urządzenie od zasilania.

Zabawka jest wyposażona w funkcję wykrywania przeszkód. W przypadku napotkania przeszkody, automatycznie zmieni kierunek.

### Ostrzeżenia

1. Upewnij się, że dziecko jest zawsze pod nadzorem dorosłego podczas korzystania z zabawki.
2. Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia.
3. Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Przechowuj zabawkę w suchym miejscu, aby chronić elementy elektroniczne przed wilgocią.
5. Podczas ładowania zabawki zapewnij stały nadzór osoby dorosłej.
6. Regularnie sprawdzaj stan zabawki. W przypadku zauważenia uszkodzeń, przerwij użytkowanie.
7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Zużyty lub uszkodzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
9. Zachowaj instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają ważne informacje, które mogą być potrzebne w przyszłości.



GALAXIA

RoHS COMPLIANT CE