

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taśma Neon LED 5M/10M RGB-IC Bluetooth



Gratulujemy zakupu Taśmy Neon LED RGB-IC Bluetooth. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL




Przed pierwszym użyciem taśmy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku.

Obsługa taśmy LED następuje za sprawą dedykowanej aplikacji, którą można pobrać poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR lub w sklepach Google Play i App Store.



Uwagi dotyczące zdalnego kontrolera:

1. Pilot musi być zwrócony w stronę odbiornika podczas użytkowania.
2. Upewnij się, że pomiędzy odbiornikiem a pilotem nie ma żadnych przeszkód zakłócających sygnał.



Sposoby użytkowania:

Kontrola za pomocą odbiornika z 3 przyciskami:




 : Włączanie / Wyłączanie



 : Dynamiczne tryby

 : Muzyczne tryby

Kontrola za pomocą pilota zdalnego sterowania:

Zestaw zawiera jeden pilot. W zależności od zakupionego zestawu wersja pilota będzie się różnić.





Kontrola za pomocą dedykowanej aplikacji Magic Lantern:

1. Ogólny opis

Mobilna aplikacja Magic Lantern pozwala kontrolować oświetlenie taśmy LED poprzez telefony z systemem Android lub iOS.

Tradycyjne formy kontroli takie jak podczerwień, 433 Mhz, 2.4 Ghz oraz inne sposoby wymagające podłączenia są zastąpione przez wygodną kontrolę funkcji poprzez mobilną aplikację.

Aplikacja pozwala na łatwe i szybkie kontrolowanie kolorów, jasności i temperatury barw taśmy LED. Pozwala również na ustawienie różnych migających trybów i dostosowanie oświetlenia taśmy do rytmu odtwarzanej muzyki. Wystarczy przy podłączonej taśmie LED uruchomić aplikację i połączyć odpowiednie taśmy LED poprzez Bluetooth, by móc zmieniać różne ustawienia i kontrolować oświetlenie taśmy. Cała operacja jest bardzo prosta oraz łatwa w nauczaniu i użytkowaniu.

2. Funkcje

- Dostosowanie koloru taśmy LED spośród 60 tysięcy kolorów poprzez zmianę barw i jasności.
- Odtwarzanie muzyki z telefonu lub innego urządzenia odtwarzającego muzykę. Pozwala na dostosowanie zmiany kolorów i jasności światła w rytm muzyki.
- Mnóstwo różnych opcji ustawień dotyczących zmiany koloru i kontroli oświetlenia taśmy LED.
- Duży obszar kontroli dzięki wielokierunkowej antenie i wiele opcji grupowania trybów kontroli oświetlenia.
- Szybkie i łatwe automatyczne połączenie.

Aplikacja jest przystosowana do większości modeli smartfonów z systemem Android oraz iOS.

Aplikacja jest wygodna w obsłudze i nie zajmuje wiele pamięci systemowej telefonu, dzięki czemu konfiguracja telefonu nie musi być wygórowana. Opóźnienie wydawanych poleceń jest niewielkie, a kontrola oświetlenia płynnie współgra ze zmysłami wizualnymi użytkownika.

Aplikacja wymaga systemu nie starszego niż Android 4.3 oraz iOS 8.0. Konfiguracja parametrów telefonu jest dowolna.

Pobieranie oraz obsługa aplikacji w wersjach na systemy Android oraz iOS jest identyczna.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji na systemy Android oraz iOS można przeprowadzić za pomocą zeskanowania kodu QR z niniejszej instrukcji. Aplikację można również pobrać ze Sklepu Play lub AppStore wyszukując po nazwie „Magic Lantern”.

