

Instrukcja obsługi przystawki do wiercenia prostopadłego na środku płyty 18mm

1. Opis produktu

Przystawka do wiercenia prostopadłego to narzędzie przeznaczone do precyzyjnego wykonywania otworów średnicy 10mm na środku płyt meblowych o grubości 18mm. Można również stosować do innych grubości płyt, jednak wiercenie zawsze odbywa się w odległości 9mm od krawędzi. Produkt dedykowany jest do montażu systemów tip-on firmy Blum, ale sprawdzi się również w innych zastosowaniach stolarskich.

2. Dane techniczne

- **Materiał:** PETG
- **Elementy metalowe:** Tuleje prowadzące
- **Wymiary:** 145x44x65mm
- **Zalecana grubość płyty:** 18mm (możliwość stosowania do innych grubości)
- **Średnica otworu wiercenia:** 10mm
- **Pozycja otworów:** Stała
- **Kompatybilne narzędzia:** Wiertarka lub wkrętarka, wiertło 10mm, ścisk stolarski
- **Kolor:** Czarny
- **Zawartość zestawu:** Przystawka z tulejami prowadzącymi (bez wiertła)

3. Sposób użycia

1. Umieść przystawkę bokiem do płyty meblowej w miejscu planowanego wiercenia.
2. Dla maksymalnej stabilizacji zamocuj przyrząd do płyty za pomocą ścisku stolarskiego.
3. Umieść wiertło 10mm w tulei prowadzącej i rozpocząć wiercenie, trzymając wiertarkę prostopadle do powierzchni.
4. Po zakończeniu wiercenia usuń wiertło i ostrożnie zdejmij przystawkę.

4. Środki ostrożności

- **Przed wierceniem upewnij się, że przystawka jest stabilnie zamocowana** – unikniesz błędów w wierceniu i przesunięcia otworu.
- **Używaj okularów ochronnych** – podczas wiercenia może dochodzić do odprysków materiału.
- **Nie pozostawiaj narzędzia w zasięgu dzieci** – produkt zawiera małe elementy i może być niebezpieczny.
- **Unikaj kontaktu z wysoką temperaturą** – PETG może ulegać odkształceniu powyżej 50°C.
- **Nie wywieraj nadmiernej siły na przystawkę** – odpowiednie mocowanie ściskiem zapewni stabilność i precyzyjne wiercenie.

5. Przechowywanie i konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyść przystawkę z pyłu i włókna drzewnego.

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei prowadzących – w razie zużycia można je wymienić.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku stolarskiego oraz dla majsterkowiczów.