

Oświetlacz bateryjny PARLED-W15WH

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór naszego produktu, dla własnego bezpieczeństwa oraz aby wydłużyć maksymalnie żywotność sprzętu, przeczytaj poniższą instrukcję uważnie.

Instrukcja bezpieczeństwa:

- Jeżeli urządzenie zostało wystawione na wahania temperatury, nie włączaj go od razu. Może to spowodować trwałe uszkodzenia sprzętu. Przed włączeniem urządzenia poczekaj, aż osiągnie ono temperaturę pokojową.
- Upewnij się, że dostępne napięcie nie przekracza maksymalnego napięcia znamionowego maszyny.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, zanim zaczniesz je czyścić.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła, może to spowodować niebezpieczeństwo utraty wzroku.
- Bądź ostrożny podczas instalowania, urządzenie obsługuje bardzo wysokie napięcie, może ono spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Używaj oryginalnego pudełka podczas transportu lub wysyłki urządzenia.
- Nie potrząsaj urządzeniem, może to trwale je uszkodzić.
- Nie używaj urządzenia w warunkach, w których, temperatura przekracza 45°C.
- Zawsze przechowuj urządzenie w pełni naładowane.
- Używaj maszyny tylko w suchych warunkach.
- Obsługuj urządzenie dopiero po zapoznaniu się z jego funkcjami. Nie dopuszczaj do obsługi przez osoby nie posiadające kwalifikacji do obsługi urządzenia. Większość uszkodzeń jest wynikiem niefachowego używania.
- Ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać, że wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione. Ponadto zła obsługa może spowodować zwarcie, oparzenia, porażenie prądem, awarię itp. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, może dojść do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji.
- Zawsze przeprowadzaj jeden pełny cykl rozładowania i ładowania co 3 miesiące.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 24 godziny.

Obsługa Pilota:

Jeśli chcesz używać pilota, musisz włączyć funkcję podczerwieni.

[Black]: Naciśnij przycisk, a urządzenie wyłączy się. Żadne inne przyciski nie będą już działać. Naciśnij ponownie, a urządzenie zaświeci się. Wszystkie pozostałe przyciski znów będą działać normalnie.

[Auto]: Naciśnij Auto, a następnie [+] / [-], aby wybrać tryb automatyczny. Naciśnij SPEED i [+] / [-], aby wybrać prędkość trybu automatycznego pomiędzy 0 – 255.

[Strobe]: Naciśnij przycisk STROBE, a potem [+]/[-], aby dostosować prędkość stroboskopu.

[Speed]: Możliwe tylko po naciśnięciu AUTO. Prędkość można wybrać w zakresie od 0 do 255.

[Sensitivity]: Naciśnij aby zmienić tryb

[%]: Naciśnij %, oraz [+] / [-] aby zmienić jasność.

[Klawisze numeryczne 0-9]: Bezpośredni wybór koloru odpowiadającego numerowi.



Podczas kontroli należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Wszystkie śruby służące do montażu urządzeń lub części urządzenia muszą być mocno dokręcone i nie mogą być skorodowane. Nie może być żadnych odkształceń na obudowie, szybie, mocowaniach i miejscach montażu. Przewody zasilające nie mogą wykazywać uszkodzeń, zmęczenia materiału ani osadów. Dalsze instrukcje w zależności od miejsca instalacji i użytkowania muszą być przestrzegane przez wykwalifikowaną osobę, a wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem muszą zostać usunięte.

Zalecamy częste czyszczenie urządzenia. Użyj wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Nigdy nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników.

UWAGA: Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.

Naprawa i konserwacja:

Upewnij się, że światło jest wyłączone przed demontażem lub konserwacją. Utrzymanie światła w czystości jest bardzo ważne. Częste czyszczenie zapewni maksymalną jasność wyjściową, ale także przedłuży żywotność. Do czyszczenia lampy zaleca się stosowanie wysokiej jakości profesjonalnego płynu do mycia szyb i miękkiej szmatki. Nie wolno używać alkoholu ani rozpuszczalników chemicznych. Wewnętrzna część lampy powinna być czyszczona odkurzaczem przynajmniej raz w roku. Gdy światło nie działa, sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony, czy nie. Jeśli tak, to ten sam bezpiecznik należy wymienić, znajdź usterkę i uruchom ponownie światło. Należy jednak pamiętać, że naprawą musi zająć się profesjonalista.

Dane techniczne:

- AFX PARLED-W15WH, Projektor z czarną diodą LED.
- PARLED-W15 WH to autonomiczny projektor LED (na baterie) z 4 diodami LED RGBAW o mocy 15 W (5 w 1). Idealny do oświetlenia punktowego i/lub mobilnego.
- Używaj wewnątrz lub na zewnątrz z osłoną ochronną.
- Całkowicie autonomiczny projektor z zasilaniem bateryjnym.
- Działa na sieci 220 V lub na zintegrowanym akumulatorze litowym.
- Zintegrowany bezprzewodowy nadajnik/odbiornik DMX 2,4Ghz
- Zmieniacz kolorów / Stroboskop
- Tryb automatyczny / DMX / Zdalne sterowanie
- Do wyboru pomiędzy 5, 6, 8 i 11 kanałami DMX
- Wyświetlacz LED
- Wskaźnik poziomu baterii (5 godz do pełnego naładowania)
- Wykończenie: białe (Dostępne również w kolorze czarnym).
- Projektor LED na baterie
- Źródło światła: 4 diody LED o mocy 15W czerwono-zielono-niebiesko-bursztynowo-białe (5 w 1)
- Kąt wiązki: 25°
- Autonomia: od 6 do 12 godzin
- Wymiary: 14,5x 14,9x 20,2cm.
- Waga: 2,9kg

Deklaracja:

Użytkownik powinien stosować się do wskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą, ignorowaniem instrukcji obsługi lub nieprzestrzeganiem instrukcji nie podlegają gwarancji. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy / wypadki / szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji