

Instrukcja obsługi RESUN karmnik automatyczny z wyświetlaczem


Modele: AF-2005D, AF-2009D




Serdecznie dziękujemy za wybór automatycznego karmnika dla ryb firmy Resun, aby uzyskać bardziej wydajne działanie i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Mamy nadzieję, że karmnik spełni Państwa oczekiwania.

AF-2005D


Budowa




Panel sterowania



Tylna strona



Uzupełnianie pokarmu (opcja 1)




Uzupełnianie pokarmu (opcja 2)




AF-2009D


Budowa




Panel sterowania



Baterie



Uzupełnianie pokarmu



CECHY

- Chroni pokarm przed wilgocią
- Odpowiedni dla pokarmu w płatkach
- Łatwe napełnianie pojemnika na pokarm
- Masymalnie 4 karmienia w ciągu dnia

INSTRUKCJA

Baterie

Zdejmij pokrywę baterii i włóż baterie do obudowy, a następnie ponownie załóż pokrywę, naciskając górne i dolne zaciski.

AF-2005D: 2 baterie alkaliczne AA 1,5V

AF-2009D: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5V

Uwaga:

Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.

Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się „Lo”, natychmiast wymień baterię. Jeśli baterie nie zostaną wymienione w ciągu 3 dni, wszystkie ustawione programy staną się nieważne, aby uniknąć zatrzymania się portu podawania w niewłaściwej pozycji.

Ustawienie zegara

1. Naciśnij przycisk „SET”, a „GODZINA” zacznie migać; naciśnij „ADJUST”, aby ustawić „GODZINĘ”;
2. Aby ustawić „MINUTY”, naciśnij „MODE”, „MINUTY” zaczną migać; naciśnij „ADJUST”, aby ustawić „MINUTY”.
3. Po wyświetleniu prawidłowego czasu naciśnij „SET”, aby zapisać bieżący czas.

Ustawianie czasu karmienia i rotacji

Ten karmnik elektroniczny można zaprogramować do czterech razy dziennie, maksymalnie dwa obroty na sesję karmienia. Wszystkie te funkcje można regulować niezależnie.

1. Naciśnij „MODE”, a na wyświetlaczu LCD wyświetli się „00:00”.
2. Naciśnij „SET”, a „GODZINY” zaczną migać, ustaw „GODZINĘ” za pomocą przycisku „ADJUST”. Po wyświetleniu prawidłowej godziny karmienia naciśnij „MODE”, aby ustawić „MINUTY”.
3. Naciśnij „ADJUST”, aby dostosować „MINUTY”.
4. Naciśnij ponownie „MODE”, a cyfra „1” zacznie migać w górnej części wyświetlacza. Ta funkcja wskazuje pierwszy cykl karmienia danego dnia. Naciśnij „ADJUST”, aby wyświetlić pojedynczą strzałkę skierowaną w dół. Naciśnij „ADJUST” raz, aby wykonać jeden obrót lub dwa razy, aby wykonać dwa obroty. Liczba strzałek pokaże, ile obrotów jest zaprogramowanych. Obroty są realizowane w odstępach jednej minuty.
5. Naciśnij „SET”, aby zapisać czas karmienia.

- Powtórz procedury od 1 do 4, aby ustawić następny czas karmienia i rotację. Naciśnij „MODE”, aby przejrzeć wszystkie cztery czasy karmienia i powrócić do aktualnie ustawionego czasu. Każdego dnia można ustawić maksymalnie cztery czasy karmienia.
- Możesz zmienić godziny karmienia po ich zapisaniu, naciskając przycisk „SET” w dowolnej z czterech sesji karmienia.
- Jeśli wyświetlacz LCD nie działa prawidłowo, wyjmij baterie na minutę, aby go zresetować.

Resetowanie czasu karmienia

1. Aby usunąć poprzednie zaprogramowanie, naciskaj „MODE”, aż na ekranie wyświetli się program, który chcesz usunąć; naciśnij „SET”, aby dokonać wyboru, a następnie naciśnij „MODE” dwa razy, numer sekwencji zacznie migać; naciskaj „ADJUST”, aż strzałka zniknie; następnie naciśnij „SET”, aby zapisać.
2. Aby zresetować poprzednie ustawienia, naciskaj przycisk „MODE”, aż na ekranie wyświetli się program, który chcesz zresetować; powtórz procedury od 1 do 4 razy.

Obsługa ręczna

Aby nakarmić rybki pomiędzy sesjami, możesz nacisnąć przycisk ręczny. Podajnik wykona jeden obrót za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk ręczny. Nie obracaj pojemnika.

Napełnianie pojemnika na pokarm

Ustaw suwak w pozycji zamkniętej. Wyjmij pojemnik z podajnika, delikatnie odciągając go od podajnika. Napełnij bęben żadaną ilością pokarmu i przymocuj go do podajnika, dopasowując dwie płaskie krawędzie.

Regulacja porcji

Regulując suwak, możesz zwiększać lub zmniejszać ilość pożywienia wydawaną podczas jednego obrotu.

Ustawianie karmnika w zbiorniku

Przymocuj wspornik do zbiornika, przesuwając go w dół po krawędzi zbiornika i dokręcając śrubę regulacyjną, aż wspornik zostanie mocno przymocowany do krawędzi zbiornika. Wsuń podajnik na wspornik, wyrównując podniesioną krawędź znajdującą się wzdłuż dolnej części podajnika ze szczeliną wspornika i wsuń podajnik do szczeliny, aż się zatrzyma. Po zakończeniu upewnij się, że bęben podajnika znajduje się bezpośrednio nad wodą.

Karmnik można również zamontować za pomocą taśmy dwustronnej. Umieść taśmę na spodzie karmnika, a następnie przyklej karmnik bezpośrednio do akwarium. Ponownie karmnik musi znajdować się nad akwarium, aby pokarm mógł spaść bezpośrednio do wody.

NIE WKŁADAJ KARMNIKA DO WODY! USZKODZENIA SPOWODOWANE ZAMOCZENIEM NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.

Czyszczenie

Nie używaj żadnych mydeł ani detergentów. Wyjmij bęben podający i dokładnie wyczyść następnie opłucz ciepłą wodą. Upewnij się, że bęben jest całkowicie suchy przed uzupełnieniem pokarmu.

Importer:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin