

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Alarm Osobisty PA-2B



• przód



• tył



Zawleczka bezpiecznika z karabinkiem

W zestawie

1. Alarm osobisty
2. Zawleczka bezpiecznika z karabińczykiem
3. Opakowanie produktu

Wymiana baterii

Odkręć i podnieś pokrywkę baterii. Włóż baterię alkaliczną i napięciu 9V, zgodnie z polaryzacją. Ostrożnie załóż pokrywkę baterii, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Następnie dokręć pokrywkę śrubkami.

Używanie urządzenia

W trybie czuwania, zawleczka powinna być włożona do urządzenia. W celu włączenia urządzenia, wyciągnij zawleczkę. Aktywuje to bardzo głośny alarm i latarkę. Aby wyłączyć alarm, należy z powrotem włożyć zawleczkę do urządzenia.

Używanie latarki

W celu włączenia latarki, należy delikatnie nacisnąć niewielki guzik, znajdujący się po lewej stronie urządzenia, na bocznej ścianie. Aby wyłączyć latarkę należy zwolnić przycisk

Wymiana baterii

Odkręć i podnieś pokrywkę baterii. Włóż baterię alkaliczną i napięciu 9V, zgodnie z polaryzacją. Ostrożnie załóż pokrywkę baterii, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Następnie dokręć pokrywkę śrubkami.

Noszenie urządzenia

Do noszenia urządzenia w funkcji alarmu osobistego, korzystamy z klipsa na pasek. Aby zdjąć klips, należy przekręcić śrubę w lewo, tak aby wyżłobienie było równoległe ułożone względem dłuższej ścianki. W celu założenia klipsa, wstaw w jednej linii śrubę i otwór na nią, a następnie włóż śrubę i przekręć ją w prawo.

UWAGA

Alarm wydaje bardzo głośny, modulowany dźwięk. Włączenie w małym pomieszczeniu, lub w pobliżu ucha, może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Trzymać z daleka od dzieci i zwierząt.