

Kubek termiczny przeznaczony do ciepłych lub zimnych napojów niegazowanych. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj kubek ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.

Konserwacja i czyszczenie: kubek zaleca się myć ręcznie. Nie używaj kubka w kuchence mikrofalowej ani w zamrażarce.

Użytkowanie: odkręć pokrywę, obracając ją przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, a następnie wlej napój. Zakręć pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pokrywa posiada klasyczny ustnik jak i słomkę do picia. By użyć jednego z nich należy pociągnąć zabezpieczenie do góry. Po użyciu należy wcisnąć zabezpieczenie w pokrywę.