



PARADOX

ULTIMATE



THE ULTIMATE
PERFORMANCE SEAT

USER MANUAL

EN/DE/PL/CZ/SK/RO/HU/NL/DK/IT/ES

Languages:

1. English	2-6
2. Deutsch	8-12
3. Polski	14-18
4. Čeština	20-24
5. Slovenčina	26-30
6. Română	32-36
7. Magyar	38-42
8. Nederlands	44-48
9. Dansk	50-54
10. Italiano	56-60
11. Español	62-66

Table of Contents

1. Product Description
2. Proper Use
3. Product Purpose
4. Chair Components
5. Chair Assembly Instructions
6. Maintenance
7. Safe Usage
8. Potential Risks and Prevention
9. Warnings and Notices
10. Warranty

This chair is manufactured by
Eco 24 Sp. z o.o.
Business Unit:
Paradox Performance Gaming Technologies
Algierska 17K, 03-977 Warsaw
VAT ID: PL 521-403-90-48 , Poland

Designed in Europe by David Racchi
Made in China

1. Product Description

Thank you for choosing the Paradox chair! We're confident it will provide you with unmatched comfort during use. Our chair is designed with optimal comfort and ergonomic support in mind, making those long sessions spent in it even more enjoyable.

The Ultimate model focuses on innovative solutions that emphasize seating comfort. The lumbar support system has been carefully developed to adapt to the body's natural curves, eliminating discomfort and reducing fatigue during extended use of the chair.

With the Paradox chair, you can enjoy not only a pleasant sensation of comfort but also gain solid support for your body. Discover the unique combination of elegance and ergonomics that will make every moment spent in the Paradox chair exceptional.

IMPORTANT: Before use, please read and follow the operating instructions carefully.

IMPORTANT: MUST READ BEFORE ASSEMBLING THE CHAIR

1. Do not use sharp objects, such as scissors or a knife, when unpacking the chair.
2. Regularly tighten all screws on the chair (every 1-2 months). This will improve the comfort of use and extend the life of the product.
3. If you have trouble assembling the chair, contact us!
support@paradox-chairs.com

2. Proper Use

Secure a comfortable position during your gaming sessions! Take advantage of the opportunities offered by the Paradox Ultimate chair and follow the advice of professional physical therapists.

Adjustments: Customize the height, tilt, and position of the armrests. Ensure your arms are sufficiently relaxed—the angle between your arm and forearm should be within the range of 90-110°. The height of the armrests should align with the height of your desk.

Seating: Maintain the natural curve of your spine. Ensure the backrest supports the lumbar region. Your feet should rest flat on the floor, with knees in line with your hips.

Breaks: Take a short break every hour to avoid fatigue. Stretch, walk around your home, and drink some water.

Cleaning: Use gentle cleaning agents to keep the chair in perfect condition.

3. Product Purpose


The Paradox Ultimate chair is designed for indoor use during gaming sessions, desk work, and relaxation. It's crafted to provide maximum comfort and enhanced performance.

4. Chair Components

Base and Casters: Guaranteeing stability and easy movement.


A – base

B – casters (5 pcs.)




Backrest with an innovative lumbar support system: Ergonomic support in four directions providing optimal relief and comfort for the lumbar spine segment.

C – backrest



Seat and armrests: Seating shaped for maximum comfort and adjustable armrests.


D – seat and armrests



Height Adjustment: The ability to adjust the chair to your chosen height.


E – piston cover

F – piston




Rocking Mechanism: Allows for the backrest to tilt.

G – mechanism



Memory Foam Pillow: Support for the spine in crucial areas.

H – magnetic pillow



Backrest Mechanism Covers: Protect the backrest mechanism from dust, scratches, and other damages.

I – right cover



J – left cover




Assembly Kit: Screws with caps, a hex key.

K – screw 8x25 mm (4 pcs.)




L – hex key



5. Chair Assembly Instructions


STEP 1.

Attach the casters to the base along with the piston (follow the instructions in the illustration).




STEP 2.



Remove the screws from the sides of the backrest.

**STEP 3.**



Slide the backrest onto the seat by guiding it along the rails.

**STEP 4.**

Use the hex key to remove the red screw identified by the red safety tab on the right recline cover.


**STEP 5.**

Fully lift the lever and gently lean forward until the backrest is upright as illustrated.


**STEP 6.**

Attach the magnetic tilt system covers.

Right cover:




Left cover:

**STEP 7.**


Attach the mechanism to the chair's seat.

(NOTE: In some models, screws are pre-installed in the seat and will need to be unscrewed and reused. If not, you'll find the necessary screws in the hardware packet. Use four screws to secure it to the base of the seat.)

**STEP 8.**

Place the magnetic pillow against the headrest and then connect the chair to its base.

All set!



6. Maintenance

Keeping your gaming chair clean and maintained is quick and easy. With proper care, your chair will continue to look great and provide comfort for many years to come.



Follow the usage instructions carefully.

Improper use can damage the chair, and worse, lead to injuries. Always use the chair in accordance with safety guidelines.



Minimize the chair's contact with sweat and use a professional cleaner for wiping it down.

Sweat is acidic, and constant exposure can degrade the chair's surface finish. Regularly remove sweat and dirt by wiping the chair with a damp cloth or using a professional cleaner on dirty areas. Then, gently wipe it down with a damp cloth.



Avoid direct contact with bare skin.

The accumulation of body oils and friction from direct skin contact can affect the skin's pH value and over time may degrade its protective coating. Avoid prolonged contact with the skin, especially in warm and humid conditions.



Keep away from liquids.

Exposure to any kind of moisture can damage your chair's upholstery. If any liquid is spilled on it, wipe it off immediately. Also, avoid sitting in the Paradox chair until you are completely dry, for example, after a bath.



Use with care.

Even the most durable chairs are not immune to rough and improper use. Avoid exposing your chair to impacts, falls, and contact with sharp objects.




Keep away from direct heat sources.

Exposing the chair to elevated temperatures, such as those emitted by a hairdryer, can threaten the surface layer of the upholstery, affecting its durability, shine, or color. Use the chair in a cool and dry place.



Be cautious with pets.

While we all love our furry friends, remember that their claws and teeth can damage the upholstery and other parts of your chair. Use it with extra care when your pets are around.



4D Armrests.

Improper use can result in damage to the armrests or even cause injuries. Prolonged friction or pressure against tables or heavy objects can compromise the structural integrity of the top part of the armrest, affecting its durability. It is recommended to keep the armrests free from heavy and/or sharp objects and impacts.

7. Safe Usage

Maximum Weight: Do not exceed the maximum user weight limit (120 kg).

Stability: Ensure the chair base is positioned on a flat surface.

Do not use the chair in a manner inconsistent with its intended purpose:



WARNING: Avoid leaning on the armrests when getting up from the chair! This could lead to mechanical damage to this part.

8. Potential Risks and Prevention

Risks:

- Exceeding the maximum weight limit – 120 kg.
- Improper chair adjustment.
- Using the chair in a damaged condition.

Prevention:

- Adhere to the weight limit.
- Regularly check the chair's stability.
- Avoid using if damaged.

9. Warnings and Notices

Warnings:

- Do not set up the chair on an uneven surface.
- Avoid sudden changes in position while using the chair.
- Do not stand on the chair.

Notices:

- Regularly check the condition of the chair.
- Keep the instruction manual in a safe place.
- Consult the manufacturer in case of problems.

10. Warranty

Coverage:

All gaming chairs available in the Paradox store come with a 2-year warranty. Our warranty is further proof that you are making the right choice and an excellent protection of your purchase value.

Guarantor Details:

Eco24 sp. z o.o.

Business Unit:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: 521-403-90-48,

Address: Algierska 17K, 03-977 Warsaw, Poland

Warranty Scope:

The warranty covers defects of the chairs in the form of a broken or malfunctioning part, cracked leather, and faulty functionality.

Exclusions:

The warranty does not cover situations related to theft, disappearance, or loss of the chair, nor does it cover intentional damage. Performing any work on the chair, especially repairs, will void the warranty.

Warranty Service:

Under the Paradox warranty, you are entitled to defect rectification through the replacement of the chair or its parts.

Warranty claims should be sent to the following email address: support@paradox-chairs.com

Process:

Upon receiving the claim, Paradox will inform you whether the warranty is accepted or not. If the warranty claim is deemed valid, the customer will receive a new, functioning part, and if necessary, the entire chair will be replaced. In such cases, Paradox covers the courier cost. The warranty claim processing time is 14 days.

Consumer Rights:

Exercising warranty rights does not exclude, limit, or suspend the buyer's rights arising from the provisions on the warranty for defects of the sold item.

Thank you for purchasing the Paradox chair!
We wish you comfortable and satisfying moments while using our product.

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung.
2. Richtige Verwendung.
3. Produktzweck.
4. Stuhlkomponenten.
5. Stuhlmontage.
6. Wartung.
7. Sichere Verwendung.
8. Potenzielle Risiken und Prävention.
9. Warnungen und Hinweise.
10. Garantie.

Dieser Stuhl wird hergestellt von
Eco 24 Sp. z o.o.

Geschäftsbereich:

Paradox Performance Gaming Technologien

Algierska 17K, 03-977 Warszawa

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

In Europa entworfen von David Racchi
Hergestellt in China

1. Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Paradox-Stuhl entschieden haben! Wir sind überzeugt, dass er Ihnen unübertroffenen Komfort bei der Benutzung bieten wird. Unser Stuhl ist mit Blick auf optimalen Komfort und ergonomische Unterstützung entworfen worden, was die langen Stunden, die Sie darin verbringen, noch angenehmer macht.

Das Ultimate-Modell konzentriert sich auf innovative Lösungen, die den Sitzkomfort betonen. Das Lendenstützsystem wurde sorgfältig entwickelt, um sich den natürlichen Kurven des Körpers anzupassen, Unbehagen zu beseitigen und Ermüdung bei längerer Benutzung des Stuhls zu reduzieren.

Mit dem Paradox-Stuhl können Sie nicht nur ein angenehmes Komfortgefühl genießen, sondern auch soliden Halt für Ihren Körper gewinnen. Entdecken Sie die einzigartige Kombination aus Eleganz und Ergonomie, die jeden Moment im Paradox-Stuhl außergewöhnlich macht.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

WICHTIG: MUSS GELESEN WERDEN, BEVOR DER STUHL MONTIERT WIRD

1. Verwenden Sie beim Auspacken des Stuhls keine scharfen Gegenstände wie Scheren oder ein Messer.
2. Ziehen Sie alle Schrauben am Stuhl regelmäßig nach (alle 1-2 Monate). Dies wird den Nutzungskomfort verbessern und die Lebensdauer des Produkts verlängern.
3. Wenn Sie Probleme beim Zusammenbauen des Stuhls haben, kontaktieren Sie uns!

support@paradox-chairs.com

2. Richtige Verwendung

Sichern Sie sich eine komfortable Position während Ihrer Gaming-Sessions! Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der Paradox Ultimate Stuhl bietet, und folgen Sie den Ratschlägen von professionellen Physiotherapeuten.

Anpassungen: Passen Sie die Höhe, Neigung und Position der Armlehnen individuell an. Stellen Sie sicher, dass Ihre Arme ausreichend entspannt sind – der Winkel zwischen Ihrem Arm und Unterarm sollte im Bereich von 90-110° liegen. Die Höhe der Armlehnen sollte sich auf gleicher Höhe mit Ihrem Schreibtisch befinden.

Sitzhaltung: Bewahren Sie die natürliche Krümmung Ihrer Wirbelsäule. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne den Lendenbereich unterstützt. Ihre Füße sollten flach auf dem Boden ruhen, mit Knien, die sich auf gleicher Höhe wie Ihre Hüften befinden.

Pausen: Machen Sie jede Stunde eine kurze Pause, um Ermüdung zu vermeiden. Dehnen Sie sich, gehen Sie etwas in Ihrer Wohnung herum und trinken Sie etwas Wasser.

Reinigung: Verwenden Sie sanfte Reinigungsmittel, um den Stuhl in perfektem Zustand zu halten.

3. Produktzweck


Der Paradox Ultimate Stuhl ist für die Nutzung in Innenräumen während des Spielens, der Schreibtischarbeit und der Entspannung konzipiert. Er ist darauf ausgerichtet, maximalen Komfort und Effizienz zu bieten.

4. Stuhlkomponenten

Basis und Rollen: Gewährleistung von Stabilität und einfacher Bewegung.


A – Basis

B – Rollen (5 Stück)




Rückenlehne mit einem innovativen Lendenstützsystem: Ergonomische Unterstützung in vier Richtungen bietet optimale Entlastung und Komfort für den Lendenwirbelbereich.

C – Rückenlehne



Sitz und Armlehnen: Sitzfläche geformt für maximalen Komfort und verstellbare Armlehnen.


D – Sitz und Armlehnen



Höhenverstellung: Die Möglichkeit, den Stuhl auf die gewünschte Höhe einzustellen.


E – Kolbenabdeckung

F – Kolben




Wippmechanismus: Ermöglicht das Neigen der Rückenlehne.

G – Mechanismus



Memory Foam Kissen: Unterstützung der Wirbelsäule in wichtigen Bereichen.

H – magnetisches Kissen



Abdeckungen des Rückenlehnenmechanismus: Schützen den Mechanismus der Rückenlehne vor Staub, Kratzern und anderen Schäden.

I – rechter Bezug




J – linker Bezug

Montageset: Schrauben mit Abdeckkappen, ein Inbusschlüssel.

K – Schraube 8x25 mm (4 Stück)




L – Inbusschlüssel



5. Montageanleitung für den Stuhl


SCHRITT 1.

Befestigen Sie die Rollen an der Basis zusammen mit dem Kolben (befolgen Sie die Anweisungen in der Abbildung).




SCHRITT 2.



Entfernen Sie die Schrauben von den Seiten der Rückenlehne.

**SCHRITT 3.**



Schieben Sie die Rückenlehne auf den Sitz, indem Sie sie entlang der Schienen führen.

**SCHRITT 4.**

Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die rote Schraube zu entfernen, die durch die rote Sicherheitslasche an der rechten Verstellabdeckung gekennzeichnet ist.

**SCHRITT 5.**


Heben Sie den Hebel vollständig an und lehnen Sie sich vorsichtig nach vorne, bis die Rückenlehne wie abgebildet aufrecht steht.

**SCHRITT 6.**


Befestigen Sie die Abdeckungen des magnetischen Neigungssystems.

Rechter Bezug:

Linker Bezug:


**SCHRITT 7.**

Befestigen Sie den Mechanismus am Sitz des Stuhls. (HINWEIS: Bei einigen Modellen sind die Schrauben bereits im Sitz vorinstalliert und müssen herausgeschraubt und wiederverwendet werden. Wenn nicht, finden Sie die notwendigen Schrauben im Hardware-Paket. Verwenden Sie vier Schrauben, um sie an der Basis des Sitzes zu befestigen.)

**SCHRITT 8.**

Legen Sie das magnetische Kissen gegen die Kopfstütze und verbinden Sie dann den Stuhl mit seiner Basis.

Alles fertig!



6. Wartung

Ihren Gaming-Stuhl sauber und gepflegt zu halten, ist schnell und einfach. Mit der richtigen Pflege wird Ihr Stuhl weiterhin großartig aussehen und für viele Jahre Komfort bieten.



Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig.

Unsachgemäßer Gebrauch kann den Stuhl beschädigen und schlimmer noch, zu Verletzungen führen. Verwenden Sie den Stuhl immer gemäß den Sicherheitsrichtlinien.



Minimieren Sie den Kontakt des Stuhls mit Schweiß und verwenden Sie einen professionellen Reiniger zum Abwischen.

Schweiß ist sauer, und ständiger Kontakt kann die Oberflächenveredelung des Stuhls abbauen. Entfernen Sie regelmäßig Schweiß und Schmutz, indem Sie den Stuhl mit einem feuchten Tuch abwischen oder einen professionellen Reiniger für schmutzige Bereiche verwenden. Wischen Sie ihn danach sanft mit einem feuchten Tuch ab.



Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

Die Ansammlung von Körperölen und Reibung durch direkten Hautkontakt kann den pH-Wert der Haut beeinflussen und mit der Zeit deren Schutzschicht abbauen. Vermeiden Sie lang anhaltenden Hautkontakt, besonders in warmen und feuchten Bedingungen.



Halten Sie Flüssigkeiten fern.

Die Exposition gegenüber jeglicher Art von Feuchtigkeit kann den Polsterbezug Ihres Stuhls beschädigen. Wenn eine Flüssigkeit darauf verschüttet wird, wischen Sie sie sofort ab. Vermeiden Sie es auch, im Paradox-Stuhl zu sitzen, bevor Sie vollständig trocken sind, zum Beispiel nach einem Bad.



Benutzen Sie es sorgfältig.

Selbst die haltbarsten Stühle sind nicht immun gegen rauen und unsachgemäßen Gebrauch. Vermeiden Sie es, Ihren Stuhl Stößen, Stürzen und dem Kontakt mit scharfen Gegenständen auszusetzen.




Halten Sie ihn fern von direkten Wärmequellen.

Die Exposition des Stuhls gegenüber erhöhten Temperaturen, wie sie beispielsweise von einem Haartrockner ausgehen, kann die Oberflächenschicht des Bezugs gefährden und dessen Haltbarkeit, Glanz oder Farbe beeinträchtigen. Benutzen Sie den Stuhl an einem kühlen und trockenen Ort.



Seien Sie vorsichtig mit Haustieren.

Auch wenn wir alle unsere pelzigen Freunde lieben, denken Sie daran, dass ihre Krallen und Zähne den Polsterbezug und andere Teile Ihres Stuhls beschädigen können. Gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Ihre Haustiere in der Nähe sind.



4D-Armlehnen.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an den Armlehnen führen oder sogar Verletzungen verursachen. Anhaltende Reibung oder Druck gegen Tische oder schwere Gegenstände kann die strukturelle Integrität des oberen Teils der Armlehne beeinträchtigen und deren Haltbarkeit verringern. Es wird empfohlen, die Armlehnen frei von schweren und/oder scharfen Gegenständen und Stößen zu halten.

7. Sichere Verwendung

Maximalgewicht: Überschreiten Sie nicht das maximale Benutzergewicht (120 kg).

Stabilität: Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer flachen Oberfläche positioniert ist.

Verwenden Sie den Stuhl nicht auf eine Art und Weise, die nicht seinem vorgesehenen Zweck entspricht:



WARNUNG: Vermeiden Sie es, sich beim Aufstehen aus dem Stuhl auf die Armlehnen zu stützen! Dies könnte zu mechanischen Schäden an diesem Teil führen.

8. Potenzielle Risiken und Prävention

Risiken:

- Überschreitung des maximalen Gewichtslimits – 120 kg.
- Unsachgemäße Stuhleinstellung.
- Verwendung des Stuhls in beschädigtem Zustand.

Prävention:

- Halten Sie sich an das Gewichtslimit.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Stuhls.
- Vermeiden Sie die Nutzung, wenn beschädigt.

9. Warnungen und Hinweise

Warnungen:

- Stellen Sie den Stuhl nicht auf einer unebenen Fläche auf.
- Vermeiden Sie plötzliche Positionsänderungen beim Benutzen des Stuhls.
- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl.

Hinweise:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stuhls.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Konsultieren Sie den Hersteller bei Problemen.

10. Garantie

Abdeckung:

Alle Gaming-Stühle, die im Paradox-Store erhältlich sind, kommen mit einer 2-Jahres-Garantie. Unsere Garantie ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sie die richtige Wahl treffen, und bietet einen ausgezeichneten Schutz Ihres Kaufwerts.

Garantiegeber Details:

Eco24 sp. z o.o.

Abteilung:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

Adresse: Algierska 17K, 03-977 Warschau

Garantieumfang:

Die Garantie deckt Mängel der Stühle ab in Form von einem gebrochenen oder nicht funktionierenden Teil, gerissenem Leder und fehlerhafter Funktionalität.

Ausschlüsse:

Die Garantie deckt keine Situationen ab, die mit Diebstahl, Verschwinden oder Verlust des Stuhls zusammenhängen, noch deckt sie absichtliche Beschädigungen ab. Das Vornehmen jeglicher Arbeiten am Stuhl, insbesondere Reparaturen, führt zum Erlöschen der Garantie.

Garantieservice:

Unter der Paradox-Garantie haben Sie Anspruch auf Mängelbehebung durch den Austausch des Stuhls oder seiner Teile. Garantieansprüche sollten an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: support@paradox-chairs.com

Prozess:

Nach Erhalt des Anspruchs wird Paradox Sie darüber informieren, ob die Garantie akzeptiert wird oder nicht. Wenn der Garantieanspruch als gültig erachtet wird, erhält der Kunde ein neues, funktionierendes Teil, und falls notwendig, wird der gesamte Stuhl ersetzt. In solchen Fällen übernimmt Paradox die Kurierkosten. Die Bearbeitungszeit für Garantieansprüche beträgt 14 Tage.

Verbraucherrechte:

Die Ausübung von Garantierechten schließt die Rechte des Käufers, die sich aus den Bestimmungen über die Garantie für Mängel der verkauften Sache ergeben, nicht aus, beschränkt oder suspendiert diese nicht.

Vielen Dank für den Kauf des Paradox-Stuhls!
Wir wünschen Ihnen angenehme und zufriedenstellende Momente bei der Nutzung unseres Produkts.

Spis treści

1. Opis produktu
2. Prawidłowe użytkowanie
3. Przeznaczenie produktu
4. Elementy fotela
5. Instrukcja składania fotela
6. Konserwacja
7. Bezpieczne użytkowanie
8. Potencjalne zagrożenia i zapobieganie
9. Ostrzeżenia i uwagi
10. Gwarancja

Producentem fotela jest firma

Eco24 sp. z o.o.

Business Unit:

Paradox Performance Gaming Technologies

NIP: 521-403-90-48

Adres: ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa

Designed in Europe by David Racchi

Made in China

1. Opis produktu

Dziękujemy za wybór fotela Paradox! Nasz fotel został zaprojektowany z myślą o doskonałej wygodzie i ergonomii najwyższej klasy. Jesteśmy pewni, że dzięki niemu będziesz cieszył się niezrównanym komfortem i świetnie spędzonym czasem!

Model Ultimate wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają komfort siedzenia. System wsparcia lędźwi został starannie opracowany, aby dostosować się do naturalnych krzywizn ciała – znacząco redukuje zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego korzystania z fotela.

Dzięki fotelowi Paradox możesz cieszyć się nie tylko wygodą, ale także zyskać solidne wsparcie dla swojego ciała. Odkryj unikalne połączenie elegancji i ergonomii, które sprawi, że każda chwila spędzona na fotelu Paradox stanie się wyjątkowa.

WAŻNE: Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zastosuj się do niej.

WAŻNE: KONIECZNIE PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM FOTEŁA

1. Do rozpakowania fotela nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki czy nóż.
2. Regularnie dokręcaj wszystkie śruby w fotelu (co 1–2 miesiące). Poprawisz w ten sposób komfort użytkowania oraz wydłużysz żywotność produktu.
3. Jeśli masz problem ze złożeniem fotela, skontaktuj się z nami: support@paradox-chairs.com.

2. Prawidłowe użytkowanie

Zapewnij sobie wygodną pozycję podczas sesji gamingowych, pracy czy relaksu! Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci fotel Paradox Ultimate i przestrzegaj wskazówek profesjonalnych fizjoterapeutów.

Regulacje: Dostosuj wysokość, nachylenie i pozycję podłokietników. Zadbaj o to, by Twoje ramiona były wystarczająco rozluźnione – kąt pomiędzy ramieniem a przedramieniem powinien mieścić się w zakresie 90–110°. Podłokietniki powinny być na wysokości biurka.

Siedzenie: Zachowaj naturalną krzywiznę kręgosłupa. Zadbaj, by oparcie wspierało odcinek lędźwiowy. Twoje stopy powinny całe opierać się na podłodze, a kolana pozostawać na linii z biodrami.

Przerwy: Co godzinę rób krótką przerwę, aby uniknąć przemęczenia. Przeciągnij się, przejdź po mieszkaniu i napij wody.

Czyszczenie: Używaj delikatnych środków czyszczących, aby utrzymać fotel w idealnym stanie.

3. Przeznaczenie produktu


Fotel Paradox Ultimate jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w trakcie sesji gamingowych, podczas pracy przy biurku oraz relaksu. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu.

4. Elementy fotela

Baza i kółka: gwarancja stabilności i łatwego przemieszczania.


A – baza

B – kółka (5 szt.)




Oparcie z innowacyjnym systemem wsparcia lędźwi: ergonomiczne wsparcie w czterech kierunkach zapewniające optymalne odciążenie i komfort dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

C – oparcie



Siedzisko z podłokietnikami: siedzisko wyprofilowane dla maksymalnego komfortu oraz regulowane podłokietniki.


D – siedzisko z podłokietnikami



Regulacja wysokości: możliwość dostosowania fotela do wybranej wysokości.


E – osłona tłoka

F – tłok




Mechanizm bujania: możliwość nachylenia oparcia.

G – mechanizm



Poduszka Memory Foam: wsparcie dla odcinka szyjnego kręgosłupa.

H – poduszka magnetyczna



Magnetyczne osłony mechanizmu oparcia: zabezpieczenie mechanizmu oparcia przed kurzem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

I – osłona prawa



J – osłona lewa

Zestaw montażowy: śruby, nakładki oraz klucz sześciokątny.

K – śruba 8x25 mm (4 szt.)




L – klucz sześciokątny



5. Instrukcja składania fotela


KROK 1.

Przyczep do bazy kółka oraz tłok (zgodnie ze wskazówkami na rysunku).




KROK 2.



Odkręć śruby z boków oparcia.

**KROK 3.**



Połącz oparcie z siedziskiem wsuwając je po szynach.

**KROK 4.**

Użyj klucza sześciokątnego - imbusowego [N], aby odkręcić czerwoną śrubę oznaczoną przez zakładkę bezpieczeństwa na prawej pokrywie mechanizmu odchylenia.


**KROK 5.**

Podnieś dźwignię maksymalnie do góry i wyprostuj powoli oparcie, aż stanie pionowo jak na obrazku.


**KROK 6.**

Przyłóż magnetyczne osłony systemu odchyłania.

Prawa osłona:




Lewa osłona:


**KROK 7.**

Przymocuj mechanizm do siedziska fotela.

(UWAGA: W niektórych modelach śruby są fabrycznie zamontowane w siedzeniu i będą musiały być wykręcone i użyte ponownie. Jeśli jest inaczej, niezbędne śruby znajdziesz w folii ze sprzętem. Do zamocowania użyj czterech śrub do podstawy siedziska).

**KROK 8.**

Ostrożnie osadź fotel na podnośniku gazowym i umieść poduszkę na zagłówku; magnes przyciągnie ją na właściwe miejsce. Gotowe!



6. Konserwacja

Zachowanie czystości i konserwacja fotela Paradox Ultimate są szybkie i łatwe. Jeśli zadbasz o niego odpowiednio, przez wiele lat będzie nie tylko doskonale się prezentował, ale też zapewnił wysoki poziom wygody.



Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania.

Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić krzesło, a co gorsza spowodować obrażenia użytkownika. Zawsze korzystaj z fotela zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.



Minimalizuj kontakt fotela z potem, a do wycierania go używaj profesjonalnego detergentu.

Pot ma kwaśny odczyn, więc ciągłe narażanie fotela na kontakt z nim może niszczyć powierzchnię obicia. Regularnie usuwaj pot i brud, przecierając krzesło wilgotną szmatką lub używając profesjonalnego detergentu. Jeśli korzystałeś z detergentu, to następnie delikatnie przetrzyj fotel wilgotną szmatką.



Unikaj bezpośredniego kontaktu fotela z gołą skórą.

Nagromadzenie łój skóry wpływa na wartość pH skózanego obicia i z czasem może degradować jego powłokę ochronną. Unikaj długotrwałego kontaktu fotela z gołą skórą, zwłaszcza w ciepłych i wilgotnych warunkach.



Trzymaj z dala od płynów.

Ekspozycja na wszelkiego rodzaju wilgoć może zaszkodzić tapicerce Twojego fotela. Jeśli wylejesz na niego jakikolwiek płyn, natychmiast go wytrzyj. Powstrzymaj się też od siedzenia na fotelu Paradox, dopóki całkowicie nie wyschniesz, np. po kąpiel.



Używaj z rozważą.

Nawet najbardziej wytrzymałe krzesła nie są odporne na brutalne i nieodpowiednie użytkowanie. Unikaj wystawiania swojego krzesła na uderzenia, upadki i kontakt z ostrymi przedmiotami.



Trzymaj z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

Wystawianie krzesła na działanie wysokich temperatur może zagrażać powierzchniowej warstwie skóry, wpływając na jej trwałość, połysk lub kolor. Używaj krzesła w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.



Pilnuj zwierzaków.

Chociaż wszyscy kochamy swoje pupile, pamiętajmy, że ich pazury i zęby mogą uszkodzić tapicerkę i inne elementy fotela. Miej więc oko na swój fotel szczególnie w obecności zwierzaków.



Podłokietniki 4D.

Niewłaściwe obchodzenie się z podłokietnikami może je uszkodzić lub nawet spowodować obrażenia użytkownika. Długotrwałe tarcie, dociskanie do stołu lub ciężkich przedmiotów może zagrażać integralności strukturalnej górnej części podłokietnika, wpływając na jego trwałość. Nie narażaj podłokietników na kontakt z ciężkimi i/lub ostrymi przedmiotami oraz chroń je przed uderzeniami.

7. Bezpieczne użytkowanie

Maksymalna waga: Nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika (120 kg).

Stabilność: Upewnij się, że podstawa fotela jest ustawiona na płaskiej powierzchni.

Nie używaj fotela w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem:



UWAGA: Unikaj opierania się na podłokietnikach podczas wstawania z fotela! Może to doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia tej części.

8. Potencjalne zagrożenia i zapobieganie

Zagrożenia:

- Przekroczenie maksymalnej wagi, czyli 120 kg.
- Nieprawidłowe ustawienie fotela.
- Używanie uszkodzonego fotela.

Zapobieganie:

- Przestrzegaj limitu wagi.
- Regularnie sprawdzaj stabilność fotela.
- Unikaj użytkowania fotela w przypadku uszkodzeń.

9. Ostrzeżenia i uwagi

Ostrzeżenia:

- Nie rozkładaj fotela na nierównej powierzchni.
- Unikaj nagłej zmiany pozycji podczas korzystania z fotela.
- Nie stawaj na fotelu.

Uwagi:

- Regularnie kontroluj stan fotela.
- Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- Skonsultuj się z producentem w przypadku problemów.

10. Gwarancja

Wszystkie fotele gamingowe, które znajdują się w ofercie sklepu Paradox, są objęte 2-letnią gwarancją. Nasza gwarancja to kolejny dowód na to, że dokonujesz właściwego wyboru oraz doskonałe zabezpieczenie wartości zakupu.

Dane gwaranta:

Eco24 sp. z o.o.

Business Unit: Paradox Performance Gaming Technologies NIP: 521-403-90-48

Adres: ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa

Zakres gwarancji:

Gwarancja obejmuje wady foteli w postaci złamanej lub niesprawnej części, pękniętej skóry, wadliwej funkcjonalności.

Wyłączenia z gwarancji:

Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą fotela, a także jego celowym uszkodzeniem.

Wykonywanie jakichkolwiek prac przy fotelu, w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji.

Usługa gwarancyjna:

W ramach gwarancji Paradox przysługuje uprawnienie do usunięcia wady poprzez wymianę fotela lub jego części.

Zgłoszenia gwarancyjne należy wysłać na adres: support@paradox-chairs.com.

Proces gwarancyjny:

Po otrzymaniu zgłoszenia Paradox poinformuje, czy gwarancję uznaje czy nie. Jeśli gwarancja okaże się zasadna, klient otrzymuje nową, sprawną część, a w razie potrzeby zostanie wymieniony cały fotel. Koszt kuriera w takich sytuacjach ponosi Paradox. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.

Prawa konsumenta:

Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Dziękujemy za zakup fotela Paradox! Życzymy komfortowych i satysfakcjonujących chwil podczas korzystania z naszego produktu.

Obsah

1. Popis produktu.
2. Správné použití.
3. Účel produktu.
4. Součásti židle.
5. Návod k sestavení židle.
6. Údržba.
7. Bezpečné používání.
8. Možná rizika a prevence.
9. Varování a oznámení.
10. Záruka.

Toto křeslo je vyrobeno společností
Eco 24 Sp. z o.o.

Obchodní jednotka:

Paradox Performance Gaming Technologies

Algierska 17K, 03-977 Varšava

VAT ID: PL 521-403-90-48 , Polsko

Navrženo v Evropě Davidem Racchim

Vyrobeno v Číně

1. Popis produktu

Děkujeme, že jste si vybrali židli Paradox! Jsme přesvědčeni, že vám poskytne nepřekonatelné pohodlí při používání. Naše židle je navržena s ohledem na optimální pohodlí a ergonomickou podporu, což činí dlouhé sezení v ní ještě příjemnější.

Model Ultimate se zaměřuje na inovativní řešení, která zdůrazňují pohodlí sezení. Systém bederní podpory byl pečlivě vyvinut tak, aby se přizpůsobil přirozeným křivkám těla, čímž eliminuje nepohodlí a snižuje únavu při prodlouženém používání židle.

S židlí Paradox si můžete užívat nejen příjemný pocit pohodlí, ale také získat pevnou oporu pro vaše tělo. Objevte jedinečnou kombinaci elegance a ergonomie, která udělá každý okamžik strávený na židli Paradox výjimečným.

DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ: PŘED SESTAVENÍM ŽIDLE JE NUTNÉ SI PŘEČÍST

1. Při rozbalování židle nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nůžky nebo nůž.
2. Pravidelně utahujte všechny šrouby na židli (každý 1-2 měsíce). To zlepší pohodlí používání a prodlouží životnost produktu.
3. Pokud máte potíže se sestavením židle, kontaktujte nás!

support@paradox-chairs.com

2. Správné použití

Zajistěte si pohodlnou pozici během vašich herních sezení! Využijte možnosti, které nabízí židle Paradox Ultimate, a řiďte se radami profesionálních fyzioterapeutů.

Nastavení: Přizpůsobte výšku, náklon a polohu opěrek pro ruce. Ujistěte se, že vaše paže jsou dostatečně uvolněné – úhel mezi paží a předloktím by měl být v rozmezí 90-110°. Výška opěrek pro ruce by měla odpovídat výšce vašeho stolu.

Sezení: Zachovejte přirozenou křivku vaší páteře. Ujistěte se, že opěradlo podporuje bederní oblast. Vaše nohy by měly spočívat ploše na podlaze, s koleny v linii s vašimi boky.

Přestávky: Dělejte krátkou přestávku každou hodinu, abyste předešli únavě. Protáhněte se, projděte se po domě a napijte se vody.

Čištění: Používejte jemné čisticí prostředky, aby židle zůstala v dokonalém stavu.

3. Účel produktu


Židle Paradox Ultimate je navržena pro použití uvnitř během herních sezení, práce u stolu a relaxace. Je vytvořena tak, aby poskytovala maximální pohodlí a efektivitu.

4. Součásti židle

Základna a kolečka: Zajišťují stabilitu a snadný pohyb.


A – základna

B – kolečka (5 ks.)




Opěradlo s inovativním bederním podpůrným systémem: Ergonomická podpora ve čtyřech směrech poskytuje optimální úlevu a komfort pro bederní páteř.

C – opěradlo



Sedadlo a opěrky rukou: Sedadlo tvarované pro maximální pohodlí a nastavitelné opěrky rukou.


D – sedadlo a opěrky rukou



Výškové nastavení: Možnost nastavit židli na zvolenou výšku.


E – kryt pístu

F – píst




Houpací mechanismus: Umožňuje naklonění opěradla.

G – mechanismus



Polštář z paměťové pěny: Podpora páteře v klíčovách oblastech.

H – magnetický polštář



Kryty mechanismu opěradla: Chrání mechanismus opěradla před prachem, škrábanci a jinými poškozeními.

I – pravý kryt



J – levý kryt

Montážní sada: Šrouby s krytkami, imbusový klíč.

K – šroub 8x25 mm (4 ks.)




L – imbusový klíč



5. Montážní pokyny pro židli


KROK 1.

Přípevněte kolečka k základně spolu s pístem (postupujte podle pokynů na obrázku).




KROK 2.



Odstraňte šrouby ze stran opěradla.

**KROK 3.**



Nasuňte opěradlo na sedadlo vedením po kolejničkách.

**KROK 4.**

Použijte imbusový klíč k odstranění červeného šroubu označeného červenou bezpečnostní záložkou na pravém krytu polohování.


**KROK 5.**

Zcela zvedněte páku a jemně se nakloňte dopředu, dokud nebude opěradlo ve vzpřímené poloze, jak je znázorněno.


**KROK 6.**

Připevněte kryty magnetického naklápěcího systému.

Pravý kryt:




Levý kryt:


**KROK 7.**

Připevněte mechanismus k sedáku židle.

(POZNÁMKA: U některých modelů jsou šrouby předinstalovány v sedadle a bude nutné je vyšrobovat a znovu použít. Pokud ne, najdete potřebné šrouby v balíčku s příslušenstvím. K upevnění k základně sedadla použijte čtyři šrouby.)

**KROK 8.**

Položte magnetický polštář proti opěrce hlavy a poté připojte židli k její základně. Hotovo!



6. Údržba

Udržení vaší herní židle čisté a v dobrém stavu je rychlé a snadné. S náležitou péčí bude vaše židle i nadále vypadat skvěle a poskytovat pohodlí mnoho let.



Pečlivě dodržujte návod k použití.

Nesprávné použití může poškodit židli a co je ještě horší, vést k zraněním. Vždy používejte židli v souladu s bezpečnostními pokyny.



Minimalizujte kontakt židle s potem a použijte profesionální čisticí prostředek pro její otírání.

Pot je kyselý a stálý kontakt může poškodit povrchovou úpravu židle. Pravidelně odstraňujte pot a špinu otíráním židle vlhkým hadříkem nebo použitím profesionálního čističe na špinavé oblasti. Poté ji jemně otřete vlhkým hadříkem.



Vyhňte se přímému kontaktu s holou kůží.

Nahromadění tělesných olejů a tření z přímého kontaktu s kůží může ovlivnit pH hodnotu kůže a časem může poškodit její ochranný povlak. Vyhňte se dlouhodobému kontaktu s kůží, zejména za teplých a vlhkých podmínek.



Držte daleko od tekutin.

Vystavení jakémukoli druhu vlhkosti může poškodit potah vaší židle. Pokud se na ní nějaká tekutina rozlije, okamžitě ji setřete. Také se vyhněte sezení na židli Paradox, dokud nejste zcela suchý, například po koupeli.



Používejte s opatrností.

I nejodolnější židle nejsou imunní vůči hrubému a nesprávnému používání. Vyhňte se vystavení vaší židle nárazům, pádům a kontaktu s ostrými předměty.




Držte dál od přímých zdrojů tepla.

Vystavení židle zvýšeným teplotám, jako jsou ty, které vyzařuje fén, může ohrozit povrchovou vrstvu potahu, což ovlivní jeho trvanlivost, lesk nebo barvu. Používejte židli na chladném a suchém místě.



Buďte opatrní se zvířaty.

Ačkoliv všechny milujeme naše chlupaté přátele, pamatujte, že jejich drápy a zuby mohou poškodit potah a další části vaší židle. Používejte ji s extra opatrností, když jsou kolem vaše zvířata.



4D Opěrky pro ruce.

Nesprávné použití může vést k poškození opěrek nebo dokonce způsobit zranění. Dlouhodobé tření nebo tlak proti stolům nebo těžkým předmětům může ohrozit strukturální integritu horní části opěrky, což ovlivňuje její trvanlivost. Doporučuje se, aby opěrky nebyly vystaveny těžkým a/nebo ostrým předmětům a nárazům.

7. Bezpečné používání

Maximální hmotnost: Nepřekračujte maximální povolenou hmotnost uživatele (120 kg).

Stabilita: Ujistěte se, že základna židle je umístěna na rovném povrchu.

Nepoužívejte židli způsobem, který je v rozporu s jejím určením:



VAROVÁNÍ: Vyhněte se opírání o opěrky rukou při vstávání ze židle! To by mohlo vést k mechanickému poškození této části.

8. Možná rizika a prevence

Rizika:

- Překročení maximální hmotnostní limity – 120 kg.
- Nesprávné nastavení židle.
- Používání židle ve poškozeném stavu.

Prevence:

- Dodržujte hmotnostní limit.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu židle.
- Vyhněte se používání, pokud je poškozená.

9. Varování a oznámení

Varování:

- Nenastavujte židli na nerovný povrch.
- Vyhněte se náhlým změnám polohy při používání židle.
- Nestůjte na židli.

Oznámení:

- Pravidelně kontrolujte stav židle.
- Uchovávejte návod k obsluze na bezpečném místě.
- V případě problémů se poradte s výrobcem.

10. Záruka

Pokrytí:

Všechny herní židle dostupné v obchodě Paradox jsou dodávány se 2letou zárukou. Naše záruka je dalším důkazem, že děláte správnou volbu a skvělou ochranou hodnoty vašeho nákupu.

Podrobnosti o záruce:

Eco24 sp. z o.o.

Divize:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48 , Polsko

Adresa: Algierska 17K, 03-977 Varšava

Rozsah záruky:

Záruka pokrývá vady židlí ve formě rozbité nebo nefunkční části, popraskané kůže a chybné funkčnosti.

Výjimky:

Záruka nepokrývá situace související s krádeží, zmizením nebo ztrátou židle, ani nezahrnuje úmyslné poškození.

Provádění jakékoliv práce na židli, zejména opravy, zruší záruku.

Servis v rámci záruky:

V rámci záruky Paradox máte nárok na odstranění vady výměnou židle nebo jejích částí.

Reklamac v rámci záruky by měly být zasílány na následující e-mailovou adresu:

support@paradox-chairs.com

Postup:

Po obdržení reklamac v as Paradox informuje, zda je záruka přijata, či nikoli. Pokud je reklamac v rámci záruky uznána za platnou, zákazník obdrží novou, funkční část a v případě potřeby bude celá židle vyměněna. V takových případech Paradox hradí náklady na kurýra. Doba zpracování reklamac v rámci záruky je 14 dní.

Práva spotřebitele:

Využívání práv záruky nevylučuje, neomezuje ani nepřerušuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodané věci.

Děkujeme za nákup židle Paradox!

Přejeme vám pohodlné a uspokojivé chvíle při používání našeho produktu.

Obsah

1. Popis produktu.
2. Správne použitie.
3. Účel produktu.
4. Súčasti stoličky.
5. Pokyny pre montáž stoličky.
6. Údržba.
7. Bezpečné používanie.
8. Možné riziká a ich predchádzanie.
9. Upozornenia a oznámenia.
10. Záruka.

Táto stolička je vyrobená spoločnosťou
Eco 24 Sp. z o.o.

Obchodná jednotka:

Paradox Performance Gaming Technologies

Algierska 17K, 03-977 Varšava

VAT ID: PL 521-403-90-48, Poľsko

Navrhnuté v Európe Davidom Racchim

Vyrobené v Číne

1. Popis produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali stoličku Paradox! Sme presvedčení, že vám poskytne neprekonateľný komfort počas používania. Naša stolička je navrhnutá s dôrazom na optimálny komfort a ergonomickú podporu, čo robí dlhé hodiny strávené v nej ešte príjemnejšími.

Model Ultimate sa sústreďí na inovatívne riešenia, ktoré kladú dôraz na pohodlie pri sedení. Systém bedrovej opory bol starostlivo vyvinutý tak, aby sa prispôbil prirodzeným krivkám tela, čím eliminuje nepohodlie a znižuje únavu pri dlhodobom používaní stoličky.

So stoličkou Paradox si môžete užiť nielen príjemný pocit pohodlia, ale získate aj pevnú podporu pre vaše telo. Objavte jedinečnú kombináciu elegancie a ergonomie, ktorá urobí každý moment strávený v stoličke Paradox výnimočným.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny na obsluhu.

DÔLEŽITÉ: MUSÍTE SI PREČÍTAŤ PRED ZOSTAVENÍM STOLIČKY

1. Pri rozbaľovaní stoličky nepoužívajte ostré predmety, ako sú nožnice alebo nôž.
2. Pravidelne utiahnite všetky skrutky na stoličke (každý 1-2 mesiace). Tým zlepšíte komfort používania a predĺžite životnosť produktu.
3. Ak máte problémy so zostavením stoličky, kontaktujte nás!

support@paradox-chairs.com

2. Správne použitie

Zabezpečte si pohodlnú polohu počas vašich herných sedení! Využite možnosti, ktoré ponúka stolička Paradox Ultimate, a počúvajte rady profesionálnych fyzioterapeutov.

Nastavenia: Prispôsobte si výšku, náklon a polohu opierok na ruky. Uistite sa, že sú vaše ruky dostatočne uvoľnené - uhol medzi vašim ramenom a predlaktím by mal byť v rozmedzí 90-110°. Výška opierok na ruky by mala byť zarovnaná s výškou vášho stola.

Sedenie: Zachovajte prirodzenú krivku chrbtice. Uistite sa, že operadlo podporuje bedrovú oblasť. Vaše nohy by mali spočívať plocho na podlahe, s kolenami v rovine s vašimi bokami.

Prestávky: Robte krátke prestávky každú hodinu, aby ste sa vyhli únave. Natiahnite sa, prejdite sa po dome a napijte sa vody.

Čistenie: Na udržanie stoličky v perfektnom stave používajte jemné čistiace prostriedky.

3. Účel produktu


Stolička Paradox Ultimate je navrhnutá na použitie v interiéri počas herných sedení, práce pri stole a relaxácie. Je vyrobená tak, aby poskytovala maximálny komfort a efektivitu.

4. Súčasti stoličky

Základňa a kolieska: Zaručujú stabilitu a ľahký pohyb.


A – základňa

B – kolieska (5 ks.)




Operadlo s inovatívnym bedrovým podporným systémom: Ergonomická podpora v štyroch smeroch poskytuje optimálnu úľavu a pohodlie pre bedrovú chrbticu.

C – operadlo



Sedadlo a podrúčky: Sedadlo tvarované pre maximálne pohodlie a nastaviteľné podrúčky.


D – sedadlo a podrúčky



Výškové nastavenie: Možnosť nastaviť stoličku na zvolenú výšku.


E – kryt piestu

F – piest




Hojdací mechanizmus: Umožňuje naklonenie operadla.

G – mechanizmus



Vankúš z pamäťovej peny: Podpora chrbtice v kľúčových oblastiach.

H – magnetický vankúš



Kryty mechanizmu operadla: Chránia mechanizmus operadla pred prachom, škrabancami a ďalším poškodením.

I – pravý kryt



J – ľavý kryt

Montážna sada: Skrutky s krytkami, imbusový kľúč.

K – skrutka 8x25 mm (4 ks.)




L – imbusový kľúč



5. Montážne pokyny pre stoličku


KROK 1.

Pripojte kolieska k základni spolu s piestom (postupujte podľa pokynov na obrázku).




KROK 2.



Odstráňte skrutky zo strán operadla.

**KROK 3.**



Nasuňte operadlo na sedadlo vedením po koľajničkách.

**KROK 4.**

Použite imbusový kľúč na odstránenie červenej skrutky označenej červenou bezpečnostnou záložkou na pravom kryte polohovania.


**KROK 5.**

Úplne zdvihnite páku a jemne sa nakloňte dopredu, kým nebude operadlo vo zvislej polohe, ako je znázornené.


**KROK 6.**

Pripojte kryty magnetického naklápacieho systému.


Pravý kryt:




Ľavý kryt:

**KROK 7.**

Pripojte mechanizmus k sedadlu stoličky. (POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch sú skrutky predinštalované v sedadle a bude ich potrebné odskrutkovať a znova použiť. Ak nie, potrebné skrutky nájdete v balíčku s príslušenstvom. Na upevnenie k základni sedadla použite štyri skrutky.)

**KROK 8.**

Položte magnetický vankúš proti opierke hlavy a potom pripojte stoličku k jej základni. Hotovo!



6. Údržba

Udržiavanie vašej herné stoličky čistej a udržiavanej je rýchle a jednoduché. S riadnou starostlivosťou bude vaša stolička naďalej vyzerat' skvele a poskytovať pohodlie na mnoho rokov.



Postupujte podľa pokynov na použitie opatrne.

Nesprávne použitie môže poškodiť stoličku a v horšom prípade viesť k zraneniam. Vždy používajte stoličku v súlade s bezpečnostnými pokynmi..



Minimalizujte kontakt stoličky s potom a na jej utieranie používajte profesionálny čistič.

Pot je kyslý a neustály kontakt môže poškodiť povrchovú úpravu stoličky. Pravidelne odstraňujte pot a nečistoty utieraním stoličky vlhkou handričkou alebo použitím profesionálneho čističa na znečistené miesta. Potom stoličku jemne utrite vlhkou handričkou.



Vyhňte sa priamemu kontaktu s holou kožou.

Nahromadenie telových olejov a trenie z priameho kontaktu s kožou môže ovplyvniť pH hodnotu kože a časom môže poškodiť jej ochranný povrch. Vyhňte sa dlhodobému kontaktu s kožou, obzvlášť v teplých a vlhkých podmienkach.



Držte ďaleko od tekutín.

Vystavenie akémukoľvek druhu vlhkosti môže poškodiť čalúnenie vašej stoličky. Ak sa na ňu vyleje akákoľvek tekutina, okamžite ju utrite. Tiež sa vyhýbajte sedeniu na stoličke Paradox, kým nie ste úplne suchý, napríklad po kúpeli.



Používajte s opatnosťou.

Aj tie najodolnejšie stoličky nie sú imúnne voči hrubému a nesprávnemu používaniu. Vyhňte sa vystaveniu vašej stoličky nárazom, pádom a kontaktu s ostrými predmetmi.




Držte ďaleko od priamych zdrojov tepla.

Vystavenie stoličky zvýšeným teplotám, ako sú tie, ktoré vyžaruje sušič vlasov, môže ohroziť povrchovú vrstvu čalúnenia, čo ovplyvní jeho trvanlivosť, lesk alebo farbu. Používajte stoličku na chladnom a suchom mieste.



Buďte opatrní s domácimi miláčikmi.

Hoci všetci milujeme našich chlpatých priateľov, pamätajte, že ich pazúry a zuby môžu poškodiť čalúnenie a ďalšie časti vašej stoličky. Používajte ju s extra opatnosťou, keď sú vaše domáce zvieratá v okolí.



4D Opiradlá na ruky.

Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie opierok na ruky alebo dokonca viesť k zraneniam. Dlhodobé trenie alebo tlak proti stolom alebo ťažkým predmetom môže ohroziť štrukturálnu integritu vrchnej časti opierky na ruky, čo ovplyvňuje jej trvanlivosť. Odporúča sa udržiavať opierky na ruky bez ťažkých a/alebo ostrých predmetov a nárazov.

7. Bezpečné používanie

Maximálna váha: Neprekračujte maximálnu povolenú hmotnosť užívateľa (120 kg).

Stabilita: Uistite sa, že základňa stoličky je umiestnená na rovnom povrchu.

Nepoužívajte stoličku spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s jej určeným účelom:



VAROVANIE: Vyhnite sa opieraniu o opierky na ruky pri vstávaní zo stoličky! To by mohlo viesť k mechanickému poškodeniu tejto časti.

8. Možné riziká a ich predchádzanie

Riziká:

- Prekročenie maximálnej hmotnostnej hranice – 120 kg.
- Nesprávne nastavenie stoličky.
- Používanie stoličky v poškodenom stave.

Prevenčia:

- Dodržiavajte hmotnostný limit.
- Pravidelne kontrolujte stabilitu stoličky.
- Vyhnite sa používaniu, ak je poškodená.

9. Upozornenia a oznámenia

Upozornenia:

- Nenastavujte stoličku na nerovnom povrchu.
- Vyhnite sa náhlym zmenám polohy pri používaní stoličky.
- Nestúpajte na stoličku.

Oznámenia:

- Pravidelne kontrolujte stav stoličky.
- Uchovávajte návod na obsluhu na bezpečnom mieste.
- V prípade problémov sa obráťte na výrobcu.

10. Záruka

Záruka:

Všetky herné stoličky dostupné v obchode Paradox sú dodávané s 2-ročnou zárukou. Naša záruka je ďalším dôkazom, že robíte správnu voľbu a skvelou ochranou hodnoty vášho nákupu.

Detaily záručníka:

Eco24 sp. z o.o.

Divízia:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Poľsko

Adresa: Algierska 17K, 03-977 Varšava

Rozsah záruky:

Záruka pokrýva vady stoličiek vo forme rozbitých alebo nefunkčných častí, prasknutého koženého materiálu a chybné funkčnosti.

Výnimky:

Záruka nepokrýva situácie súvisiace s krádežou, zmiznutím alebo stratou stoličky, ani nezahŕňa úmyselné poškodenie.

Vykonávanie akýchkoľvek prác na stoličke, najmä opravy, zruší záruku.

Servis v rámci záruky:

Podľa záruky Paradox máte právo na odstránenie vady prostredníctvom výmeny stoličky alebo jej častí. Nároky na záruku by mali byť zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu:

support@paradox-chairs.com

Postup:

Po prijatí reklamácie vás Paradox informuje, či je záruka akceptovaná, alebo nie. Ak je reklamácia záruky považovaná za platnú, zákazník dostane novú, funkčnú časť, a ak je to potrebné, celá stolička bude vymenená. V takýchto prípadoch Paradox pokrýva náklady na kuriéra. Doba spracovania reklamácie záruky je 14 dní.

Práva spotrebiteľa:

Využívanie práv zo záruky nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného tovaru.

Ďakujeme za nákup stoličky Paradox!

Prajeme vám pohodlné a spokojné chvíle pri používaní nášho produktu.

Cuprins

1. Descriere produs.
2. Mod corect de utilizare.
3. Scopul produsului.
4. Componentele scaunului.
5. Instrucțiuni de asamblare a scaunului.
6. Întreținere.
7. Utilizare în siguranță.
8. Riscuri potențiale și prevenirea lor.
9. Avertismente și notificări.
10. Garanție.

Acest scaun este fabricat de
Eco 24 Sp. z o.o.

Unitatea de Afaceri:

Paradox Performance Gaming Technologies

Algierska 17K, 03-977 Varșovia

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Proiectat în Europa de David Racchi

Fabricat în China

1. Descriere produs

Vă mulțumim că ați ales scaunul Paradox! Suntem încrezători că vă va oferi un confort fără egal în timpul utilizării. Scaunul nostru este conceput având în minte confortul optim și suportul ergonomic, făcând acele sesiuni lungi petrecute pe el și mai plăcute.

Modelul Ultimate se concentrează pe soluții inovatoare care pun accentul pe confortul la ședere. Sistemul de suport lombar a fost dezvoltat cu atenție pentru a se adapta curbelor naturale ale corpului, eliminând disconfortul și reducând oboseala în timpul utilizării prelungite a scaunului.

Cu scaunul Paradox, vă puteți bucura nu doar de o senzație plăcută de confort, dar și de un suport solid pentru corpul dumneavoastră. Descoperiți combinația unică de eleganță și ergonomie care va face fiecare moment petrecut în scaunul Paradox excepțional.

IMPORTANT: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați instrucțiunile de operare.

IMPORTANT: TREBUIE CITIT ÎNAINTE DE ASAMBLAREA SCAUNULUI

1. Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi foarfecele sau un cuțit, când despachetați scaunul.
2. Strângeți regulat toate șuruburile de la scaun (la fiecare 1-2 luni). Acest lucru va îmbunătăți confortul utilizării și va prelungi durata de viață a produsului.
3. Dacă întâmpinați dificultăți în asamblarea scaunului, contactați-ne!
support@paradox-chairs.com

2. Mod corect de utilizare

Asigurați-vă o poziție confortabilă în timpul sesiunilor de gaming! Profitați de oportunitățile oferite de scaunul Paradox Ultimate și urmați sfaturile terapeuților fizici profesioniști.

Reglaje: Personalizați înălțimea, înclinarea și poziția cotierelor. Asigurați-vă că brațele sunt suficient de relaxate—unghiul dintre braț și antebraț ar trebui să fie în intervalul de 90-110°. Înălțimea cotierelor ar trebui să fie aliniată cu înălțimea biroului dumneavoastră.

Șezut: Mențineți curba naturală a coloanei vertebrale. Asigurați-vă că spătarul susține regiunea lombară. Picioarele ar trebui să stea pe podea, cu genunchii aliniați cu șoldurile.

Pauze: Luați o scurtă pauză la fiecare oră pentru a evita oboseala. Întindeți-vă, plimbați-vă prin casă și beți puțină apă.

Curățare: Folosiți agenți de curățare blânzi pentru a menține scaunul în condiții perfecte.

3. Scopul produsului


Scaunul Paradox Ultimate este destinat utilizării în interior în timpul sesiunilor de gaming, lucrului la birou și relaxării. Este creat pentru a oferi confort maxim și eficiență.

4. Componentele scaunului

Bază și roțițe: Garantarea stabilității și mișcării ușoare.


A – bază

B – roțițe (5 buc.)




Spătar cu un sistem inovator de susținere lombară: Suport ergonomic în patru direcții, oferind o ușurare și confort optim pentru segmentul coloanei vertebrale lombare.

C – spătar



Sediu și cotiere: Șezut modelat pentru confort maxim și cotiere reglabile.


D – sediu și cotiere



Reglarea înălțimii: Posibilitatea de a ajusta scaunul la înălțimea dorită.


E – capac piston

F – piston




Mecanism de balansare: Permite înclinarea spătarului.

G – mecanism



Perna din spumă cu memorie: Susținere pentru coloana vertebrală în zonele cruciale.

H – pernă magnetică



Capacele mecanismului spătarului: Protejează mecanismul spătarului de praf, zgârieturi și alte daune.

I – capac dreapta



J – capac stânga

Kit de asamblare: Șuruburi cu capace, o cheie imbus.

K – șurub 8x25 mm (4 buc.)




L – cheie imbus



5. Instrucțiuni de asamblare a scaunului


PASUL 1.

Prindeți roțițele de bază împreună cu pistonul (urmați instrucțiunile din ilustrație).




PASUL 2.



Îndepărtați șuruburile de pe părțile laterale ale spătarului.

**PASUL 3.**



Glisați spătarul pe scaun ghidându-l de-a lungul șinelor.

**PASUL 4.**

Folosiți cheia imbus pentru a îndepărta șurubul roșu identificat de clapeta de siguranță roșie de pe capacul de înclinare din dreapta.


**PASUL 5.**

Ridicați complet maneta și înclinați-vă ușor înainte până când spătarul este în poziție verticală, așa cum este ilustrat.


**PASUL 6.**

Atașați capacele sistemului de înclinare magnetic.

Capac dreapta:




Capac stânga:

**PASUL 7.**

Atașați mecanismul la șezutul scaunului.

(NOTĂ: La unele modele, șuruburile sunt pre-instalate în șezut și vor trebui deșurubate și reutilizate. Dacă nu, veți găsi șuruburile necesare în pachetul de accesorii. Folosiți patru șuruburi pentru a-l fixa de baza șezutului.)

**PASUL 8.**

Așezați perna magnetică pe tetieră și apoi conectați scaunul la bază.

Gata!



6. Întreținere

Menținerea curată și întreținută a scaunului de gaming este rapidă și ușoară. Cu îngrijirea adecvată, scaunul dumneavoastră va continua să arate bine și să ofere confort pentru mulți ani de acum încolo.



Urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora scaunul și, mai rău, poate duce la accidentări. Folosiți întotdeauna scaunul în conformitate cu normele de siguranță.



Minimizați contactul scaunului cu transpirația și utilizați un produs de curățare profesional pentru a-l șterge.

Transpirația este acidă și expunerea constantă poate degrada finisajul suprafeței scaunului. Eliminați regulat transpirația și murdăria ștergând scaunul cu o cârpă umedă sau folosind un curățător profesional pe zonele murdare. Apoi, ștergeți-l ușor cu o cârpă umedă.



Evitați contactul direct cu pielea descoperită.

Acumularea uleiurilor de pe corp și frecarea de contactul direct cu pielea pot afecta valoarea pH-ului pielii și, în timp, pot degrada stratul său protector. Evitați contactul prelungit cu pielea, mai ales în condiții calde și umede.



Depărtați de lichide.

Expunerea la orice tip de umezeală poate deteriora tapițeria scaunului dumneavoastră. Dacă se varsă vreun lichid pe acesta, ștergeți-l imediat. De asemenea, evitați să stați pe scaunul Paradox până când nu sunteți complet uscat, de exemplu, după o baie.



Folosiți cu grijă.

Chiar și cele mai rezistente scaune nu sunt imune la utilizarea dură și necorespunzătoare. Evitați expunerea scaunului la impacturi, căderi și contactul cu obiecte ascuțite.




Depărtați de surse directe de căldură.

Expunerea scaunului la temperaturi ridicate, cum ar fi cele emise de un uscător de păr, poate afecta stratul superficial al tapițeriei, influențând durabilitatea, strălucirea sau culoarea acesteia. Folosiți scaunul într-un loc răcoros și uscat.



Fii precaut cu animalele de companie.

Deși toți iubim prietenii noștri blănoși, amintiți-vă că ghearele și dinții lor pot deteriora tapițeria și alte părți ale scaunului dumneavoastră. Folosiți-l cu grijă suplimentară când animalele de companie sunt prin preajmă.



Cotiere 4D.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea cotierelor sau chiar poate provoca accidentări. Frecarea prelungită sau presiunea asupra meselor sau a obiectelor grele poate compromite integritatea structurală a părții superioare a cotierei, afectând durabilitatea sa. Se recomandă să păstrați cotierele libere de obiecte grele și/sau ascuțite și de impacturi.

7. Utilizare în siguranță

Greutate maximă: Nu depășiți limita maximă de greutate a utilizatorului (120 kg).

Stabilitate: Asigurați-vă că baza scaunului este poziționată pe o suprafață plană.

Nu utilizați scaunul într-un mod care nu corespunde scopului său intenționat:



AVERTISMENT: Evitați să vă sprijiniți pe cotiere atunci când vă ridicați de pe scaun! Acest lucru ar putea duce la deteriorarea mecanică a acestei părți.

8. Riscuri potențiale și prevenirea lor

Riscuri:

- Depășirea limitei maxime de greutate – 120 kg.
- Reglarea necorespunzătoare a scaunului.
- Utilizarea scaunului într-o stare deteriorată.

Prevenire:

- Respectați limita de greutate.
- Verificați regulat stabilitatea scaunului.
- Evitați utilizarea dacă este deteriorat.

9. Avertismente și notificări

Avertismente:

- Nu instalați scaunul pe o suprafață inegală.
- Evitați schimbările bruște de poziție în timpul utilizării scaunului.
- Nu stați în picioare pe scaun.

Notificări:

- Verificați regulat starea scaunului.
 - Păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur.
- Consultați producătorul în caz de probleme.

10. Garanție

Acoperire:

Toate scaunele de gaming disponibile în magazinul Paradox vin cu o garanție de 2 ani. Garanția noastră este o dovadă în plus că faceți alegerea corectă și o protecție excelentă a valorii achiziției dumneavoastră.

Detalii Garant:

Eco24 sp. z o.o.

Divizie:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Adresă: Algierska 17K, 03-977 Varșovia

Domeniul garanției:

Garanția acoperă defectele scaunelor sub formă de o parte ruptă sau care funcționează defectuos, piele crăpată și funcționalitate defectuoasă.

Excluderi:

Garanția nu acoperă situațiile legate de furt, dispariție sau pierderea scaunului, nici nu acoperă deteriorările intenționate.

Efectuarea oricărui tip de lucrări asupra scaunului, în special reparații, va anula garanția.

Serviciul de garanție:

În cadrul garanției Paradox, aveți dreptul la remedierea defectelor prin înlocuirea scaunului sau a părților acestuia. Cererile de garanție ar trebui trimise la următoarea adresă de email: support@paradox-chairs.com

Proces:

După primirea cererii, Paradox vă va informa dacă garanția este acceptată sau nu. Dacă cererea de garanție este considerată validă, clientul va primi o parte nouă, funcțională, și dacă este necesar, întregul scaun va fi înlocuit. În astfel de cazuri, Paradox suportă costurile de curierat. Timpul de procesare a cererii de garanție este de 14 zile.

Drepturile consumatorului:

Exercitarea drepturilor de garanție nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului care decurg din prevederile privind garanția pentru defectele produsului vândut.

Vă mulțumim că ați achiziționat scaunul Paradox! Vă dorim momente confortabile și satisfăcătoare în timp ce utilizați produsul nostru.

Tartalomjegyzék

1. Termékleírás.
2. Megfelelő használat.
3. A termék célja.
4. A szék alkotóelemei.
5. Szék összeszerelési utasításai.
6. Karbantartás.
7. Biztonságos használat.
8. Lehetséges kockázatok és megelőzésük.
9. Figyelmeztetések és közlemények.
10. Garancia.

Ezt a szék az
Eco 24 Sp. z o.o.

üzleti egység gyártja:

Paradox Performance Gaming Technologies

Cím: Algierska 17K, 03-977 Varsó

VAT ID: PL 521-403-90-48, Lengyelország

Tervezte: David Racchi Európában

Készült: Kínában

1. Termékleírás

Köszönjük, hogy a Paradox székét választotta! Biztosak vagyunk benne, hogy páratlan kényelmet nyújt majd használat közben. Székünk az optimális kényelemre és ergonómiai támogatásra tervezett, így még élvezetesebbé téve azokat a hosszú órákat, amiket benne tölt.

A Ultimate modell az újító megoldásokra összpontosít, amelyek a ülési kényelmet hangsúlyozzák. A deréktámasz rendszert gondosan fejlesztették ki annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a test természetes görbéihez, megszüntetve a kellemetlenségeket és csökkentve a fáradtságot a szék hosszantartó használata során.

A Paradox székkal nem csak kellemes kényelem érzését élvezheti, hanem szilárd támogatást is nyújt a testének. Fedezze fel az elegancia és az ergonómia egyedülálló kombinációját, amely minden a Paradox székben töltött pillanatot különlegessé tesz.

FONTOS: Használat előtt kérjük, gondosan olvassa el és kövesse a használati utasításokat.

FONTOS: A SZÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT KÖTELEZŐ ELLENŐRIZNI!

1. Ne használjon éles tárgyakat, mint például ollót vagy kést, amikor kicsomagolja a szék.
2. Rendszeresen húzza meg a szék összes csavarját (havonta 1-2 alkalommal). Ez javítja a használati kényelmet és meghosszabbítja a termék élettartamát.
3. Ha problémája adódik a szék összeszerelése során, vegye fel velünk a kapcsolatot!
support@paradox-chairs.com

2. Megfelelő használat

Biztosítson kényelmes pozíciót a játéklécek során! Élvezze a Paradox Ultimate szék által kínált lehetőségeket és kövesse a szakmai fizioterapeuták tanácsait.

Beállítások: Szabja személyre a magasságot, a dőlésszöget és a karfa pozícióját. Ügyeljen arra, hogy a karjai kellően ellazultak legyenek - a kar és az alkar közötti szögnek 90-110° között kell lennie. A karfák magasságának összhangban kell lennie az asztala magasságával.

Ülés: Tartsa meg gerince természetes görbületét. Ügyeljen arra, hogy a háttámla támogassa az ágyéki régiót. A lábaknak egyenesen a padlón kell pihenniük, a térd pedig csípővel egy vonalban kell, hogy legyen.

Szünetek: Tartson rövid szünetet minden órában a fáradtság elkerülése érdekében. Nyújtózkodjon, sétáljon egyet otthonában, és igyon egy kis vizet.

Tisztítás: Használjon kímélő tisztítószeret a szék tökéletes állapotban tartásához.

3. A termék célja


A Paradox Ultimate szék belső térben történő használatra készült játéklécekhez, asztali munkához és pihenéshez. Úgy tervezték, hogy maximális kényelmet és hatékonyságot nyújtson.

4. A szék alkotóelemei

Alap és görgők: Stabilitás és könnyű mozgás biztosítása.


A – alap

B – görgők (5 db.)




Innovatív deréktámasztó rendszerrel ellátott háttámla: Négyirányú ergonomikus támogatás, amely optimális megkönnyebbülést és kényelmet biztosít a deréktáji gerinc számára.

C – háttámla



Ülőfelület és karfák: A maximális kényelem érdekében formázott ülőfelület és állítható karfák.


D – ülőfelület és karfák



Magasságállítás: A szék kívánt magasságra állításának képessége.


E – dugattyúvédő

F – dugattyú




Hintamechanizmus: Lehetővé teszi a háttámla megdöntését.

G – mechanizmus



Memóriahabos párna: A gerinc támogatása a kulcsfontosságú területeken.

H – mágneses párna



Háttámla mechanizmus burkolatok: Védik a háttámla mechanizmusát a portól, karcolásoktól és egyéb károktól.

I – jobb oldali
borítás



J – bal oldali
borítás

Szerelőkészlet: Csavarok sapkával, imbuszkulcs.

K – csavar 8x25 mm (4 db.)




L – imbuszkulcs



5. Székszerelési útmutató


LÉPÉS 1.

Csatlakoztassa a görgőket az alaphoz a dugattyúval együtt (kövesse az ábrán látható utasításokat).




LÉPÉS 2.



Távolítsa el a csavarokat a háttámla oldalairól.

**LÉPÉS 3.**



Csúsztassa a háttámlát az ülésre a sínek mentén vezetve.

**LÉPÉS 4.**

Használja az imbuszkulcsot a piros csavar eltávolításához, amelyet a jobb oldali dönthető fedélen lévő piros biztonsági fül jelöl.


**LÉPÉS 5.**

Emelje fel teljesen a kart, és óvatosan hajoljon előre, amíg a háttámla függőleges helyzetbe nem kerül, ahogy az ábrán látható.


**LÉPÉS 6.**

Rögzítse a mágneses billenőrendszer fedelét.


Jobb oldali borítás:




Bal oldali borítás:

**LÉPÉS 7.**

Erősítse a mechanizmust a szék ülőkéjéhez. (MEGJEGYZÉS: Egyes modelleknél a csavarok előre be vannak szerelve az ülésbe, és ki kell csavarni, majd újra felhasználni. Ha nem, a szükséges csavarokat a hardverkészletben találja. Négy csavart használjon az ülőlap aljára történő rögzítéshez.)

**LÉPÉS 8.**

Helyezze a mágneses párnát a fejtámlára, majd csatlakoztassa a széket az alapjához. Kész!



6. Karbantartás

A játékszék tiszta és karbantartott állapotban tartása gyors és egyszerű. Megfelelő gondoskodással a szék éveken át remekül fog kinézni és kényelmet nyújtani.



Kövesse gondosan a használati utasításokat.

A helytelen használat károsíthatja a széket, sőt, sérüléseket is okozhat. Mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően használja a széket.



Csökkentse a szék izzadsággal való érintkezését, és használjon professzionális tisztítószer a letörléshez.

Az izzadság savas, és az állandó kitettség ronthatja a szék felületi bevonatát. Rendszeresen távolítsa el az izzadságot és a piszkot a szék letörlésével egy nedves ruhával, vagy használjon professzionális tisztítószer a piszkos területeken. Ezután óvatosan törölje le egy nedves ruhával.



Kerülje a közvetlen bőrkontaktust.

A testolajok felhalmozódása és a közvetlen bőrkontaktusból származó súrlódás befolyásolhatja a bőr pH-értékét, és idővel lebonthatja védőbevonatát. Kerülje a hosszan tartó bőrkontaktust, különösen meleg és nedves körülmények között.



Tartsa távol a folyadékoktól.

Bármilyen típusú nedvesség károsíthatja a szék kárpitozását. Ha bármilyen folyadék kerül rá, azonnal törölje le. Ezenkívül kerülje a Paradox székben való ülést, amíg teljesen meg nem szárad, például fürdés után.



Használja óvatosan.

Még a legtartósabb székek sem immunisak a durva és helytelen használattal szemben. Kerülje a széknek az ütdéseket, eséseket és az éles tárgyakkal való érintkezést.



Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól.

A szék magas hőmérsékletnek való kitettsége, mint amelyet egy hajszárító bocsát ki, veszélyeztetheti a kárpitozás felszíni rétegét, befolyásolva annak tartósságát, fényét vagy színét. Használja a széket hűvös és száraz helyen.



Legyen óvatos háziállatokkal.

Bár mindannyian szeretjük szőrös barátainkat, ne feledkezzünk meg arról, hogy karmuk és foguk károsíthatja a szék kárpitozását és más részeit. Használja különös óvatossággal, amikor háziállatai a közelben vannak.



4D Karfák.

A helytelen használat károsíthatja a karfákat, sőt sérüléseket is okozhat. A hosszan tartó súrlódás vagy nyomás az asztalokkal vagy nehéz tárgyakkal alááshatja a karfa felső részének szerkezeti stabilitását, befolyásolva annak tartósságát. Ajánlott a karfákat nehéz és/vagy éles tárgyaktól, valamint ütdésektől mentesen tartani.

7. Biztonságos használat

Maximális súly: Ne lépje túl a maximális felhasználói súlyhatárt (120 kg).

Stabilitás: Ügyeljen arra, hogy a szék alapzata sík felületen álljon.

Ne használja a széket eltérően annak rendeltetésétől:



FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a karfákra támaszkodást, amikor feláll a székből! Ez mechanikai károsodást okozhat ezen részen.

8. Lehetséges kockázatok és megelőzésük

Kockázatok:

- A maximális súlyhatár – 120 kg – túllépése.
- A szék helytelen beállítása.
- A szék sérült állapotban való használata.

Megelőzés:

- Tartsa be a súlyhatárt.
- Rendszeresen ellenőrizze a szék stabilitását.
- Kerülje a használatot, ha sérült.

9. Figyelmeztetések és közlemények

Figyelmeztetések:

- Ne állítsa fel a széket egyenetlen felületen.
- Kerülje a hirtelen helyzetváltoztatásokat a szék használata közben.
- Ne álljon a székre.

Közlemények:

- Rendszeresen ellenőrizze a szék állapotát.
- Tartsa a használati utasítást biztonságos helyen.
- Probléma esetén forduljon a gyártóhoz.

10. Garancia

Fedezet:

A Paradox üzletében kapható összes játékszék 2 év garanciával rendelkezik. Garanciánk további bizonyítéka annak, hogy Ön a helyes döntést hozta, és kiváló védelmet nyújt a vásárlás értékéhez.

Garancia nyújtó adatai:

Eco24 sp. z o.o.

Divízió:

Paradox Performance Gaming Technologies,
VAT ID: PL 521-403-90-48, Lengyelország

Cím: Algierska 17K, 03-977 Varsó

Garancia hatálya:

A garancia a székek hibáit fedezi, mint például törött vagy nem működő alkatrész, megrepedt bőr és hibás működés.

Kizárások:

A garancia nem fedezi a szék lopásával, eltűnésével vagy elvesztésével kapcsolatos helyzeteket, valamint nem fedezi a szándékos károsítást. Bármilyen, a széken végzett munka, különösen javítások, érvénytelenítik a garanciát.

Garancia szolgáltatás:

A Paradox garancia értelmében jogosult a hibák kijavítására a szék vagy annak alkatrészeinek cseréjével.

A garanciális igényeket a következő e-mail címre kell küldeni: support@paradox-chairs.com

Folyamat:

Az igény beérkezése után a Paradox tájékoztatja Önt arról, hogy a garancia érvényesítése elfogadott-e vagy sem. Amennyiben a garanciális igényt érvényesnek ítélik, az ügyfél új, működőképes alkatrészt kap, és szükség esetén az egész széket kicserélik. Ilyen esetekben a Paradox állja a futár költségét. A garancia igényének feldolgozási ideje 14 nap.

Fogyasztói jogok:

A garanciajogok érvényesítése nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vásárló által az eladott termék hibáira vonatkozó szavatossági rendelkezésekből eredő jogait.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Paradox széket! Kellemes és megelégedést nyújtó pillanatokot kívánunk termékünk használata során.

Inhoudsopgave

1. Productomschrijving.
2. Juist gebruik.
3. Doel van het product.
4. Onderdelen van de stoel.
5. Instructies voor stoelmontage.
6. Onderhoud
7. Veilig gebruik.
8. Mogelijke risico's en preventie.
9. Waarschuwingen en mededelingen.
10. Garantie.

Deze stoel wordt gefabriceerd doory
Eco 24 Sp. z o.o.

Bedrijfseenheid:

Paradox Performance Gaming Technologies

Algierska 17K, 03-977 Warschau

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

Ontworpen in Europa door David Racchi
Geproduceerd in China

1. Productbeschrijving

Bedankt dat u voor de Paradox-stoel heeft gekozen! Wij zijn ervan overtuigd dat deze u ongeëvenaard comfort zal bieden tijdens het gebruik. Onze stoel is ontworpen met optimaal comfort en ergonomische ondersteuning in gedachten, waardoor die lange sessies erin nog aangenamer worden.

Het Ultimate-model richt zich op innovatieve oplossingen die het zitcomfort benadrukken. Het lendensteunsysteem is zorgvuldig ontwikkeld om zich aan te passen aan de natuurlijke rondingen van het lichaam, ongemak te elimineren en vermoeidheid tijdens langdurig gebruik van de stoel te verminderen.

Met de Paradox-stoel kunt u niet alleen genieten van een aangenaam gevoel van comfort, maar ook van stevige ondersteuning voor uw lichaam. Ontdek de unieke combinatie van elegantie en ergonomie die elk moment doorgebracht in de Paradox-stoel uitzonderlijk zal maken.

BELANGRIJK: Lees vóór gebruik de bedieningsinstructies zorgvuldig door en volg deze op.

BELANGRIJK: MOET GELEZEN WORDEN VOORDAT U DE STOEL IN ELKAAR ZET

1. Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals scharen of een mes, bij het uitpakken van de stoel.
2. Draai alle schroeven aan de stoel regelmatig aan (elke 1-2 maanden). Dit zal het comfort van het gebruik verbeteren en de levensduur van het product verlengen.
3. Mocht u problemen ondervinden bij het monteren van de stoel, neem dan contact met ons op! support@paradox-chairs.com

2. Juist gebruik

Zorg voor een comfortabele houding tijdens uw gamesessies! Benut de mogelijkheden die de Paradox Ultimate-stoel biedt en volg het advies van professionele fysiotherapeuten.

Aanpassingen: Pas de hoogte, de kanteling en de positie van de armleuningen aan. Zorg ervoor dat uw armen voldoende ontspannen zijn - de hoek tussen uw arm en onderarm moet binnen het bereik van 90-110° liggen. De hoogte van de armleuningen moet gelijk zijn aan de hoogte van uw bureau.

Zitpositie: Behoud de natuurlijke kromming van uw wervelkolom. Zorg ervoor dat de rugleuning de lendenstreek ondersteunt. Uw voeten moeten plat op de grond rusten, met de knieën in lijn met uw heupen.

Pauzes: Neem elk uur een korte pauze om vermoeidheid te voorkomen. Rek u uit, loop wat rond in uw huis, en drink wat water.

Reiniging: Gebruik milde schoonmaakmiddelen om de stoel in perfecte staat te houden.

3. Doel van het product


De Paradox Ultimate-stoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis tijdens gamesessies, bureauwerk en ontspanning. Het is gemaakt om maximaal comfort en efficiëntie te bieden.

4. Onderdelen van de stoel

Basis en wieltjes: Garanderen stabiliteit en gemakkelijke beweging.


A – basis

B – wieltjes (5 stuks)




Rugleuning met een innovatief lendensteunsysteem: Ergonomische ondersteuning in vier richtingen die optimale verlichting en comfort biedt voor het.

C – rugleuning



Zitting en armleuningen: Zitting gevormd voor maximaal comfort en verstelbare armleuningen.


D – zitting en armleuningen



Hoogteverstelling: De mogelijkheid om de stoel op de gewenste hoogte in te stellen.


E – zuigerkap

F – zuiger




Schommelmechanisme: Maakt het mogelijk de rugleuning te kantelen.

G – mechanisme



Traagschuim kussen: Ondersteuning voor de wervelkolom op cruciale gebieden.

H – magnetisch kussen



Rugleuningmechanisme afdekkingen: Beschermen het rugleuningmechanisme tegen stof, krassen en andere beschadigingen.

I – rechter hoes



J – linker hoes

Montageset: Schroeven met doppen, een inbussleutel.

K – schroef 8x25 mm (4 stuks.)




L – inbussleutel



5. Montage-instructies voor de stoel


STAP 1.

Bevestig de wieltjes aan de basis samen met de zuiger (volg de instructies in de illustratie).




STAP 2.



Verwijder de schroeven van de zijkanten van de rugleuning.

**STAP 3.**



Schuif de rugleuning op de zitting door deze langs de rails te geleiden.

**STAP 4.**

Gebruik de inbussleutel om de rode schroef te verwijderen die is geïdentificeerd door de rode veiligheidslip op de rechter kantelkap.


**STAP 5.**

Til de hendel volledig op en leun voorzichtig naar voren totdat de rugleuning rechtop staat zoals geïllustreerd.


**STAP 6.**

Bevestig de afdekkingen van het magnetische kantelsysteem.


Rechter hoes:



Linker hoes:

**STAP 7.**

Bevestig het mechanisme aan de zitting van de stoel. (OPMERKING: Bij sommige modellen zijn de schroeven al in de zitting voorgeïnstalleerd en moeten deze worden losgeschroefd en opnieuw worden gebruikt. Zo niet, dan vindt u de benodigde schroeven in het hardwarepakket. Gebruik vier schroeven om deze aan de basis van de zitting te bevestigen.)

**STAP 8.**

Plaats het magnetische kussen tegen de hoofdsteun en verbind vervolgens de stoel met de basis. Klaar!



6. Onderhoud

Het schoonhouden en onderhouden van uw gamingstoel is snel en eenvoudig. Met de juiste zorg zal uw stoel er nog jarenlang geweldig uitzien en comfort bieden.



Volg de gebruiksinstructies zorgvuldig.

Onjuist gebruik kan de stoel beschadigen en, erger nog, leiden tot verwondingen. Gebruik de stoel altijd in overeenstemming met de veiligheidsrichtlijnen.



Beperk het contact van de stoel met zweet en gebruik een professionele reiniger om deze af te nemen.

Zweet is zuur, en constante blootstelling kan de afwerklaag van de stoel aantasten. Verwijder regelmatig zweet en vuil door de stoel af te vegen met een vochtige doek of gebruik een professionele reiniger op vuile plekken. Veeg het daarna voorzichtig af met een vochtige doek.



Vermijd direct contact met de blote huid.

De opeenhoping van lichaamsoliën en wrijving van direct huidcontact kan de pH-waarde van de huid beïnvloeden en op den duur haar beschermende coating aantasten. Vermijd langdurig contact met de huid, vooral in warme en vochtige omstandigheden.



Blijf uit de buurt van vloeistoffen.

Blootstelling aan enige vorm van vocht kan de bekleding van uw stoel beschadigen. Veeg gemorste vloeistoffen direct af. Vermijd ook om in de Paradox-stoel te gaan zitten totdat u volledig droog bent, bijvoorbeeld na een bad.



Gebruik met zorg.

Zelfs de meest duurzame stoelen zijn niet bestand tegen ruw en onjuist gebruik. Vermijd dat uw stoel wordt blootgesteld aan stoten, vallen en contact met scherpe voorwerpen.



Blijf uit de buurt van directe warmtebronnen.

Blootstelling van de stoel aan verhoogde temperaturen, zoals die van een haardroger, kan de oppervlaktelaag van de bekleding aantasten, wat invloed heeft op de duurzaamheid, glans of kleur. Gebruik de stoel op een koele en droge plaats.



Wees voorzichtig met huisdieren.

Hoewel we allemaal van onze harige vrienden houden, vergeet niet dat hun klauwen en tanden de bekleding en andere delen van uw stoel kunnen beschadigen. Gebruik hem met extra zorg als uw huisdieren in de buurt zijn.



4D Armleuningen.

Onjuist gebruik kan schade aan de armleuningen veroorzaken of zelfs verwondingen tot gevolg hebben. Langdurige wrijving of druk tegen tafels of zware voorwerpen kan de structurele integriteit van het bovenste deel van de armleuning aantasten, wat de duurzaamheid beïnvloedt. Het wordt aanbevolen om de armleuningen vrij te houden van zware en/of scherpe voorwerpen en stoten.

7. Veilig gebruik

Maximaal Gewicht: Overschrijd de maximale gebruikersgewichtslimiet niet (120 kg).

Stabiliteit: Zorg ervoor dat de basis van de stoel op een vlakke ondergrond staat.

Gebruik de stoel niet op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel:



WAARSCHUWING: Vermijd leunen op de armleuningen bij het opstaan uit de stoel! Dit kan leiden tot mechanische beschadiging van dit onderdeel.

8. Mogelijke risico's en preventie

Risico's:

- Het overschrijden van de maximale gewichtslimiet – 120 kg.
- Onjuiste afstelling van de stoel.
- Gebruik van de stoel in beschadigde toestand.

Preventie:

- Houd u aan de gewichtslimiet.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de stoel.
- Vermijd gebruik als deze beschadigd is.

9. Waarschuwingen en mededelingen

Waarschuwingen:

- Plaats de stoel niet op een ongelijke ondergrond.
- Vermijd plotselinge bewegingen terwijl u de stoel gebruikt.
- Ga niet op de stoel staan.

Mededelingen:

- Controleer regelmatig de staat van de stoel.
- Bewaar de handleiding op een veilige plaats.
- Raadpleeg de fabrikant in geval van problemen.

10. Garantie

Dekking:

Alle gamingstoelen beschikbaar in de Paradox winkel komen met een garantie van 2 jaar. Onze garantie is verder bewijs dat u de juiste keuze maakt en een uitstekende bescherming van uw aankoopwaarde.

Gegevens van de Garant:

Eco24 sp. z o.o.

Afdeling:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

Adres: Algierska 17K, 03-977 Warschau

Omvang van de Garantie:

De garantie dekt gebreken aan de stoelen in de vorm van een gebroken of niet functionerend onderdeel, gebarsten leer, en defecte functionaliteit.

Uitsluitingen:

De garantie dekt geen situaties gerelateerd aan diefstal, verdwijning of verlies van de stoel, noch dekt het opzettelijke schade. Het uitvoeren van werkzaamheden aan de stoel, vooral reparaties, zal de garantie doen vervallen.

Garantieservice:

Onder de Paradox-garantie hebt u recht op herstel van defecten door vervanging van de stoel of onderdelen ervan. Garantieclaims dienen gestuurd te worden naar het volgende e-mailadres: support@paradox-chairs.com

Proces:

Na ontvangst van de claim zal Paradox u informeren of de garantie wordt geaccepteerd of niet. Als de garantieclaim als geldig wordt beschouwd, ontvangt de klant een nieuw, functionerend onderdeel en indien nodig wordt de gehele stoel vervangen. In dergelijke gevallen dekt Paradox de koerierskosten. De verwerkingstijd van de garantieclaim is 14 dagen.

Consumentenrechten:

Het uitoefenen van garantierechten sluit de rechten van de koper die voortvloeien uit de bepalingen over de garantie voor gebreken van het verkochte artikel niet uit, beperkt deze niet en schort deze niet op.

Bedankt voor de aankoop van de Paradox-stoel!
Wij wensen u comfortabele en bevredigende momenten toe tijdens het gebruik van ons product.

Indholdsfortegnelse

1. Produktbeskrivelse.
2. Korrekt brug.
3. Produktets formål.
4. Stolens komponenter.
5. Instruktioner til samling af stolen.
6. Vedligeholdelse.
7. Sikker brug.
8. Potentielle risici og forebyggelse.
9. Advarsler og meddelelser.
10. Garanti.

Denne stol er produceret af

Eco 24 Sp. z o.o.

Forretningsenhed:

Paradox Performance Gaming Technologies

Algierska 17K, 03-977 Warszawa

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

Designet i Europa af David Racchi

Fremstillet i Kina

1. Produktbeskrivelse

Tak fordi du valgte Paradox-stolen! Vi er overbeviste om, at den vil give dig uovertruffen komfort under brug. Vores stol er designet med optimal komfort og ergonomisk støtte for øje, hvilket gør de lange sessioner tilbragt i den endnu mere behagelige.

Ultimate-modellen fokuserer på innovative løsninger, der lægger vægt på siddekomfort. Lændestøttesystemet er omhyggeligt udviklet for at tilpasse sig kroppens naturlige kurver, eliminere ubehag og reducere træthed under langvarig brug af stolen.

Med Paradox-stolen kan du ikke kun nyde en behagelig fornemmelse af komfort, men også opnå solid støtte til din krop. Opdag den unikke kombination af elegance og ergonomi, der vil gøre hvert øjeblik tilbragt i Paradox-stolen exceptionelt.

VIGTIGT: Læs venligst og følg betjeningsinstruktionerne omhyggeligt før brug.

VIGTIGT: SKAL LÆSES FØR SAMLING AF STOLEN

1. Brug ikke skarpe genstande, såsom saks eller kniv, når du pakker stolen ud.
2. Stram regelmæssigt alle skruerne på stolen (hver 1-2 måned). Dette vil forbedre brugskomforten og forlænge produktets levetid.
3. Hvis du har problemer med at samle stolen, kontakt os!

support@paradox-chairs.com

2. Korrekt brug

Sikr dig en behagelig position under dine spille-sessioner! Udnyt de muligheder, som Paradox Ultimate-stolen tilbyder, og følg rådene fra professionelle fysioterapeuter.

Justerbarheder: Tilpas højden, hældningen og positionen af armlænene. Sørg for, at dine arme er tilstrækkeligt afslappede - vinklen mellem din arm og underarm bør være inden for området 90-110°. Højden på armlænene skal være på linje med højden på dit skrivebord.

Siddestilling: Bevar din rygs naturlige kurve. Sørg for, at ryglænet støtter lænderegionen. Dine fødder bør hvile fladt på gulvet, med knæene i linje med dine hofter.

Pauser: Tag en kort pause hver time for at undgå træthed. Stræk ud, gå rundt i dit hjem og drik noget vand.

Rengøring: Brug milde rengøringsmidler for at holde stolen i perfekt stand.

3. Produktets formål


Paradox Ultimate-stolen er designet til indendørs brug under spillesessioner, skrivebordsarbejde og afslapning. Den er skabt for at tilbyde maksimal komfort og effektivitet.

4. Stolens komponenter

Bund og hjul: Garanterer stabilitet og nem bevægelse.


A – bund

B – hjul (5 stk.)




Ryglæn med et innovativt lændestøttesystem: Ergonomisk støtte i fire retninger, der giver optimal lindring og komfort for lænderygsegmentet.

C – ryglæn



Sæde og armlæn: Sæde formet for maksimal komfort og justerbare armlæn.


D – sæde og armlæn



Højdejustering: Evnen til at justere stolen til din valgte højde.


E – stempelafdækning

F – stempel




Vippefunktion: Tillader ryglænet at tippe.

G – mekanisme



Memory Foam Pude: Støtte til rygsøjlen i vigtige områder.

H – magnetisk pude



Rygstøtte mekanismeetræk: Beskytter rygstøtte mekanismen mod støv, ridser og andre skader.

I – højre dæksel



J – venstre dæksel

Samlesæt: Skruer med hætter, en unbrakonøgle.

K – skrue 8x25 mm (4 stk.)




L – unbrakonøgle



5. Instruksjoner til montering af stol


TRIN 1.

Fastgør hjulene til basen sammen med stemplet (følg instruktionerne i illustrationen).




TRIN 2.



Fjern skruerne fra siderne af ryglænet.

**TRIN 3.**



Skub ryglænet på sædet ved at føre det langs skinnerne.

**TRIN 4.**

Brug unbrakonøglen til at fjerne den røde skrue, der er markeret med den røde sikkerhedstap på højre side af recline dækslet.


**TRIN 5.**

Løft håndtaget helt op og læn dig forsigtigt fremad, indtil ryglænet er oprejst som vist.


**TRIN 6.**

Fastgør dækslerne til det magnetiske vippe system.

Højre dæksel:




Venstre dæksel:

**TRIN 7.**


Fastgør mekanismen til stolens sæde.

(BEMÆRK: I nogle modeller er skruerne forhåndsinstalleret i sædet og skal skrues løs og genbruges. Hvis ikke, finder du de nødvendige skruer i hardwarepakken. Brug fire skruer til at sikre den til sædets base.)

**TRIN 8.**

Placer den magnetiske pude mod hovedstøtten og tilslut derefter stolen til dens base.

Færdig!



6. Vedligeholdelse

At holde din gamingstol ren og vedligeholdt er hurtigt og nemt. Med den rette pleje vil din stol fortsætte med at se fantastisk ud og tilbyde komfort i mange år fremover.



Følg brugsanvisningen omhyggeligt.

Ukorrekt brug kan beskadige stolen og, værre endnu, føre til skader. Brug altid stolen i overensstemmelse med sikkerhedsretningslinjerne.



Minimer stolenes kontakt med sved og brug en professionel rengøringsmiddel til at tørre den af.

Sved er syreholdigt, og konstant eksponering kan nedbryde stolenes overfladebehandling. Fjern regelmæssigt sved og snavs ved at tørre stolen af med en fugtig klud eller bruge en professionel rengøringsmiddel på beskidte områder. Tør derefter forsigtigt af med en fugtig klud.



Undgå direkte kontakt med bar hud.

Ophobning af kropsolier og friktion fra direkte hudkontakt kan påvirke hudens pH-værdi og over tid kan nedbryde dens beskyttende belægning. Undgå langvarig kontakt med huden, især under varme og fugtige forhold.



Hold dig væk fra væsker.

Eksponering for enhver form for fugtighed kan beskadige din stols betræk. Hvis der spildes væske på den, skal det tørres af med det samme. Undgå også at sidde i Paradox-stolen, indtil du er helt tør, for eksempel efter et bad.



Brug med omhu.

Selv de mest holdbare stole er ikke immune over for hård og forkert brug. Undgå at udsætte din stol for stød, fald og kontakt med skarpe genstande.




Hold dig væk fra direkte varmekilder.

At udsætte stolen for høje temperaturer, som dem udsendt af en hårtørrer, kan skade overfladelaget på betrækket, hvilket påvirker dets holdbarhed, glans eller farve. Brug stolen et køligt og tørt sted.



Vær forsigtig med kæledyr.

Selvom vi alle elsker vores pelsede venner, så husk, at deres kløer og tænder kan beskadige betrækket og andre dele af din stol. Brug den med ekstra omhu, når dine kæledyr er i nærheden.



4D Armlæn.

Ukorrekt brug kan resultere i skade på armlænene eller endda forårsage skader. Langvarig friktion eller tryk mod borde eller tunge genstande kan kompromittere den strukturelle integritet af den øverste del af armlænet, hvilket påvirker dets holdbarhed. Det anbefales at holde armlænene fri for tunge og/eller skarpe genstande og stød.

7. Sikker brug

Maksimal Vægt: Overskrid ikke den maksimale brugervægtgrænse (120 kg).

Stabilitet: Sørg for, at stolens base er placeret på en flad overflade.

Brug ikke stolen på en måde, der er i strid med dens tiltænkte formål:



ADVARSEL: Undgå at læne dig på armlænene, når du rejser dig fra stolen! Dette kan føre til mekanisk skade på denne del.

8. Potentielle risici og forebyggelse

Risici:

- At overskride den maksimale vægtgrænse – 120 kg.
- Ukorrekt justering af stolen.
- At bruge stolen i beskadiget tilstand.

Forebyggelse:

- Overhold vægtgrænsen.
- Tjek regelmæssigt stolens stabilitet.
- Undgå brug hvis den er beskadiget.

9. Advarsler og meddelelser

Advarsler:

- Stil ikke stolen op på en ujævn overflade.
- Undgå pludselige ændringer i position, mens du bruger stolen.
- Stå ikke på stolen.

Notitser:

- Kontroller regelmæssigt stolens tilstand.
- Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.
- Konsulter producenten i tilfælde af problemer.

10. Garanti

Dækning:

Alle gamingstole tilgængelige i Paradox-butikken kommer med 2 års garanti. Vores garanti er yderligere bevis på, at du træffer det rigtige valg og en fremragende beskyttelse af dit købsværdi.

Garantoplysninger:

Eco24 sp. z o.o.

Afdeling:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polen

Adresse: Algierska 17K, 03-977 Warszawa

Garantiens Omfang:

Garantien dækker defekter på stolene i form af en brudt eller funktionsdygtig del, revnet læder og fejlfunktioner.

Undtagelser:

Garantien dækker ikke situationer relateret til tyveri, forsvinden eller tab af stolen, ej heller dækker den forsætlig skade. Udførelse af noget arbejde på stolen, især reparationer, vil annullere garantien.

Garantiservice:

Under Paradox-garantien har du ret til fejlretning gennem udskiftning af stolen eller dens dele.

Krav om garanti bør sendes til følgende

e-mailadresse: support@paradox-chairs.com

Proces:

Ved modtagelse af kravet vil Paradox informere dig om, hvorvidt garantien accepteres eller ej. Hvis garantikravet anses for at være gyldigt, vil kunden modtage en ny, fungerende del, og om nødvendigt vil hele stolen blive udskiftet. I sådanne tilfælde dækker Paradox kuréromkostningerne. Behandlingstiden for garantikrav er 14 dage.

Forbrugerrettigheder:

Udøvelse af garantirettigheder udelukker ikke, begrænser ikke og suspenderer ikke køberens rettigheder, der opstår fra bestemmelserne om garanti for defekter på det solgte emne.

Tak for dit køb af Paradox-stolen!

Vi ønsker dig behagelige og tilfredsstillende øjeblikke, mens du bruger vores produkt.

Indice dei Contenuti

1. Descrizione del Prodotto
2. Uso Corretto
3. Scopo del Prodotto
4. Componenti della Sedia
5. Istruzioni per l'Assemblaggio della Sedia
6. Manutenzione
7. Uso Sicuro
8. Rischi Potenziali e Prevenzione
9. Avvertenze e Avvisi
10. Garanzia

Questa sedia è prodotta da
Eco 24 Sp. z o.o.

Unità Operativa:

Paradox Performance Gaming Technologies
Algierska 17K, 03-977 Varsavia
VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Progettata in Europa da David Racchi
Fabbricata in Cina

1. Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto la sedia Paradox! Siamo certi che vi offrirà un comfort senza pari durante l'uso. La nostra sedia è progettata tenendo in mente il massimo comfort e il supporto ergonomico, rendendo ancora più piacevoli quelle lunghe sessioni passate seduti.

Il modello Ultimate pone l'accento su soluzioni innovative che enfatizzano il comfort della seduta. Il sistema di supporto lombare è stato accuratamente sviluppato per adattarsi alle curve naturali del corpo, eliminando il disagio e riducendo la fatica durante l'uso prolungato della sedia.

Con la sedia Paradox, potrete godere non solo di una piacevole sensazione di comfort, ma anche ottenere un solido supporto per il vostro corpo. Scoprite l'unica combinazione di eleganza ed ergonomia che renderà ogni momento trascorso sulla sedia Paradox eccezionale.

IMPORTANTE: Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni operative.

IMPORTANTE: DA LEGGERE PRIMA DI ASSEMBLARE LA SEDIA

1. Non utilizzare oggetti taglienti, come forbici o coltelli, durante lo scarto della sedia.
2. Stringere regolarmente tutte le viti della sedia (ogni 1-2 mesi). Questo migliorerà il comfort d'uso e prolungherà la durata del prodotto.
3. Se riscontrate difficoltà nell'assemblaggio della sedia, contattateci!
support@paradox-chairs.com

2. Uso Corretto

Assicuratevi una posizione comoda durante le vostre sessioni di gioco! Sfruttate le opportunità offerte dalla sedia Paradox Ultimate e seguite i consigli dei fisioterapisti professionisti.

Regolazioni: Personalizza l'altezza, l'inclinazione e la posizione dei braccioli. Assicuratevi che le tue braccia siano sufficientemente rilassate—l'angolo tra il braccio e l'avambraccio dovrebbe essere compreso tra 90 e 110°. L'altezza dei braccioli dovrebbe allinearsi con l'altezza della tua scrivania.

Seduta: Mantieni la curva naturale della tua colonna vertebrale. Assicuratevi che lo schienale supporti la regione lombare. I tuoi piedi dovrebbero poggiare piatti sul pavimento, con le ginocchia allineate ai tuoi fianchi.

Pause: Fai una breve pausa ogni ora per evitare la fatica. Stira i muscoli, cammina un po' in casa e bevi dell'acqua.

Pulizia: Utilizza detergenti delicati per mantenere la sedia in perfette condizioni.

3. Scopo del prodotto


La sedia Paradox Ultimate è progettata per l'uso interno durante sessioni di gioco, lavoro al tavolo e momenti di relax. È realizzata per offrire il massimo comfort ed efficienza.

4. Componenti della sedia

Base e Ruote: Garantendo stabilità e facilità di movimento.


A – base

B – ruote (5 pz.)




Schienale con un innovativo sistema di supporto lombare: Supporto ergonomico in quattro direzioni che offre un sollievo e un comfort ottimali per il segmento della colonna vertebrale lombare.

C – schienale



Sedile e braccioli: Seduta modellata per il massimo comfort e braccioli regolabili.


D – sedile e braccioli



Regolazione dell'altezza: La capacità di regolare la sedia all'altezza desiderata.


E – copertura del pistone

F – pistone




Meccanismo di oscillazione: Consente al poggiatesta di inclinarsi.

G – meccanismo



Cuscino in memory foam: Supporto per la colonna vertebrale nelle aree cruciali.

H – cuscino magnetico



Coperture del meccanismo dello schienale:

Proteggono il meccanismo dello schienale da polvere, graffi e altri danni.

I – copertura
destra



J – copertura
sinistra

Kit di montaggio: Viti con cappucci, una chiave a brugola.

K – vite 8x25 mm (4 pz.)




L – chiave a brugola



5. Istruzioni per il montaggio della sedia


PASSO 1.

Fissare le ruote alla base insieme al pistone (seguire le istruzioni nell'illustrazione).




PASSO 2.



Rimuovere le viti dai lati dello schienale.

**PASSO 3.**



Far scorrere lo schienale sul sedile guidandolo lungo le guide.

**PASSO 4.**

Usare la chiave a brugola per rimuovere la vite rossa identificata dalla linguetta di sicurezza rossa sulla copertura di inclinazione destra.


**PASSO 5.**

Sollevare completamente la leva e inclinarsi delicatamente in avanti fino a quando lo schienale è in posizione verticale come illustrato.


**PASSO 6.**

Fissare le coperture del sistema di inclinazione magnetica.

Copertura destra:




Copertura sinistra:

**PASSO 7.**

Fissa il meccanismo al sedile della sedia.

(NOTA: In alcuni modelli, le viti sono già installate nel sedile e devono essere svitare e riutilizzate. In caso contrario, troverai le viti necessarie nel pacchetto hardware. Usa quattro viti per fissarlo alla base del sedile.)

**PASSO 8.**

Posizionare il cuscino magnetico contro il poggiatesta e poi collegare la sedia alla sua base. Tutto fatto!



6. Manutenzione

Mantenere pulita e curata la tua sedia da gaming è veloce e semplice. Con la giusta manutenzione, la tua sedia continuerà a mostrare un ottimo aspetto e a offrire comfort per molti anni a venire.



Seguite attentamente le istruzioni d'uso.

Un uso improprio può danneggiare la sedia e, peggio ancora, portare a infortuni. Utilizzate sempre la sedia in conformità con le linee guida di sicurezza.



Minimizzate il contatto della sedia con il sudore e utilizzate un detergente professionale per pulirla.

Il sudore è acido e l'esposizione costante può degradare la finitura superficiale della sedia. Rimuovete regolarmente sudore e sporco passando un panno umido sulla sedia o usando un detergente professionale sulle aree più sporche. Poi, asciugatela delicatamente con un panno umido.



Evitate il contatto diretto con la pelle scoperta.

L'accumulo di oli corporei e l'attrito derivante dal contatto diretto con la pelle possono influenzare il valore del pH della pelle e, col tempo, possono degradare il suo rivestimento protettivo. Evitate il contatto prolungato con la pelle, specialmente in condizioni calde e umide.



Tenete lontano dai liquidi.

L'esposizione a qualsiasi tipo di umidità può danneggiare il rivestimento della vostra sedia. In caso di versamento di liquidi, asciugateli immediatamente. Inoltre, evitate di sedervi sulla sedia Paradox finché non siete completamente asciutti, ad esempio, dopo un bagno.



Usate con cura.

Anche le sedie più resistenti non sono immuni a un uso brusco e improprio. Evitate di esporre la vostra sedia a impatti, cadute e contatti con oggetti taglienti.




Tenetela lontana da fonti di calore diretto.

Esponendo la sedia a temperature elevate, come quelle emesse da un asciugacapelli, si può compromettere lo strato superficiale del rivestimento, influenzando la sua durabilità, lucentezza o colore. Utilizzate la sedia in un luogo fresco e asciutto.



Fate attenzione con gli animali domestici.

Sebbene tutti amiamo i nostri amici pelosi, ricordate che le loro unghie e denti possono danneggiare il rivestimento e altre parti della vostra sedia. Usatela con particolare attenzione quando i vostri animali sono nelle vicinanze.



Braccioli 4D.

Un uso improprio può causare danni ai braccioli o addirittura provocare infortuni. L'attrito prolungato o la pressione contro tavoli o oggetti pesanti possono compromettere l'integrità strutturale della parte superiore del bracciolo, influenzando la sua durabilità. Si raccomanda di tenere i braccioli liberi da oggetti pesanti e/o taglienti e da impatti.

7. Uso sicuro

Peso Massimo: Non superare il limite massimo di peso dell'utente (120 kg).

Stabilità: Assicurarsi che la base della sedia sia posizionata su una superficie piatta.

Non utilizzare la sedia in modo incoerente con il suo scopo previsto:



AVVERTENZA: Evitate di appoggiarvi sui braccioli quando vi alzate dalla sedia! Questo potrebbe portare a danni meccanici a questa parte.

8. Rischi Potenziali e Prevenzione

Rischi:

- Superare il limite massimo di peso – 120 kg.
- Regolazione impropria della sedia.
- Utilizzo della sedia in condizioni danneggiate.

Prevenzione:

- Rispettare il limite di peso.
- Controllare regolarmente la stabilità della sedia.
- Evitare l'uso se danneggiata.

9. Avvertenze e Avvisi

Avvertenze:

- Non montare la sedia su una superficie irregolare.
- Evitare cambiamenti bruschi di posizione mentre si utilizza la sedia.
- Non salire in piedi sulla sedia.

Avvisi:

- Controllare regolarmente lo stato della sedia.
 - Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.
- Consultare il produttore in caso di problemi.

10. Garanzia

Copertura:

Tutte le sedie da gaming disponibili nel negozio Paradox sono coperte da una garanzia di 2 anni. La nostra garanzia è ulteriore prova che state facendo la scelta giusta e una eccellente protezione del valore del vostro acquisto.

Dettagli del Garante:

Eco24 sp. z o.o.

Divisione:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Indirizzo: Algierska 17K, 03-977 Varsavia

Ambito della Garanzia:

La garanzia copre i difetti delle sedie sotto forma di parte rotta o malfunzionante, pelle screpolata e funzionalità difettosa.

Esclusioni:

La garanzia non copre situazioni legate a furto, scomparsa o perdita della sedia, né copre danni intenzionali. Eseguire qualsiasi lavoro sulla sedia, in particolare riparazioni, annullerà la garanzia.

Servizio di Garanzia:

Nell'ambito della garanzia Paradox, avete diritto alla rettifica dei difetti tramite la sostituzione della sedia o delle sue parti. Le richieste di garanzia dovrebbero essere inviate al seguente indirizzo email: support@paradox-chairs.com

Processo:

Dopo aver ricevuto la richiesta, Paradox vi informerà se la garanzia è accettata o meno. Se la richiesta di garanzia è considerata valida, il cliente riceverà una nuova parte funzionante e, se necessario, l'intera sedia sarà sostituita. In tali casi, Paradox copre il costo del corriere. Il tempo di elaborazione della richiesta di garanzia è di 14 giorni.

Diritti del Consumatore:

L'esercizio dei diritti di garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente derivanti dalle disposizioni sulla garanzia per i difetti dell'articolo venduto.

Grazie per aver acquistato la sedia Paradox!

Vi auguriamo momenti di conforto e soddisfazione nell'utilizzo del nostro prodotto.

Índice de Contenidos

1. Descripción del Producto.
2. Uso Adecuado.
3. Propósito del Producto.
4. Componentes de la Silla.
5. Instrucciones de Montaje de la Silla.
6. Mantenimiento.
7. Uso Seguro.
8. Riesgos Potenciales y Prevención.
9. Advertencias y Avisos.
10. Garantía.

Esta silla es fabricada por
Eco 24 Sp. z o.o.

Unidad de Negocios:
Paradox Performance Gaming Technologies
Algierska 17K, 03-977 Varsovia
VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Diseñada en Europa por David Racchi
Hecha en China

1. Descripción del Producto

Gracias por elegir la silla Paradox! Estamos seguros de que te proporcionará una comodidad inigualable durante su uso. Nuestra silla está diseñada pensando en la comodidad óptima y el soporte ergonómico, haciendo que esas largas sesiones sean aún más agradables.

El modelo Ultimate se centra en soluciones innovadoras que enfatizan la comodidad del asiento. El sistema de soporte lumbar ha sido cuidadosamente desarrollado para adaptarse a las curvas naturales del cuerpo, eliminando la incomodidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado de la silla.

Con la silla Paradox, puedes disfrutar no solo de una agradable sensación de confort, sino también de un sólido soporte para tu cuerpo. Descubre la combinación única de elegancia y ergonomía que hará que cada momento en la silla Paradox sea excepcional.

IMPORTANTE: Antes de usar, por favor lee y sigue las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente.

IMPORTANTE: DEBE LEERSE ANTES DE MONTAR LA SILLA

1. No utilices objetos afilados, como tijeras o cuchillos, al desempaquetar la silla.
2. Aprieta regularmente todos los tornillos de la silla (cada 1-2 meses). Esto mejorará la comodidad de uso y prolongará la vida útil del producto.
3. Si tienes problemas para montar la silla, ¡contáctanos! support@paradox-chairs.com

2. Uso Adecuado

Asegura una posición cómoda durante tus sesiones de juego. Aprovecha las oportunidades que ofrece la silla Paradox Ultimate y sigue los consejos de fisioterapeutas profesionales.

Ajustes: Personaliza la altura, la inclinación y la posición de los reposabrazos. Asegúrate de que tus brazos estén lo suficientemente relajados: el ángulo entre tu brazo y antebrazo debe estar en el rango de 90-110°. La altura de los reposabrazos debe alinearse con la altura de tu escritorio.

Asiento: Mantén la curva natural de tu columna. Asegúrate de que el respaldo soporte la región lumbar. Tus pies deben descansar planos sobre el suelo, con las rodillas alineadas con las caderas.

Descansos: Toma un breve descanso cada hora para evitar la fatiga. Estira, camina por tu casa y bebe un poco de agua.

Limpieza: Utiliza agentes de limpieza suaves para mantener la silla en perfectas condiciones.

3. Propósito del Producto


La silla Paradox Ultimate está diseñada para uso en interiores durante sesiones de juego, trabajo de escritorio y relajación. Está fabricada para proporcionar la máxima comodidad y mejorar el rendimiento.

4. Componentes de la Silla

Base y Ruedas: Garantizando estabilidad y fácil movimiento.


A – base

B – ruedas (5 uds.)




Respaldo con un sistema de soporte lumbar innovador: Soporte ergonómico en cuatro direcciones que proporciona un alivio y confort óptimos para el segmento de la columna lumbar.

C – respaldo



Asiento y reposabrazos: Asiento diseñado para máximo confort y reposabrazos ajustables.


D – asiento y reposabrazos



Ajuste de Altura: La capacidad de ajustar la silla a la altura deseada.


E – cubierta del pistón

F – pistón




Mecanismo de Balanceo: Permite la inclinación del respaldo.

G – mecanismo



Almohada de espuma viscoelástica: Soporte para la columna vertebral en áreas cruciales.

H – almohada magnética



Etapas del Mecanismo del Respaldo: Protegen el mecanismo del respaldo del polvo, los arañazos y otros daños.

I – cubierta derecha



J – cubierta izquierda

Kit de montaje: Tornillos con tapas, una llave Allen.

K – tornillo 8x25 mm (4 piezas.)




L – llave Allen



5. Instrucciones de Montaje de la Silla


PASO 1.

Coloca las ruedas en la base junto con el pistón (sigue las instrucciones en la ilustración).




PASO 2.



Retire los tornillos de los lados del respaldo.

**PASO 3.**



Deslice el respaldo sobre el asiento guiándolo a lo largo de los rieles.

**PASO 4.**

Use la llave Allen para quitar el tornillo rojo identificado por la lengüeta de seguridad roja en la cubierta de reclinación derecha.


**PASO 5.**

Levante completamente la palanca e inclínese suavemente hacia adelante hasta que el respaldo esté en posición vertical, como se ilustra.


**PASO 6.**

Coloque las cubiertas del sistema de inclinación magnética.

Cubierta derecha:




Cubierta izquierda:

**PASO 7.**

Coloca el mecanismo en el asiento de la silla.

(NOTA: En algunos modelos, los tornillos están preinstalados en el asiento y será necesario desatornillarlos y reutilizarlos. Si no, encontrarás los tornillos necesarios en el paquete de hardware. Usa cuatro tornillos para fijarlo a la base del asiento).

**PASO 8.**

Coloque la almohada magnética contra el reposacabezas y luego conecte la silla a su base. ¡Todo listo!



6. Mantenimiento

Mantener tu silla de juego limpia y bien cuidada es rápido y fácil. Con el cuidado adecuado, tu silla seguirá luciendo genial y proporcionando comodidad durante muchos años.



Sigue cuidadosamente las instrucciones de uso.

El uso inadecuado puede dañar la silla y, lo que es peor, causar lesiones. Utiliza siempre la silla de acuerdo con las pautas de seguridad.



Minimiza el contacto de la silla con el sudor y utiliza un limpiador profesional para limpiarla.

El sudor es ácido y la exposición constante puede degradar el acabado de la superficie de la silla. Retira regularmente el sudor y la suciedad limpiando la silla con un paño húmedo o usando un limpiador profesional en las áreas sucias. Luego, límpiala suavemente con un paño húmedo.



Evita el contacto directo con la piel desnuda.

La acumulación de aceites corporales y la fricción del contacto directo con la piel pueden afectar el valor del pH de la piel y, con el tiempo, degradar su revestimiento protector. Evita el contacto prolongado con la piel, especialmente en condiciones cálidas y húmedas.



Mantén alejado de líquidos.

La exposición a cualquier tipo de humedad puede dañar la tapicería de tu silla. Si se derrama algún líquido sobre ella, límpialo de inmediato. Además, evita sentarte en la silla Paradox hasta que estés completamente seco, por ejemplo, después de un baño.



Usa con cuidado.

Incluso las sillas más duraderas no son inmunes al uso brusco e inadecuado. Evita exponer tu silla a impactos, caídas y al contacto con objetos afilados.



Mantén alejado de fuentes de calor directo.

Exponer la silla a temperaturas elevadas, como las emitidas por un secador de pelo, puede dañar la capa superficial de la tapicería, afectando su durabilidad, brillo o color. Utiliza la silla en un lugar fresco y seco.



Ten cuidado con las mascotas.

Aunque todos amamos a nuestras mascotas, recuerda que sus garras y dientes pueden dañar la tapicería y otras partes de tu silla. Úsala con mucho cuidado cuando tus mascotas estén cerca.



Reposabrazos 4D.

El uso inadecuado puede resultar en daños a los reposabrazos o incluso causar lesiones. La fricción prolongada o la presión contra mesas u objetos pesados puede comprometer la integridad estructural de la parte superior del reposabrazos, afectando su durabilidad. Se recomienda mantener los reposabrazos libres de objetos pesados y/o afilados e impactos.

7. Uso Seguro

Peso Máximo: No excedas el límite máximo de peso del usuario (120 kg).

Estabilidad: Asegúrate de que la base de la silla esté colocada sobre una superficie plana.

No utilices la silla de manera inconsistente con su propósito previsto:



ADVERTENCIA: ¡Evita apoyarte en los reposabrazos al levantarte de la silla! Esto podría causar daños mecánicos en esta parte.

8. Riesgos Potenciales y Prevención

Riesgos:

- Exceder el límite máximo de peso – 120 kg.
- Ajuste incorrecto de la silla.
- Uso de la silla en condiciones dañadas.

Prevención:

- Cumple con el límite de peso.
- Revisa regularmente la estabilidad de la silla.
- Evita usarla si está dañada.

9. Advertencias y Avisos

Advertencias:

- No coloques la silla sobre una superficie irregular.
- Evita cambios bruscos de posición mientras usas la silla.
- No te pares sobre la silla.

Avisos:

- Revisa regularmente el estado de la silla.
- Guarda el manual de instrucciones en un lugar seguro.
- Consulta al fabricante en caso de problemas.

10. Garantía

Cobertura:

Todas las sillas de juego disponibles en la tienda Paradox vienen con una garantía de 2 años. Nuestra garantía es una prueba adicional de que estás haciendo la elección correcta y una excelente protección del valor de tu compra.

Detalles del Garante:

Eco24 sp. z o.o.

Unidad de Negocios:

Paradox Performance Gaming Technologies,

VAT ID: PL 521-403-90-48, Polonia

Dirección: Algierska 17K, 03-977 Varsovia

Alcance de la Garantía:

La garantía cubre defectos de las sillas en forma de una parte rota o defectuosa, cuero agrietado y fallos de funcionalidad.

Exclusiones:

La garantía no cubre situaciones relacionadas con el robo, desaparición o pérdida de la silla, ni cubre daños intencionales. Realizar cualquier trabajo en la silla, especialmente reparaciones, anulará la garantía.

Servicio de Garantía:

Bajo la garantía de Paradox, tienes derecho a la rectificación de defectos mediante el reemplazo de la silla o de sus partes.

Las reclamaciones de garantía deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: support@paradox-chairs.com

Proceso:

Al recibir la reclamación, Paradox te informará si la garantía es aceptada o no. Si la reclamación de garantía se considera válida, el cliente recibirá una nueva pieza funcional y, si es necesario, se reemplazará la silla completa. En tales casos, Paradox cubre el costo del mensajero. El tiempo de procesamiento de la reclamación de garantía es de 14 días.

Derechos del Consumidor:

El ejercicio de los derechos de garantía no excluye, limita ni suspende los derechos del comprador derivados de las disposiciones sobre la garantía por defectos del artículo vendido.

Gracias por comprar la silla Paradox!

Te deseamos momentos cómodos y satisfactorios mientras usas nuestro producto.

