

Gumowa Szczotka do Czyszczenia Zamszu i Nubuku

Specyfikacja Produktu:

Wymiary: 12,5 cm x 4,3 cm x 3 cm

Materiał: Drewno (rączka) + wysokiej jakości guma (czyszcząca powierzchnia).

Przeznaczenie: Idealna do pielęgnacji i czyszczenia zamszu oraz nubuku.

Opis Produktu:

Szczotka do zamszu i nubuku to niezastąpiony pomocnik w pielęgnacji obuwia, torebek i odzieży wykonanej z delikatnych materiałów. Wyjątkowy kształt i specjalnie zaprojektowana gumowa struktura pozwalają skutecznie usuwać zabrudzenia, odświeżając powierzchnię materiału bez jego uszkodzania.

Zalety:

Delikatność: Bezpieczna dla zamszu i nubuku – nie powoduje uszkodzeń.

Skuteczność: Usuwa kurz, plamy i odciski, przywracając oryginalny wygląd materiału.

Wygodny uchwyt: Drewniana rączka zapewnia komfort użytkowania.

Trwałość: Wysokiej jakości materiały gwarantują długotrwałe użytkowanie.

Sposób Użytkowania:

Delikatnie przecieraj powierzchnię szczotką, wykonując ruchy zgodne z kierunkiem włókien.

W przypadku uporczywych plam zastosuj punktowe czyszczenie mocniej naciskając gumową część szczotki.

Po zakończeniu czyszczenia usuń resztki zabrudzeń z powierzchni gumy.

Zastosowanie:

Czyszczenie butów zamszowych i nubukowych.

Pielęgnacja zamszowych torebek, płaszczy i akcesoriów.

Usuwanie zabrudzeń z delikatnych materiałów w sposób bezpieczny i skuteczny.



