

EAN:5904978356518
KOD PRODUCENTA:Chill.sanki.9
PRODUCENT:CHILL
NUMER PRODUKTU:1, SERIA 2/2024

Informacje o Produkcie

Nazwa produktu: Drewniane sanki
Materiał: Naturalne drewno - BUK

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Zalecenia bezpieczeństwa

Użytkowanie tylko pod nadzorem dorosłych:

- Dzieci korzystające z sanek powinny być pod opieką osób dorosłych, szczególnie na stromych zboczach.

Kontrola przed użyciem:

- Sprawdź, czy sanki nie mają uszkodzeń, takich jak pęknięcia w drewnie, poluzowane śruby czy zadziory.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.

Przeznaczenie i waga użytkownika:

- Maksymalne obciążenie: 30 kg.
- Sanki przeznaczone są do jednej osoby

Wybór odpowiedniego terenu:

- Korzystaj z sanek wyłącznie na odpowiednich terenach – unikaj tras z przeszkodami, lodem, stromych wzniesień oraz bliskości dróg publicznych.
- Zaleca się użytkowanie na terenach płaskich lub łagodnie nachylonych z miękkim śniegiem.

Ochrona ciała:

- Używaj kasku, rękawic oraz odpowiedniej odzieży chroniącej przed zimnem.
- Nie zapominaj o solidnych butach z antypoślizgową podeszwą.

Ciągnięcie sanek:

- Korzystaj z wytrzymałej linki mocowanej do przedniego uchwytu.
- Nie ciągnij sanek za pojazdami mechanicznymi.



Ostrzeżenia

- Nie używaj sanek w warunkach niedostosowanych do ich przeznaczenia, takich jak strome zjazdy czy powierzchnie bez śniegu.
- Nie przewoź sanek w sposób narażający je na uszkodzenia mechaniczne.
- Zabrania się kontaktu z otwartym ogniem i źródłami wysokiej temperatury. Sanki nie są odporne na działanie płomieni ani wysokich temperatur.



Dane producenta: CHILL, Wiosenna 10
63-440 Raszków. NIP:622-275-1945
e-mail: chillsklep.kontakt@gmail.com
WYPRODUKOWANO W POLSCE