

GADŻETY DLA DOROSŁYCH GDD

GADZETYdlaDOROSLYCH.PL

<https://allegro.pl/uzytkownik/g-dladoroslych/sklep>

Email: gdladoroslych@gmail.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI GADŻETÓW EROTYCZNYCH

Używanie Gadżetów:

1. **Wybór Żelu:** Przed użyciem gadżetu zastanów się, czy chcesz użyć żelu silikonowego czy wodnego. Żel silikonowy jest zazwyczaj kompatybilny z gadżetami wykonanymi z silikonu, a żel wodny może być używany z większością gadżetów. Upewnij się, że żel jest odpowiedni do Twojego gadżetu.
2. **Włączanie Gadżetu:** Większość gadżetów dołączonych do gadżetów wymaga przytrzymania przycisku włączania przez około 3-4 sekundy. Upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcjami obsługi swojego konkretnego urządzenia.
3. **Higiena:** Po każdym użyciu gadżetu upewnij się, że go oczyściłeś. Używaj specjalnych preparatów do czyszczenia gadżetów

erotycznych lub łagodnego szarego mydła z letnią wodą. Unikaj używania środków ostrych lub alkoholu.

4. **Wibratory z Membraną:** Jeśli posiadasz wibrator, który stymuluje za pomocą powietrza i ma membranę, pamiętaj, że nie powinieneś używać czegoś ostrym do czyszczenia membrany. Delikatne środki czyszczące będą bardziej odpowiednie.
5. **Zachowanie Oryginalnego Opakowania:** Zgodnie z prawem, przedmioty otwarte z folii lub plomby zabezpieczającej nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy i ewentualnie niezrywanie folii/plomby z opakowania, aby zachować możliwość zwrotu.

Pamiętaj, że każdy gadżet może mieć unikalne cechy i instrukcje obsługi, więc zawsze warto zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.