

Instrukcja obsługi lampy solarnej PIANO

Zasada działania:

Panel słoneczny ładuje wbudowany akumulator w ciągu zaledwie 5-6 godzin. W ciągu dnia panel słoneczny zamienia światło słoneczne na zmagazynowaną energię elektryczną, a następnie automatycznie świeci przez 6-12 godzin po zapadnięciu zmroku. Wystarczy go włączyć, zainstalować w miejscu, w którym potrzebujesz światła, i podziwiać światło w nocy.

Oświetlenie:

I Lampa z ciepłym światłem + dioda LED zmieniająca kolor RGB + dioda LED wspomagająca wzrost roślin;

II 5 V, panel słoneczny na górze; III

3,7 V, wbudowana bateria wielokrotnego ładowania.

Zawartość opakowania:

I Lampa solarna X1


II Słupki podporowy X9

III Pręt dolny X3

IV Półka trójkątna dolna X1

V Plastikowa stopka dolna X3

VI Instrukcja obsługi X1



Funkcja: 1. Przełącznik WŁ./WYŁ.

1: w celu włączenia górnego światła oświetlającego, naciśnij go, aby włączyć lampę (patrz FIG. 2):

① . Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go raz, aby włączyć lampę, jest to CIEPŁE BIAŁE światło.

② Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go 2. raz, aby włączyć CZERWONE światło.

③ Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go 3. raz, aby włączyć ZIELONE światło.

④ Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go 4. raz, aby włączyć NIEBIESKIE światło.

⑤ . Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go 5. raz, aby włączyć światło RGB, światło zmienia kolor.

⑥ . Przełącznik WŁ./WYŁ. 1: naciśnij go 6. raz, aby WYŁĄCZYĆ górne światło.

2. Przełącznik WŁ./WYŁ. 2: w przypadku światła do uprawy roślin, naciśnij go, aby włączyć światło: (patrz FIG. 2):

① Przełącznik WŁ./WYŁ.


2: naciśnij go po raz pierwszy, aby włączyć światło do uprawy roślin.

② Przełącznik WŁ./WYŁ. 2: naciśnij go po raz drugi, aby wyłączyć światło do uprawy roślin.

UWAGA:

Ta lampa ma funkcję czujnika światła dziennego, działa od zmierzchu do świtu, działa sama.

Została zaprojektowana tak, aby włączać się w nocy (otoczenie jest słabsze niż 10-100 luksów), ładuje się w ciągu dnia (powyżej 100 luksów) i pozostaje wyłączona w ciągu dnia. Aby przetestować światło w świetle dziennym, użyj książki, aby całkowicie zakryć panel słoneczny, a następnie włącz lampę.



Switch 1:
ON/OFF switch
of Upper light

Switch 2:
ON/OFF switch
of plant grow light

INSTALACJA:

1. Najpierw naciśnij słupki nośne z głowicą lampy (patrz FIG. 3)




FIG 3

2. Po drugie, zamontuj dolne nóżki i półkę, umieść roślinę na półce, ustaw zalecaną średnicę doniczki na półce wynosi od 105 do 200 mm (patrz FIG. 4).




FIG 4

Dodatkowe uwagi:

-Umieść lampę solarną z dala od lamp na ganku lub innych źródeł światła, ponieważ jasne światło może uniemożliwić jej automatyczne włączenie. Umieść ją w miejscu, w którym będzie mogła otrzymywać 5-6 godzin bezpośredniego światła słonecznego.

-Nie musisz martwić się o pogodę. Struktura lampy jest zaprojektowana tak, aby była wodoodporna.

- Zastanawiasz się, czy jest WŁĄCZONE? Po prostu włącz przełącznik zasilania (z tyłu panelu słonecznego) i naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. włącz światło (lub również na pilocie, światło powinno się zapalić. Jeśli nie, umieść panel słoneczny w słońcu, aby naładować go przez 5-6 godzin, a następnie przetestuj ponownie.

- Jeśli światła tracą czas świecenia lub intensywność, przyczyną może być zakurzony panel słoneczny. Aby zagwarantować równomierne świecenie, po prostu czyść panel słoneczny co 3 miesiące.

- Po pełnym 5-6-godzinnym ładowaniu światło powinno świecić przez 6-12 godzin. Należy jednak pamiętać, że pogoda, intensywność słońca, temperatura i ciepło mogą mieć wpływ na czas pracy.

- Wydajność światła słonecznego zależy od położenia geograficznego, warunków pogodowych i sezonowej dostępności światła słonecznego. W pochmurne dni, zimowe dni, mroźne dni, deszczowe dni, obszary o dużej szerokości geograficznej i zacienione miejsca, światło słoneczne nie otrzyma tak dużo bezpośredniego światła słonecznego, co spowoduje zmniejszoną jasność i krótszy czas działania, czy NIE JEST USZKODZONE.

-Minimalna temperatura może skutkować krótszym czasem świecenia. Aby chronić baterię, minus 10 stopni lub więcej może wyłączyć światło w trybie WYŁĄCZONYM, należy pamiętać, że światło NIE JEST USZKODZONE, powróci do pracy, gdy temperatura wzrośnie.

-To światło jest światłem od zmierzchu do świtu, działa samo. Zostało zaprojektowane tak, aby włączać się w nocy (otoczenie jest słabsze niż 10-100 luksów), ładuje się w ciągu dnia (powyżej 100 luksów) i pozostaje wyłączone w ciągu dnia

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU:



(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi do końca okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, proszę oddzielić to od innych rodzajów odpadów i poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów zasoby. Użytkownik domowy powinien skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupił ten produkt, lub z urzędem lokalnym szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób można oddać ten przedmiot do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami gospodarczymi do utylizacji.

Lampa solarna

Kraj pochodzenia: CRL

Importer: Eco Power Energy

Ceramiczna 5, 26-600 Radom



info@epe24.pl www.epe24.pl

Solar PIANO Lamp Spotlight User Manual

The Way It Works:

The solar panel charges the built-in rechargeable battery in just 5-6 hours. During the day, the solar panel converts sunlight into stored electricity then automatically illuminates for 6-12 hours once nightfalls. All you need to do is switch it ON, install it onto the place you need the light, and admire the light in the night.

Illuminating Your Light:

I Lamp featuring warm light+RGB color changing LED+Plant growing LED;

II 5-Volt, Solar Panel on top;

III 3.7-Volt, in-built Rechargeable Battery.

Package Includes:

I Solar lamp X1


II Supporting pole X9

III Bottom rod X3

IV Bottom triangle shelf X1

V Bottom plastic foot X3

VI Instruction manual X1



Function:


1. ON/OFF switch 1: for the upper illuminating light, press it to turn on the lamp (refer to FIG 2):

- ① ON/OFF switch 1: press it once to turn on the lamp, it is WARM WHITE light.
- ② ON/OFF switch 1: press it 2nd time to turn on the RED light.
- ③ ON/OFF switch 1: press it 3rd time to turn on the GREEN light.
- ④ ON/OFF switch 1: press it 4th time to turn on the BLUE light.
- ⑤ ON/OFF switch 1: press it the 5th time to turn on the RGB light, the light is color changing.
- ⑥ ON/OFF switch 1: press it the 6th time to turn OFF the upper light.

2. ON/OFF switch 2: for the downside plant growing light, press it to turn on the light (refer to FIG 2):

- ① ON/OFF switch 2: press it the 1st time to turn ON the plant growing light.
- ② ON/OFF switch 2: press it the 2nd time to turn OFF the plant growing light.

NOTE: this lamp has daylight sensor function, it is a dusk to dawn light, it works all by itself. It is designed to turn on in the nighttime (the surrounding environment is dim than 10-100 lux), it charges in the daytime (beyond 100 lux) and stay off in the daytime. To test the light in daylight, please use a book to cover the solar panel completely and then turn on the lamp.



INSTALLATION:

1. Firstly, connect the supporting poles with the lamp head (refer to FIG 3)




FIG 3

2. Secondly, install the bottom feet and shelf, put a plant on the shelf, the recommend diameter of lower pot put on the shelf is between 105-200mm (refer to FIG 4).




FIG 4

Additional Notes:

- Place the solar lamp away from porch lights or other light sources, as bright lights can prevent it from automatically illuminating. Place it where it can get 5-6 hours of direct sunlight.
- No need to worry about the weather. The structure of the light is designed to be waterproof.
- Wonder if it's ON? Simply turn on the power switch (at the back of solar panel) and press ON/OFF switch on light (or on remote control as well, the light should light up. If not, put the solar panel in sunlight to charge for 5-6 hours, then test again.
- If the lights lose illumination time or intensity, a dusty solar panel may be to blame. To guarantee a consistent glow, simply clean the solar panel every 3 months.
- With a full 5-6-hours of charge, your light should illuminate for 6-12 hours. But please note that weather, sun intensity, temperature, and heat can affect working time.
- The performance of the solar light is dependent on the geographical location, weather conditions and seasonal sunlight availability. On cloudy days, the winter days, freezing days, rainy days, high latitude areas, shadowy places, the solar light will not receive as much direct sunlight, resulting in reduced brightness and reduced operating time, is it NOT DEFECTIVE.
- Minus temperature may result in shorter illumination time. To protect the battery, minus 10 degrees or above may shut the light to OFF mode, please be informed the light is NOT DEFECTIVE, it will resume to work once the temperature picks up.
- This light is a dusk to dawn light, it works all by itself. It is designed to turn on in the nighttime (the surrounding environment is dim than 10-100 lux), it charges in the daytime (beyond 100 lux) and stay off in the daytime.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT:

 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Lampa solarna
Kraj pochodzenia: CRL
Importer: Eco Power Energy
Ceramiczna 5, 26-600 Radom



info@epe24.pl www.epe24.pl