



Niszczarka do dokumentów Adler AD 1037 White
Niszczarka do papieru
Niszczy dokumenty, karty kredytowe, płyty CD/DVD
Pojemności kasety tnącej do 6 kartek A4 o gramaturze 80g/m²
Poziom bezpieczeństwa P-4
Rozmiar ścinka papieru: 4mm x 39mm
Oddzielny podajnik na płyty DVD/CD i karty kredytowe
Urządzenie tníe płyty oraz karty kredytowe na paski o szerokości 15 mm
Automatyczna funkcja start / stop
Funkcja cofania, umożliwia odwrócenie kierunku pracy noży
Poziom hałasu 69 dB
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Pojemność kosza 13 litrów
Uchwyt do podnoszenia kasety tnącej
Szerokość podajnika papieru 22 cm
Wymiary urządzenia: 37cm x 17cm x 31cm
Długość przewodu zasilającego: 115 cm
Typ wtyczki: C
Kolor urządzenia: biały
Zasilanie: 220-240 ~ 50/60Hz
Moc: 200W



Dostępność produktu	330
Kod EAN jednej sztuki	5905575907332
Kod EAN opakowania zbiorczego	5905575907349
Kod CN	84729080
Waga netto sprzętu (kg)	3.27
Waga brutto op. jednostkowego (kg)	3.99
Wymiary op. jednostkowego WxDxH	31.5 x 34.5 x 16
Waga brutto kartonu zbiorczego (kg)	8.4
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH	33 x 36.5 x 33
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	2
Ilość op. jednostkowych na palecie	60
Ilość kartonów zbiorczych na palecie	0
Ilość opakowań w warstwie	6
Ilość warstw na palecie	5