

PL Instrukcja programowania termostatu:

- Po przytrzymaniu przycisku ▲ ustawiamy temperaturę załączenia (ustawiana temperatura zacznie migać)
- Po przytrzymaniu przycisku ▼ ustawiamy temperaturę wyłączenia (musi być niższa od temperatury załączenia)
- Przykład: jeśli ▲ ustawimy 25°C a ▼ ustawimy 24°C to wentylator włączy się przy 25°C a wyłączy po schłodzeniu do 24°C
- Jednoczesne przytrzymanie przycisku ▲+▼ resetuje ustawienia do domyślnych
- Sterownik zapamiętuje ustawienia po odłączeniu prądu
- Świecąca dioda obok wyświetlacza temperatury sygnalizuje załączenie wentylatora
- Główna zasada: ▲>▼ = funkcja chłodzenia, natomiast ▲<▼ = funkcja grzania

CZ Návod k programování termostatu:

- Po přidržení tlačítka ▲ nastavíme teplotu zapnutí (nastavená teplota začne blikat)
- Po přidržení tlačítka ▼ nastavíme vypínací teplotu (musí být nižší než spínací teplota)
- Příklad: pokud ▲ nastavíme 25°C a ▼ nastavíme 24°C, ventilátor se zapne při 25°C a vypne po ochlazení na 24°C
- Současným přidržením tlačítka ▲+▼ obnovíte výchozí nastavení
- Regulátor si pamatuje nastavení
- Rozsvícená dioda vedle ukazatele teploty indikuje, že je ventilátor zapnutý
- Hlavní pravidlo: ▲>▼ = funkce chlazení a ▲<▼ = funkce topení
- Údaje termostatu jsou přibližné a blízké skutečné teplotě.

HU A termosztát programozási útmutatója:

- A ▲ gomb nyomva után beállítjuk a beállított bekapcsolási hőmérsékletet (a beállított hőmérséklet villogni kezd)
- A ▼ gomb nyomva tartása után beállítjuk a kikapcsolási hőmérsékletet (alacsonyabbnak kell lennie, mint a bekapcsolási hőmérséklet)
- Példa: ha ▲ 25°C-ot, ▼ 24°C-ot állítunk be, a ventilátor 25°C-on bekapcsol, majd 24°C-ra hűlés után kikapcsol.
- A ▲+▼ gomb egyidejű nyomva tartása visszaállítja az alapértelmezett beállításokat
- A vezérlő megjegyzi a beállításokat a tápfeszültség leválasztása után
- A hőmérséklet-kijelző mellett világító dióda jelzi, hogy a ventilátor be van kapcsolva
- Főszabály: ▲>▼ = hűtési funkció, és ▲<▼ = fűtési funkció
- A termosztát értékek hozzávetőlegesek és közel állnak a tényleges hőmérséklethez.

ENG Thermostat programming instructions:

- After holding the ▲ button, we set the switch-on temperature (the set temperature will start flashing)
- After holding the ▼ button, we set the switch-off temperature (it must be lower than the switch-on temperature)
- Exmpl: if ▲ we set 25°C and ▼ we set 24°C, the fan will turn on at 25°C and turn off after cooling down to 24°C
- Holding the ▲+▼ button simultaneously resets the settings to default
- The controller remembers the settings after disconnecting the power
- A lit diode next to the temperature display indicates that the fan is turned on
- Main rule: ▲>▼ = cooling function, and ▲<▼ = heating function
- Thermostat readings are approximate and close to the actual temperature.

Reklamacje, serwis:

Departament Elektroniki Jakub Bober

ul. Roosevelta 2A

66-440 Skwierzyna

Poland

e-mail: departamentelektroniki@gmail.com