


Instrukcja instalacji

Dziękujemy za zakup naszej obudowy M.2 SSD. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji instalacji. Jeśli po otrzymaniu produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Rozwiążemy je jeden po drugim.



Kroki Instalacji:


1. Naciśnij przycisk blokady, trzymaj go wciśnięty i przesuń na bok, a następnie dociśnij, aby wysunąć wewnętrzne mocowanie.




2. Po wysunięciu wewnętrznej tacki z obudowy, wyrównaj dysk z gniazdem w tackce. Umieść dysk SSD stabilnie i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany do złącza M.2.



3. Delikatnie dociśnij dysk M.2 SSD, użyj silikonowej podkładki, aby wyrównać zatraskacz, a następnie obróć go mocno, aby zabezpieczyć dysk.



4. Nachyl róg wewnętrznego wspornika z zatraskaniem pod kątem 45°, wsuń go do obudowy dysku, wyprostuj i wsuń go powrotem do aluminiowej obudowy. Pchaj do momentu usłyszenia kliknięcia automatycznego zamka – instalacja zostanie zakończona.



※ Uwagi:

Pomiędzy dwoma operacjami włączenia i wyłączenia urządzenia powinna być zachowana przerwa około 5 sekund. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia partycji dysku i utraty plików.

Jak sformatować i podłączyć obudowę dysku twardego do komputera

Jeśli komputer nie rozpoznaje dysku twardego po instalacji i podłączeniu, nie martw się. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem:

- Krok 1: Otwórz Mój komputer (lub Ten komputer) i kliknij na ikonę prawym przyciskiem myszy.
- Krok 2: Z menu wybierz Zarządzaj.
- Krok 3: W nowym oknie kliknij dwukrotnie Zarządzanie dyskami w sekcji Magazyn.
- Krok 4: Jeśli nowy dysk twardy jest widoczny, system może poprosić o jego inicjalizację. Wybierz dysk i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Krok 5: Po inicjalizacji kliknij prawym przyciskiem myszy na nieprzydzielone miejsce nowego dysku i wybierz Nowy wolumin prosty.
- Krok 6: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, klikając Dalej, aż proces zostanie zakończony.
- Krok 7: System rozpocznie formatowanie nowego woluminu. Poczekać, aż zakończy się formatowanie. Po zakończeniu dysk będzie gotowy do użycia.

Uwaga: Jeśli dysk twardy często się rozłącza, może to być spowodowane niestabilnym zasilaniem przez port USB — zwłaszcza jeśli dysk został wcześniej upuszczony. Spróbuj użyć innego portu USB lub zasilanego huba USB, aby zapewnić stabilne zasilanie.

Najczęściej zadawane pytania

❶ P: Po zainstalowaniu dysku SSD do obudowy, dlaczego laptop lub komputer go nie rozpoznaje?

- O: Proszę sprawdzić następujące kwestie:
1. Typ złącza SSD: Upewnij się, że Twój dysk SSD posiada złącze M-Key lub B&M Key NVMe. If! Nasza obudowa nie obsługuje dysków SSD z interfejsem SATA AHCI B-Key.
 2. Połączenie kablowe: Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony i czy złącza nie są zanieczyszczone.
 3. Formatowanie dysku: Upewnij się, że dysk SSD został sformatowany. Jeśli nie – należy go sformatować przed użyciem.
 4. Port USB: Jeśli podłączasz obudowę do komputera stacjonarnego, użyj tylnego portu USB. Przednie porty USB często nie zapewniają wystarczającego zasilania dla dysku SSD.

❷ P: Dlaczego prędkość przesyłu danych nie osiąga 40 Gb/s?

- O: Może to być spowodowane kilkoma czynnikami:
- 1. Różne formaty mogą osiągać różne prędkości.
 - 2. Prędkość przesyłu zależy od jakości dysku SSD, jego sektorów oraz konfiguracji sprzętowej Twojego komputera.
 - 3. Sterowniki: Upewnij się, że masz zaktualizowane sterowniki płyty głównej i USB do najnowszej wersji.
 - 4. Format plików: Prędkość przesyłu zależy również od rodzaju i struktury przesyłanych plików – różne formaty mogą osiągać różne prędkości.
 - 5. Wartość teoretyczna: 40 Gb/s to wartość teoretyczna. Rzeczywista prędkość zależy od warunków Twojego komputera, dysku SSD oraz formatu plików.
 - 6. Interfejs sprzątowy również ma znaczenie: Na przykład – nasz produkt obsługuje USB4, ale jeśli Twój komputer posiada port USB 3.1 lub USB 3.0, prędkość transferu zostanie dostosowana do możliwości danego interfejsu. Dodatkowo, USB 3.1 dzieli się na gen1 i gen2 – przy czym gen2 oferuje wyższe prędkości niż gen1.

FAQ instructions

❶ Q: After installing the SSD into the case, why the laptop or PC can not recognize the SSD ?

- A: 1. Please kindly confirm your SSD key out port is M key or B&M Key SSD. Our case do not support SATA AHCI B Key SSD.
2. Please kindly check your cable connected the SSD case. Confirm the out port has no sundries.
3. Please kindly identify your SSD attribution to confirm it has been formatted. If not formatted, please do it.
4. If you need connected to PC, please kindly connect the cable USB port to the back of the Main box. The power supply of the front USB out port is not enough to support the available.

❷ Q: Why the data transfer speed can not reach 40Gbps ?

- A: 1. Please confirm your SSD and your computer in good condition, the data transfer has a relationship with the sectors of SSD and your Computer configuration.
2. Please updated your computer Main board driver and USB driver to the latest edition.
3. The data transfer speed has a relationship with the document format, different speed with the document format.
4. The 40Gbps is a theoretical speed value, the exactly speed depends on your Computer's SSD's condition and Document format.
- B: The transmission speed is also related to the interface of computer equipment. For example, our product is USB4. If your computer interface is 3.1/3.0, the speed will also be affected, and the transmission speed will change to 3.1/3.0. USB3.1 also includes gen1 and gen2. gen2 is faster than

Ostrzeżenia

1. Unikaj upuszczania lub uderzania obudowy, ponieważ uderzenia mogą uszkodzić dysk SSD oraz wewnętrzne elementy.
2. Dyski M.2 SSD podczas pracy mogą się nagrzewać. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia i nie przykrywaj go podczas użytkowania.
3. Przed instalacją lub wyjmowaniem dysku SSD rozładuj ładunek elektrostatyczny z ciała. Jeśli to możliwe, używaj antystatycznej opaski na nadgarstek.
4. Upewnij się, że dysk SSD jest prawidłowo włożony do gniazda i zabezpieczony dołączoną śrubką lub zatraskaniem. Nieprawidłowe umieszczenie może uszkodzić złącze.
5. Sprawdź, czy dysk SSD jest zgodny ze specyfikacją obudowy (2230/2242/2260/2280 mm).
6. Zawsze prawidłowo dopasuj złącza USB i SSD. Wymuszanie podłączenia może spowodować trwałe uszkodzenia.
7. Jeśli dysk często się rozłącza, może to być spowodowane niewystarczającym zasilaniem z portu USB. Używaj portu USB 3.0 (lub wyższego) albo zasilanego huba USB dla stabilnej pracy.
8. Przed formatowaniem lub użyciem nowego dysku SSD zawsze wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
9. Nie narażaj obudowy na wilgoć ani kurz. Przechowuj ją w suchym i czystym miejscu, gdy nie jest używana.
10. Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć ryzyka zadławienia, uszkodzeń lub urazów.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. z o.o. Kolobrzeka 4, Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Please handing for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some instances, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp. z o.o. Kolobrzeka 4, Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Please handing for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some instances, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.


Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



Installation Instruction

Thank you for buying our M.2 SSD case, please read the installation instructions carefully, if received products, products after any problems, please contact our customer service, we will solve one by one.



Installation Steps


1. Press the lock button, keep pressing the button and slide it one side, and squeeze down to push out the inner support.




2. After the inner tray slides out of the hard drive, align the hard drive with the inner tray slot interface, place the solid-state drive securely, and confirm that the hard drive is aligned with the M.2 interface.



3. Gently press down on the M.2 SSD, use a silicone pad to align the buckle, and rotate it firmly to secure the hard drive.



4. Tilt the corner of the inner bracket with the buckle at 45°, squeeze it into the hard drive outer box, straighten it and put it back into the aluminum alloy case, push it all the way until you hear the automatic lock, and you can complete the installation.



※ Notes:

There should be an interval of about 5 seconds between two operations of turning on and off the keys. Otherwise, it may cause damage to the disk partition and loss of files.