

ADAPTER DO NADMUCHIWANIA / POMPOWANIA

Zapewnia łatwe nadmuchiwanie i opróżnianie materacy dmuchanych, basenów, pontonów itp. za pomocą odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden.

Numer katalogowy

2.863-373.0

Dane techniczne

Kod EAN		4066529127617
Ilość	-części	2
Średnica znamionowa	mm	NW 35
Kolor		czarny
Waga z opakowaniem	kg	0,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	110 × 70 × 80

Zestaw akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden

Nadmuchiwanie za pomocą funkcji dmuchawy odkurzacza uniwersalnego

- Oszczędność czasu i wysiłku w porównaniu do ręcznego nadmuchiwania.

Spuszczanie powietrza za pomocą funkcji ssania odkurzacza uniwersalnego

- Szybkie i wygodne opróżnianie w porównaniu z ręcznym spuszczeniem powietrza.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T