

Instrukcja obsługi – słuchawki Picun H3

Pierwsze użycie

Parowanie bezprzewodowe:

- Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego, włączą się automatycznie. Możesz też dotknąć i przytrzymać klawisze dotykowe na słuchawkach (L) i R przez 3 sekundy, aby włączyć.
- Po włączeniu słuchawki automatycznie sparują się ze sobą. Główna słuchawka z naprzemiennymi białymi i pomarańczowymi diodami wskazuje ucho główne, natomiast ucho dodatkowe miga pomarańczowym światłem co 5 sekund; po uruchomieniu słuchawki domyślnie przełączają się w tryb niskiego opóźnienia.
- Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, włącz opcję Bezprzewodowe na urządzeniu, znajdź nazwę urządzenia słuchawek „picun H3” w ustawieniach sieci bezprzewodowej i wybierz ją, aby nawiązać połączenie.

Późniejsze zastosowania

- Jeśli urządzenie ma już informacje o parowaniu słuchawek, po włączeniu słuchawek zostaną one automatycznie ponownie połączone i sparowane z urządzeniem.

Łączenie z innymi urządzeniami

- Aby połączyć się z innym urządzeniem, najpierw usuń informacje o parowaniu z wcześniej sparowanego urządzenia lub dotknij 5 razy touchpad na słuchawkach, aby rozłączyć połączenie z telefonem i wejść w tryb parowania gotowy do połączenia z innym telefonem; następnie wykonaj kroki „Parowanie bezprzewodowe”.

Niezależne korzystanie z jednej słuchawki

- Wyjmij lewą lub prawą słuchawkę z etui ładującego, włączy się automatycznie.
- Po włączeniu lampka kontrolna lewej/prawej słuchawki będzie migać na przemian na biało i pomarańczowo.
- Aby sparować słuchawki z urządzeniem, włącz opcję Bezprzewodowa na urządzeniu, znajdź nazwę urządzenia słuchawek „picun H3” w ustawieniach sieci bezprzewodowej i wybierz ją, aby zakończyć połączenie w trybie jednego ucha.
- W przypadku korzystania z jednej słuchawki wyjęcie drugiej słuchawki spowoduje automatyczne sparowanie obu słuchawek i przejście w tryb dwóch słuchawek.

Jeżeli nie można używać obu słuchawek jednocześnie (jedna strona milczy), wykonaj poniższe czynności

- Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym.
- Usuń z telefonu istniejącą nazwę urządzenia bezprzewodowego „picun H3”.
- Powtórz operację „Parowanie bezprzewodowe”.

Opis funkcji:

Włącz

- Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego; włączają się automatycznie lub dotknij i przytrzymaj przyciski dotykowe na słuchawkach (L) i R przez 3 sekundy, aby włączyć.

Wyłącz

- W stanie włączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund lub włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego, aby je wyłączyć.

Regulacja głośności

- Naciśnij jednokrotnie przycisk dotykowy prawej słuchawki, aby zwiększyć głośność (zwiększanie głośności tylko w przypadku korzystania z jednej słuchawki).
- Pojedyncze dotknięcie przycisku dotykowego lewej słuchawki powoduje zmniejszenie głośności (zwiększanie głośności tylko w przypadku korzystania z jednej słuchawki).

Wybór utworu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy lewego ucha, aby odtworzyć poprzedni utwór (w trybie jednego ucha dostępna jest tylko funkcja następnego utworu).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy prawego ucha, aby odtworzyć następny utwór (w trybie jednego ucha dostępna jest tylko funkcja następnego utworu).

Odtwórz/wstrzymaj/odbierz połączenia

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby wstrzymać muzykę.
- Gdy muzyka jest wstrzymana, naciśnij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby wznowić odtwarzanie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby odebrać połączenie przychodzące.
- Podczas połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby zakończyć bieżące połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.
- W stanie połączenia bezprzewodowego dotknij trzy razy przycisku dotykowego, aby aktywować Siri (asystenta głosowego).

Tryb zespołu TWS (połączenie lewej/prawej słuchawki)

- Gdy obie słuchawki, lewa i prawa, zostaną włączone w trybie parowania, automatycznie połączą się w parę

Automatyczne wyłączanie i ponowne łączenie na odległość

- Słuchawki rozłączą się, gdy znajdą się poza efektywnym zasięgiem. Jeśli w ciągu 5 minut powrócą do zasięgu sieci bezprzewodowej, automatycznie połączą się ponownie. Jeśli nie wrócisz w ciągu 5 minut, słuchawki automatycznie się wyłączą.

Stan baterii

- Po podłączeniu do urządzenia z systemem iOS bieżący stan baterii słuchawek jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu urządzenia z systemem iOS.

Czas ładowania słuchawek

- Słuchawki bez baterii umieszczone w etui ładującym zostaną w pełni naładowane w ciągu około 1 godziny. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii pomarańczowe światło miga 3 razy co 10 sekund.
- Po umieszczeniu słuchawek w etui ładującym etui ładuje słuchawki. W normalnym stanie ładowania pomarańczowe światło pozostaje włączone i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Ważne wskazówki

- Do ładowania etui ładującego użyj ładowarki 5V-1A/5V-2A. Używanie ładowarki o większych parametrach może uszkodzić etui ładujące.
- Jeśli słuchawki nie będą używane dłużej niż 3 miesiące, należy je naładować przed użyciem.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zaleca się ładowanie słuchawek raz na 3 miesiące, aby skutecznie chronić żywotność baterii.
- Po otrzymaniu słuchawek należy je całkowicie naładować przed użyciem.

Ostrzeżenia:

*Unikaj umieszczania słuchawek w środowiskach o wysokiej temperaturze, w tym w bezpośrednim świetle słonecznym.

*Nie umieszczaj słuchawek w pobliżu otwartego ognia lub innych nadmiernie gorących miejsc.

*Trzymaj słuchawki suche i unikaj narażania ich na działanie damp otoczenia lub zanurzanie ich w cieczach.

*Do ładowania słuchawek używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego; nie próbuj ładować ich innymi metodami.

*Nie demontuj słuchawek i nie próbuj ich naprawiać ani modyfikować w żaden sposób.

*Należy zachować ostrożność w przypadku nadmiernego upuszczenia, uderzenia, zarysowania lub innych zachowań, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność słuchawek. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak wgniecenia, przebicia, rozdarcia, odkształcenia lub korozja, należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek i skontaktować się ze sprzedawcą lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w karcie gwarancyjnej.

*Jeśli słuchawki wydzielają nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewają lub wykazują nietypowe zmiany koloru lub kształtu, należy natychmiast zaprzestać ich używania i skontaktować się ze sprzedawcą lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na karcie gwarancyjnej.

Długotrwałe używanie słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Używaj ich odpowiedzialnie i przy umiarkowanym poziomie głośności.