

Instrukcja obsługi

Konsola przenośna

Model: TRIMUI Smart Pro

Spis treści


1. [Aktualizacja oprogramowania układowego](#)
 2. [Opis elementów konsoli](#)
 3. [Przełączanie widoków](#)
 4. [Wyszukiwanie gier](#)
 5. [Edytowanie listy emulatorów](#)
 6. [Gra wieloosobowa przez LAN](#)
 7. [Gra wieloosobowa przez hotspot](#)
 8. [Aktualizacja oprogramowania układowego](#)
-

1. Aktualizacja oprogramowania układowego

1. Wyłącz konsolę.
2. Umieść plik "Mirror" w katalogu głównym karty TF.
3. Włóż kartę TF do gniazda i podłącz kabel ładujący, aby wejść w tryb ładowania. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Obsługiwane są tylko starsze adaptory USB typu A 5V.

2. Opis elementów konsoli



2.1 Górna część konsoli

- **L2 Key:** Przycisk L2
- **L Key:** Przycisk L
- **Power:** Przycisk zasilania
- **Host:** Port Host
- **Vol - / Vol +:** Przyciski regulacji głośności
- **R2 Key:** Przycisk R2
- **R Key:** Przycisk R

2.2 Przednia część konsoli

- **Dpad:** Krzyżak kierunkowy
- **L Joystick:** Lewy joystick
- **Y Key:** Przycisk Y
- **X Key:** Przycisk X
- **A Key:** Przycisk A
- **B Key:** Przycisk B
- **R Joystick:** Prawy joystick
- **Menu:** Przycisk menu
- **Speaker:** Głośnik

- **Indicator:** Wskaźnik
- **Select:** Przycisk wyboru
- **Start:** Przycisk start

2.3 Dolna część konsoli

- **Lanyard Hole:** Otwór na smycz
- **Fn:** Przycisk funkcyjny
- **DC/OTG:** Port DC/OTG
- **TF card:** Gniazdo karty TF
- **3.5mm:** Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm

3. Przełączanie widoków

Na stronie symulatora naciśnij przycisk **START**, aby przełączać się między widokiem przepływu a widokiem siatki.

4. Wyszukiwanie gier

Aby wyszukać gry we wszystkich emulatorach, naciśnij przycisk **SELECT** na stronie emulatora. Alternatywnie, możesz otworzyć menu, naciskając przycisk **MENU**, wybrać opcję **Search**, a następnie nacisnąć przycisk **A**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

5. Edytowanie listy emulatorów

1. Otwórz menu, naciskając przycisk **MENU**.
2. Wybierz opcję **Edit** i naciśnij przycisk **A**, aby przejść do trybu edycji.
3. Aby zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru, naciśnij **A**.
4. Aby wybrać emulator, który chcesz wyświetlić, zaznacz pole wyboru. Aby ukryć emulator, odznacz pole wyboru.
5. Naciśnij **B**, aby wyświetlić okno z pytaniem, czy chcesz zapisać zmiany.

6. Wybierz **OK** i naciśnij **A**, aby potwierdzić zapis i zakończyć edycję.

6. Gra wieloosobowa przez LAN

1. Upewnij się, że wszyscy gracze mają tę samą wersję gry (ROM).
2. Wszyscy gracze muszą być podłączeni do tej samej sieci WLAN.
3. Wszyscy gracze muszą włączyć funkcję gry wieloosobowej w zakładce **System**.
4. Gracz pełniący rolę hosta wchodzi bezpośrednio do gry.
5. Po chwili pozostali gracze będą mogli znaleźć grę hosta w zakładce **Netplay**. Wybierz grę i naciśnij **A**, aby dołączyć.

Uwaga: Poczekaj, aż host zacznie grać, zanim pozostali gracze dołączą do gry. Jeśli host tylko uruchomi grę, ale nie będzie grał, pozostali gracze mogą nie być w stanie dołączyć do gry w tym momencie.

7. Gra wieloosobowa przez hotspot

1. Upewnij się, że wszyscy gracze mają tę samą wersję gry (ROM).
2. Host uruchamia hotspot, a pozostali gracze łączą się z tym hotspotem.
3. Wszyscy gracze muszą włączyć funkcję gry wieloosobowej w zakładce **System**.
4. Gracz pełniący rolę hosta wchodzi bezpośrednio do gry.
5. Po chwili pozostali gracze będą mogli znaleźć grę hosta w zakładce **Netplay**. Wybierz grę i naciśnij **A**, aby dołączyć.

Uwaga: Poczekaj, aż host zacznie grać, zanim pozostali gracze dołączą do gry. Jeśli host tylko uruchomi grę, ale nie będzie grał, pozostali gracze mogą nie być w stanie dołączyć do gry w tym momencie.

8. Jak zaktualizować oprogramowanie układowe?

1. Umieść plik "trimui_tg5040.awing" w katalogu głównym karty TF.
2. Wyłącz urządzenie i włóż kartę TF.

3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **Volume -** i **POWER**. Kiedy na ekranie pojawi się zielony pasek postępu, zwolnij przycisk **POWER**.
4. Następnie zwolnij przycisk **Volume -**. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie po pomyślnej instalacji.

Uwaga: Upewnij się, że karta TF jest sformatowana w systemie FAT32.

Spree