

Instrukcja użytkowania kalendarza adwentowego z zabawkami antystresowymi

★ Przed podaniem kalendarza dziecku zaleca się ostrożnie otworzyć kalendarz z boku i sprawdzić, czy wszystkie zabawki znajdują się na swoich miejscach.

★ Podczas transportu zabawki mogą się przemieścić wewnątrz opakowania, co może spowodować, że po otwarciu okienka dziecko nie znajdzie od razu zabawki.

★ Po sprawdzeniu można ponownie zamknąć kalendarz i przekazać go dziecku do codziennego otwierania.