



PRODIGY.CAT



Gamer 1.0

Instrukcja obsługi

Słowem wstępu...

Dziękujemy za zaufanie i zakup komputera PRODIGY.CAT Gamer 1.0. Cieszymy się, że wybrałeś sprzęt stworzony z pasją do jakości i wydajności. Nasz zespół profesjonalistów złożył i przetestował Twój komputer, byś mógł cieszyć się niezawodnością, szybkością i wygodą od pierwszego uruchomienia.

Ta instrukcja została przygotowana tak, aby pomóc Ci szybko, bezpiecznie i świadomie korzystać z komputera, niezależnie od Twojego doświadczenia. Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje – od podłączenia i uruchomienia, aż po korzystanie z dodatkowych urządzeń.



PRODIGY.CAT

Specyfikacja techniczna

- **Procesor:** AMD Ryzen 5 8400F (6 rdzeni / 12 wątków, Zen 4)
- **Karta graficzna:** NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR6
- **Płyta główna:** A620M (microATX, socket AM5, DDR5, M.2, USB 3.2)
- **Pamięć RAM:** 32 GB DDR5 (2x16 GB, Dual Channel)
- **Dysk SSD:** 1 TB NVMe M.2 (PCIe x4)
- **Zasilacz:** 550W 80+ BRONZE, zabezpieczenia OVP, UVP, SCP, OPP
- **Chłodzenie CPU:** chłodzenie powietrzne ARGB
- **Obudowa:** M200F, z portami USB i audio na froncie
- **System operacyjny:** Windows 11 Home (64-bit)
- **Oprogramowanie:** LibreOffice, VLC, Google Chrome, WinRAR

Instrukcja obsługi

1. Umieszczenie komputera

- Postaw komputer na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że tył obudowy (z wylotem wentylatorów) nie jest zasłonięty – zapewnia to prawidłową cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczaj komputera bezpośrednio na dywanie – może to ograniczyć wentylację i zasysać kurz.

2. Podłączenie do zasilania

- Podłącz kabel zasilający do gniazda z tyłu komputera [dolna część obudowy].
- Upewnij się, że przycisk zasilania z tyłu zasilacza (jeśli występuje) jest w pozycji ON (symbol „I”).
- Drugi koniec kabla podłącz do gniazdka z uziemieniem [najlepiej z listwą antyprzepięciową].
- Nie włączaj jeszcze komputera – najpierw podłącz pozostałe urządzenia.

Instrukcja obsługi

3. Podłączenie monitora

UWAGA: Komputer wymaga podłączenia monitora do dedykowanej karty graficznej (RTX 5060) – nie do płyty głównej!

- Z tyłu obudowy znajdź złącza karty graficznej – są umieszczone poziomo, bliżej dolnej części obudowy.
- Możesz użyć:
 - HDMI 2.1 – standardowy port do TV i większości monitorów
 - DisplayPort 1.4a – do monitorów z wysokim odświeżaniem [144Hz+]
- Podłącz przewód monitorowy (HDMI lub DP) i drugi koniec wprowadź do monitora.
- Podłącz monitor do zasilania i włącz go.

Instrukcja obsługi

4. Podłączenie klawiatury i myszy

- Wybierz wolne porty USB (najlepiej na tylnym panelu komputera).
- Podłącz klawiaturę i mysz przewodową – komputer wykryje je automatycznie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych:
 - Włóż odbiornik USB (dongle) do portu USB
 - Włącz urządzenie i upewnij się, że baterie są naładowane

5. Podłączenie internetu

- Dla połączenia kablowego: podłącz kabel Ethernet [RJ45] do złącza sieciowego z tyłu komputera.
- Dla Wi-Fi: jeśli Twój model posiada kartę Wi-Fi [opcjonalnie], możesz połączyć się z siecią bezprzewodową podczas uruchamiania systemu.

Instrukcja obsługi

6. Inne urządzenia peryferyjne

- Drukarka: użyj kabla USB lub połącz ją bezprzewodowo przez Wi-Fi w systemie Windows
- Pad / kontroler:
 - USB – wystarczy podłączyć, większość modeli działa od razu
 - Bluetooth – sparuj w ustawieniach systemu, jeśli komputer posiada moduł BT
- Słuchawki / mikrofon / głośniki:
 - Wejścia audio znajdziesz z przodu (mini jack 3.5 mm) lub z tyłu komputera

7. Pierwsze uruchomienie komputera

- Naciśnij przycisk zasilania na przednim panelu obudowy.
- Komputer uruchomi się i automatycznie załaduje Windows 11 Home.

Wszystkie sterowniki i aktualizacje są już zainstalowane – możesz od razu przystąpić do korzystania z komputera.

Ostatnie kroki

Gotowy do grania

Twój komputer spełnia wymagania najnowszych gier.

Wystarczy:

- Zainstalować platformę [Steam, Epic Games, Origin]
- Zalogować się i pobrać swoje gry
-

Praca biurowa – LibreOffice

- Znajdziesz ikonę LibreOffice na pulpicie lub w menu Start.
- Możesz od razu tworzyć:
 - dokumenty tekstowe [Writer],
 - arkusze kalkulacyjne [Calc],
 - prezentacje [Impress].

Bezpieczeństwo i konserwacja

- **Nie otwieraj obudowy**, jeśli nie masz doświadczenia – utracisz gwarancję.
- Regularnie odkurzaj otwory wentylacyjne [co 3–6 miesięcy]



Copyright © KOMTEK Konrad Wajda 2025
All Rights Reserved.