

Instrukcja dyfuzora ultradźwiękowego do samochodu

AMELIA

Ten model dyfuzora wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozbijania cząsteczek wody i olejków eterycznych wytwarzając chłodną, suchą pachnącą (po dodaniu olejków eterycznych) mgiełkę. To urządzenie nadaje się do stosowania 100% olejków eterycznych, w tym olejków cytrusowych.

W skład zestawu wchodzi dyfuzor i kabel zasilający USB typu C.

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź czy zestaw jest kompletny i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że części dyfuzora nie są pęknięte, a kabel zasilający nie jest uszkodzony.

Jeśli stwierdzisz, że braki lub uszkodzenia, nie włączaj urządzenia, tylko skontaktuj się z nami (sklep@aromatycznamama.pl) lub tel. 507 160 554).

Użycie:

Uwaga! Nie włączaj urządzenia, jeśli pojemnik na wodę jest pusty. Włączenie urządzenia w takim przypadku może skutkować jego uszkodzeniem!

- Podłącz kabel USB do dyfuzora a drugą końcówkę USB:
 - do samochodowego wtyku USB, a wtyk do gniazda zapalniczy w samochodzie lub
 - do wtyczki, a wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej.
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę z urządzenia poprzez jego podniesienie.
- Wlej wodę (najlepiej destylowaną, ewentualnie ostudzoną przegotowaną) do poziomu MAX
- Nie należy napełniać zbiornika powyżej pojemność "MAX", a więc 80 ml.
- Nie wlewaj gorącej bądź ciepłej wody.
- Dodaj 1-3 kropli czystego olejku eterycznego, możesz pomieszać kilka tworząc swoją kompozycję.
- Nie należy używać produktów zapachowych, mieszanek z domieszką olejów, utrwalaczy i innych wypełniaczy.
- Delikatnie zamieszaj, nałóż pokrywę i włącz za pomocą przycisku na dyfuzorze.
- Nie zostawiaj wody w zbiorniku dłużej niż 48 godzin po skończonej pracy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modułu ultradźwiękowego.

Włączenie i wybór koloru podświetlenia led.

- Aby włączyć dyfuzor naciśnij przycisk. Masz do wyboru dwie opcje:
 - aby włączyć kolorowe podświetlenie i mgiełkę - naciśnij raz krótko
 - naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tylko kolorowe podświetlenie i teraz aby włączyć mgiełkę naciśnij raz krótko.W obu wariantach (a oraz b) uruchomienia kolory będą się zmieniały, a dyfuzor będzie pracował w trybie ciągłym.
- Naciśnij i przytrzymaj delikatnie przez 3 sekundy, aby ustawić wybrany kolor światła led.
- Aby zgasić kolory - naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
- Aby ponownie włączyć podświetlenie - naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
- Ponowne krótkie naciśnięcie włącza tryb mieszany: 30 sekund aktywności i kolejne 30 bezczynności.
- Aby wyłączyć wyrzut mgiełki (niezależnie od podświetlenia) naciśnij krótko przycisk ponownie..

Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz kabel USB-c od wtyczki, a wtyczkę od Źródła zasilania przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji. Zaleca się opróżnianie dyfuzora z wody i wycieranie do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym po każdym użyciu, szczególnie jeśli dyfuzor jest używany sporadycznie.

Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzać obudowy urządzenia ani przewodu USB w wodzie lub innych płynach.

Odkamienianie

Twarda woda może doprowadzić do powstania kamienia na urządzeniu, szczególnie w pojemniku podstawy i w okolicach przewodnika ultradźwiękowego. Jeśli do tego dochodzi, pojawia się biały osad. Urządzenie należy regularnie 1-2 w miesiącu oczyszczać z kamienia.

- Napełnij dyfuzor 20 ml wody.
- Dodaj 3 krople octu spirytusowego.
- Włącz dyfuzor na około 5 min pracy ciągłej.
- Opróżnij całkowicie dyfuzor.
- Za pomocą wacika lub/i patyczka do czyszczenia uszu zamoczonego z ocie wyczyść miejsca ciężko dostępne.
- Splucz czystą wodą, a następnie osusz.

Dane techniczne

Zasilanie prądem stałym (DC) o napięciu 5V i natężeniu 1A z kabla USB typu C

Moc: 5W

Wydajność: 25 ml/h

Wykonany z ABS i PP (polipropylen) wolny od BPA, zgodny z dyrektywą UE - ROHS

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja : 12 miesięcy z wyłączeniem:

- uszkodzeń mechanicznych,
- zalaniami i zawilgocenia wnętrza urządzenia spowodowanego przekroczeniem poziomu MAX,
- osadzania się kamienia spowodowanego nie odkamienianiem urządzenia

Importer: Agnieszka Kasperska Aromatyczny Biznes www.aromatycznamama.pl ul. Graniczna 1/5 55-011 Siechnice

Ważne uwagi związane z bezpieczeństwem:

- Nie włączaj urządzenia, jeśli w zbiorniku nie ma wody.
- Najpierw dodaj wodę do zbiornika na wodę, a następnie olejek eteryczny.
- Nie napełniaj zbiornika powyżej poziomu MAX.
- W przypadku braku wody uruchamia się funkcja automatycznego wyłączania.
- Podczas czyszczenia produktu nie splukuj go wodą z kranu, aby uniknąć zwarcia produktu.
- Dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z tego urządzenia.
- Nie zostawiaj wody w zbiorniku po skończonej pracy na dłużej niż 48 godzin.



Nie wyrzucaj zużytego dyfuzora do śmieci, ponieważ jest on odpadem niebezpiecznym dla środowiska. Zużyty sprzęt możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a jego lokalizację sprawdzisz na stronie internetowej Twojej gminy lub w wyszukiwarce wpisując "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" i nazwę Twojej miejscowości.

Możesz też zgłosić chęć zwrotu niesprawnego urządzenia u nas. Odbierzemy go bezpłatnie, jeżeli kupujesz nowy sprzęt spełniający te same lub podobne funkcje. Skontaktuj się z nami w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@aromatycznamama.pl.