

Instrukcja obsługi

Czujnik zmierzchu Model: ML-CZ-300_(ST300)



Parametry techniczne:

Zasilanie: 220-240V/AC

Prąd: 10A

Temperatura pracy: -20~+40°C

Zakres pracy zegara: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 godzin lub ciągle

Wymiary: 118x69x40mm

Częstotliwość: 50Hz

Czułość: <3-500LUX (regulacja)

wilgotność: <93%RH

Waga: 0,135kg

-Podłączenia czujnika musi wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

-Czujnik, można podłączyć do zasilania 230V tylko wtedy, gdy został prawidłowo zmontowany i podłączony do instalacji elektrycznej *uszkodzenie czujnika poprzez nieprawidłowe podłączenie nie podlega gwarancji*

Użytkowanie

Czujnik zmierzchu przeznaczony jest do sterowania oświetleniem i innych urządzeń elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie


nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone

BEZPIECZEŃSTWO



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie. Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie. Produkt nie może wejść w kontakt z wilgocią lub wodą, ponieważ może to skutkować zagrożeniem porażenia prądem! Upewnij się, że łączna moc podłączonego oświetlenia/urządzenia nie przekracza maksymalnej mocy wyjściowej produktu (patrz Dane techniczne). Używać produktu tylko w określonym zakresie temperatur (patrz Dane techniczne). Maksymalna temperatura otoczenia (t_a) nie może zostać przekroczona. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Należy zadbać o zachowanie odpowiedniej wolnej przestrzeni między produktem i innymi obiektami.

ZABRANIA się dokonywania samodzielnych prób naprawy czujnika



- rozłączyć obwód zasilania
- Sprawdzić odpowiednim wskaźnikiem brak zasilania na przewodach
- Zamontuj urządzenie
- Podłącz przewody pod zaciski
- Załącz zasilanie obwodu
- Dopasuj parametry czujnika



USTAWIENIE CZASU:

Wskaźnik LED wewnątrz czujnika będzie migać, aby wyświetlić obecny czasach, jak następuje:

1. 1 godzina: miga jeden raz
2. 2 godziny: miga dwa razy
3. 3 godzin: miga trzy razy
4. 4 godziny: miga cztery razy
5. 5 godzin: miga pięć razy
6. 6 godzin: miga sześć razy
7. 7 godzin: miga siedem razy
8. 8 godzin: miga osiem razy
9. 9 godziny: miga dziewięć razy
10. od zmierzchu do świtu: szybko miga dziesięć razy

Gdy zasilanie jest włączone ,kontrolka zapali sie trzy razy , a następnie wyłączy się.

Ustawienie czasu załączenia:

Czas załączenia można regulować od 1 do 8 godzin lub od zmierzchu do świtu(dusk to down)

Ustawienie natężenia światła:

Natężenie ustawiamy za pomocą pokrętła LUX. Ustawień należy dokonać za dnia kiedy światło jest silniejsze.

Przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara , aż do momentu zapalenia się kontrolki led i oświetlenie załączy się w ciągu 1minuty po tym jak kontrolka się zapali.

Kiedy czujnik załączył światło , a w pobliżu znajduje się inne źródło światła , w ciągu 1 minuty czujnik rozłączy się , gdy źródło światła obce zniknie , czujnik ponownie załączy się po 1 minucie

Zużyte urządzenie elektryczne ,nie może być składowane
wraz z innymi odpadami.Zużyte urządzenia należy składować
w miejscach do tego przeznaczonych.



Dyrektywa 2002/96/WE z dn.27.01.2003r